

# Building Integration System



## Quick Installation Guide

**ar** العربية

**de** deutsch

**en** english

**es-AR** español

**fr** français

**hu** magyarul

**nl** nederlands

**pl** polski

**pt-BR** português

**ru** русский

**tr** türkçe

**zh-CHS** 中國語文

**zh-TW** 中國語文



<b>ar</b> العربية	دليل التثبيت السريع	<b>4</b>
<b>de</b> deutsch	Schnellstartanleitung	<b>11</b>
<b>en</b> english	Quick installation guide	<b>21</b>
<b>es-AR</b> español	Guía de instalación rápida	<b>30</b>
<b>fr</b> français	Guide d'installation rapide	<b>40</b>
<b>hu</b> magyarul	Gyors telepítési útmutató	<b>50</b>
<b>nl</b> nederlands	Handleiding voor snelle installatie	<b>60</b>
<b>pl</b> polski	Podręcznik szybkiej instalacji	<b>69</b>
<b>pt-BR</b> português	Guia de Instalação Rápida	<b>79</b>
<b>ru</b> русский	Руководство по быстрой установке	<b>88</b>
<b>tr</b> turkish	Hızlı kurulum kılavuzu	<b>98</b>
<b>zh-CHS</b> 中国语文	快速安装指南	<b>107</b>
<b>zh-TW</b> 中國語文	快速安裝指南	<b>115</b>

## 1 دليل التثبيت السريع

تم تصميم هذه الوثيقة بهدف دليل مختصر للمستخدمين ذوي الخبرة. يتوفر دليل التثبيت المعتمد على وسيط التثبيت ويجب الرجوع إليه دائمًا في حالة وجود أي شك.

موضح هنا بإيجاز المخطوات الرئيسية لبدء تثبيت نظام BIS. المخطوات هي:

- .1 التحقق من متطلبات النظام
- .2 تثبيت برنامج BIS
- .3 ترخيص خادم BIS
- .4 إنشاء التكوينات وترخيصها
- .5 تكوين عمالء BIS
- .6 تشغيل خادم BIS

### 1.1 التتحقق من متطلبات النظام

تعتبر البرامج والأجهزة التالية الحد الأدنى من المتطلبات الالزمة لـتثبيت برنامج BIS:

إشعار!



وحدات تحكم المجال الأساسية (PDC) ووحدات تحكم مجال النسخ الاحتياطي (BDC) غير مدرومة لأنها لا توفر إدارة حسابات المستخدمين المحليين الالزمة لأنظمة الإدارة.

## متطلبات النظام لخوادم BIS

### 1.1.1

الخوادم	
(Enterprise 64 بت أو Pro 64 بت أو Windows 7 SP1 32 بت أو Enterprise 64 بت أو قياسي أو مرکز البيانات) Windows Server 2008 R2 SP1	- أنظمة التشغيل المعتمدة (الوضع المستقل أو وضع العميل/النظام).
(Enterprise 64 بت أو Pro 64 بت أو Windows 8.1 64 بت أو قياسي أو مرکز البيانات) Windows Server 2012 R2	- قد تنجح عمليات تثبيت BIS على أنظمة تشغيل أخرى، ولكنها بكماليها غير مشمولة بضمان.
(Enterprise 64 بت أو قياسي أو مرکز البيانات) Windows Server 2016	-
Windows 10 Enterprise LTSB (64 بت)	-
<b>ملاحظة:</b> قاعدة البيانات الافتراضية التي يتم توفيرها مع إصدار BIS هذا هي إصدار SQL Server 2014 SP1 Express المزود بخدمات متقدمة	-
Windows 7.0 أو IIS 7.0 و Windows 2008 Server R2	- البرامج الأخرى
Windows 8.1 و IIS 8.5 و Windows 2012 Server R2	-
Windows 10.0 لنظام التشغيل IIS 10.0	-
<b>ملاحظة:</b> لا يعتبر IIS ضروريًا على خوادم اتصال نظام BIS	-
.NET 4.0 على نظام التشغيل Windows 7 و .NET 3.51 :Server 2008 و .NET 3.51 :Server 2012	- لأنظمة تشغيل مختلفة: .NET 4.0
.NET 4.5.1 على نظام التشغيل Windows 10 و .NET 4.6.1 .NET 3.51 (يشمل .NET 4.0). (يشمل .NET 4.0)	-
يوصى بشدة باستخدام أحدث برامج التشغيل وتحديثات أنظمة التشغيل.	-
معالج Intel مع 4 مراكن أو أكثر	- أحدث الأدرين من متطلبات الأجهزة
ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت (السعة المستحسنة 8 جيجابايت)	-
مساحة خالية على القرص الثابت قدرها 80 جيجابايت	-
محول رسومات VGA بدقة تصل إلى 1280 × 1024 و 32 ألف لون على الأقل	-
بطاقة إيثرن特 بسرعة 100 ميجابايت (PCI)	-
منفذ USB خالي أو مساحة مشتركة على الشبكة للتثبيت	-

## متطلبات النظام لعملاء BIS

### 1.1.2

العملاء		
(Enterprise 32 بت أو 64 بت أو Pro أو Windows 7 SP1) –	أنظمة التشغيل المعتمدة	
(Windows Server 2008 R2 SP1 64 بت أو قياسي أو مركز البيانات) –	(الوضع المستقل أو وضع العميل/الخادم).	
(Enterprise 32 بت أو 64 بت أو Pro أو Windows 8.1) –	قد تنجح عمليات تثبيت BIS	
(Windows Server 2012 R2 64 بت أو قياسي أو مركز البيانات) –	على أنظمة تشغيل أخرى، ولكنها بكماليتها غير مشمولة	
(Windows Server 2016 64 بت أو قياسي أو مركز البيانات) –	بضمان.	
(Windows 10 Enterprise LTSB 32 بت أو 64 بت أو Pro) –		
<b>ملاحظة:</b> في الإصدار Pro، يجب تأجيل التحديثات حتى مرور 8 أشهر بعد صدور إصدار BIS. لمزيد من المعلومات، راجع صفحة Microsoft technet عبر <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a>		
		البرامج الأخرى
ASP.NET –		
(Internet Explorer 9 أو 10 أو 11 في وضع التوافق) –		
<b>(ملاحظة:</b> عميل SEE يتطلب IE 9.0) –		
.NET، لأنظمة تشغيل مختلفة: .NET		
Video Engine .NET 3.51 :Server 2008، Windows 7 .NET 4.0، DiBos Engine		
في نظام التشغيل .NET 3.51 :Server 2012، Windows 8.1 .NET 4.0، DiBos Engine		
Video Engine .NET 4.5.1، .NET 4.0.1، .NET 4.0 (يشمل .NET 4.0.1)		
على نظام التشغيل Windows 10 .NET 3.51 و .NET 4.6.1 (.NET 4.0 يشمل)		
i3 أو أعلى Intel –	الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة	
ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت (السعة المستحسنة 8 جيجابايت) –		
مساحة حالية على القرص الثابت قدرها 20 جيجابايت		
محول رسومات بدقة تصل إلى 1280 × 1024، و32 ألف لون، وذاكرة مخصصة سعة 256 ميجابايت مع OpenGL 1.2 أو أحدث		
بطاقة إيرلنر بسرعة 100 ميجابايت		

العملاء
- الحد الأدنى من المتطلبات
- الإضافية لعملاء VIE
- ((Video Engine
- أنظمة تشغيل Windows Server غير مطلوبة
- نظام التشغيل Windows 10 غير مطلوب
- معالج Intel i5 أو أعلى
- بالنسبة إلى تسلسل الكاميرات أو المصفوفة الافتراضية أو Multiview، تلزم إضافة ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت
- يوصي بشدة باستخدام أحدث برامج تشغيل الفيديو. استخدم أداة dxdiag
- للتأكد من أن عمر برامج التشغيل لا يزيد عن سنة واحدة

- البرامج الإضافية المطلوب تثبيتها قبل تثبيت نظام BIS:
- إصدار IIS الذي يتوافق مع نظام التشغيل لديك.
  - فيأنظمة التشغيل 7 أو 8.1 أو 10 أو 2012 أو Windows Server 2008 R2 قم بمحذف ميزة CGI أو إزالتها. يتتوفر برنامج نصي جديد لتثبيت IIS Tools على وسيط تثبيت BIS في الدليل \\InstallIISforBIS.
  - دليل تثبيت BIS
  - Internet Explorer 9 أو 10 أو 11 (الكل في وضع التوافق). بالنسبة إلى عميل BIS، استخدم إصدارات المستعرض 32 بت فقط.

### 1.1.3 البرامج والإعدادات المطلوبة الأخرى

- شبكة TCP/IP تعمل على توصيل خوادم قاعدة البيانات وBIS
- اسم فريد لكل كمبيوتر
- حساب مستخدم مزود بحقوق المسؤول Windows وكلمة مرور
- إذا كانت سياسة الأمان المحلية تحظر كلمة مرور MgtS-Service الضعيفة، فقم بإنشاء مستخدم MgtS-Service يدوياً و اختيار كلمة مرور متوافقة.
- يجب تثبيت برامج مكافحة الفيروسات لكن يجب عدم تشغيلها أثناء تثبيت نظام BIS.

### وُجد أن الممارسات التالية مفيدة

- استخدام الإعدادات الإقليمية للولايات المتحدة الأمريكية، حتى إذا لم تكن لغة نظام التشغيل لديك هي الإنجليزية (الولايات المتحدة الأمريكية).
- انسخ ملفات تثبيت BIS إلى دليل فرعي لمحرك الأقراص الرئيسي ثم قم بالتشبيت من هناك، وليس من سطح مكتب Windows.

**ملاحظة:** إذا طلبت خدمات تكنولوجيا المعلومات المحلية لديك قائمة بإعدادات BIS IIS، يمكنك العثور عليها في دليل تثبيت BIS الرئيسي. انظر عن IIS في الفصل إجراء تثبيت لأول مرة.

## BIS تثبيت برنامج

1.2

إشعار!



يصف دليل التشغيل السريع هذا عملية تثبيت BIS جديدة. لتنشيط التحديث، الرجاء إيقاف خادم BIS أولاً في إدارة BIS، وإغلاق إدارة BIS، ثم المتابعة بعد ذلك لإحراز التثبيت الجديد أدناه، لكن مع حذف إنشاء تكوين جديد إذا كنت تعتمد استخدام تكوين موجود.

أدخل وسيط تثبيت BIS أو انسخ مجموعة الأدوات، واستعرض الملفات.

انقر بزر الماوس الأيمن فوق **setup.exe** وحدد تشغيل كمسؤول من قائمة السياق.

اتبع معالج التثبيت. حدد خيارات التثبيت المتفاقة فقط مع التراخيص التي قمت بشرائها.

إشعار!



يقوم معالج التثبيت بتنشيط مثيلات SQL Server 2014 SP1 ذات سعة محدودة بدون تراخيص بشكل افتراضي. وكبديل لذلك، في حالة تلبية متطلبات معينة، يمكن استخدام إصدارات مرخصة موجودة بالفعل. الرجاء مراجعة دليل تثبيت BIS لمعرفة تفاصيل عن هذه المتطلبات، في الفصل الخاص بعملية التثبيت لأول مرة.

## BIS ترخيص خادم

1.3

يتم طلب تراخيص 4.0 والإصدارات الأعلى عبر الإنترنت ويتم تسليمها إلكترونياً. تابع على النحو التالي:

- .1 اطلب التراخيص التي تحتاج إليها من مكتب طلبات Bosch المحلي أو مؤسسة المبيعات لديك. ستستلم رسالة عبر البريد الإلكتروني منهم تحوي على رقم المصادقة الخاص بك.
  - .2 ابدأ تشغيل إدارة BIS
  - .3 في علامة التبويب ترخيص، انقر فوق الزر تشغيل إدارة التراخيص.
  - .4 حدد خيارات الاختيار بمجموعة البرامج، والميزات، والتوسعات التي طلبها. بالنسبة إلى التوسعات، أدخل أيضًا عدد الوحدات المطلوبة.
  - .5 انقر فوق الزر تشغيل....
  - .6 النتيجة: يتم عرض مربع الحوار تشغيل إدارة التراخيص.
- النتيجة: يتم عرض مربع الحوار تشغيل إدارة التراخيص الذي يحتوي على توقيع الكمبيوتر الخاص بك.
- اكتب توقيع الكمبيوتر أو قم بنسخه ولصقه في ملف نصي.

7. باستخدام كمبيوتر مزود بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، أدخل عنوان URL التالي في المستعرض لديك:  
<https://activation.boschsecurity.com>

إذا لم يكن لديك حساب للوصول إلى مركز تنشيط تراخيص Bosch، يمكنك إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول (مستحسن)، أو يمكن النقر فوق الارتباط لتنشيط تراخيص جديد دون تسجيل الدخول. لاحظ أنه بالنسبة إلى تراخيص SMA (اتفاقية صيانة البرامج)، يلزم توفر حساب دائمًا. يوفر لك الحساب ميزة إضافية لتعقب جميع التنشيطات الخاصة بك للرجوع إليها في المستقبل.

اتبع الإرشادات المبينة على موقع الويب للحصول على مفتاح تنشيط التراخيص.

8. عد إلى البرنامج. في مربع الحوار **تنشيط التراخيص**، اكتب أو الصق مفتاح تنشيط التراخيص الذي حصلت عليه من مركز تنشيط تراخيص Bosch وانقر فوق الزر **تنشيط**.  
 - **النتيجة:** يتم تنشيط مجموعة البرامج للكمبيوتر.

9. انقر فوق الزر **تحديث** لعرض مجموعة التراخيص المشططة التي تم تعديليها

إشعار!

**نتائج تغيرات الأجهزة والبرامج**  
 يمكن أن تؤدي التغييرات التي يتم إدخالها على أجهزة خادم تسجيل الدخول إلى BIS إلى إلغاء صلاحية تراخيصك وتسبب في إيقاف BIS عن العمل. الرجاء التحقق من قسم الدعم الفني قبل إجراء تغييرات على خادم تسجيل الدخول إلى BIS.



## إنشاء التكوينات وترخيصها

1.4

- قم بإنشاء تكوينات لعملية تثبيت BIS لديك على النحو المحدد في تعليمات تكوين BIS عبر الإنترنت، القسم:  
 إعداد تكوين **BIS** مبدئي  
 - قم بتنشيط التراخيص للتكوينات الفردية على النحو المحدد في تعليمات تكوين BIS عبر الإنترنت، القسم:  
 علامات توب بمستعرض التكوين < التراخيص

## تكوين عملاء BIS

1.5

قم بتكوين عملاء BIS على النحو المحدد في دليل تثبيت BIS، القسم: **تكوين عملاء BIS والأدوات الاختيارية**.

### ضبط إعدادات المستعرض باستخدام ملف .REG

تمثل أبسط طريقة لتغيير إعدادات المستعرض في استخدام ملف أوامر السجل المعد. تابع على النحو التالي بعد تثبيت برنامج خادم .BIS.

.1. في خادم BIS، افتح عنوان URL هذا في Internet Explorer لديك:

`localhost/ClientDeploy/tools.aspx`

.2. من صفحة .aspx، قم بتنزيل الملف التالي:

`IE_InternetSettings_Zone2_TrustedSites_BIS.zip`

.3. استخرج ملف .reg من ملف .zip.

.4. باستخدام حسابات تتمتع بامتيازات المسؤول، قم بتنفيذ ملف .reg في كل جهاز من أجهزة كمبيوتر

عملاء .BIS.

.5. النتيجة: يتم تطبيق إعدادات IE بشكل عمومي عبر سجل Windows.

### تشغيل خادم BIS

### 1.6

ابدأ تشغيل خادم BIS على النحو المحدد في تعليمات تكوين BIS عبر الإنترن特، القسم تشغيل خادم BIS وإيقاف تشغيله.

# 1 Schnellstartanleitung

Dieses Dokument ist eine verkürzte Anleitung für erfahrene Nutzer. Die maßgebliche Installationsanleitung befindet sich auf dem Installationsmedium und sollte im Zweifelsfall stets zu Rate gezogen werden.

Die wichtigsten Schritte zum Start der BIS Installation sind hier kurz beschrieben. Diese Schritte sind:

1. Überprüfung der Systemanforderungen
2. Installieren der BIS Software
3. Lizenzieren des BIS-Servers
4. Erstellen und Lizenzieren von Konfigurationen
5. Konfigurieren von BIS Clients
6. Starten des BIS-Servers

## 1.1 Überprüfung der Systemanforderungen

Folgende Anforderungen werden an die Hard- und Software für die Installation der BIS Software gestellt:

---

### Hinweis!



Primary Domain Controller (PDCs) und Backup Domain Controller (BDCs) werden nicht unterstützt, da sie keine Administration lokaler Benutzerkonten zulassen, die für Managementsysteme erforderlich sind.

---

### 1.1.1 Systemvoraussetzungen für BIS-Server

Server	
Unterstützte Betriebssysteme (eigenständiger Modus oder Client/Server-Modus). BIS kann möglicherweise auch auf anderen Betriebssystemen installiert werden, hierfür besteht jedoch keinerlei Garantie.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 oder 64 Bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 Bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64 Bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 Bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 Bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64 Bit)</li><li>- <b>Hinweis:</b> Die mit dieser BIS-Version ausgelieferte Standard-Datenbank ist SQL Server 2014 SP1 Express Edition mit Advanced Services</li></ul>

Server	
Weitere Software	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 oder 7.5 für Windows 7 und Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 für Windows 8.1 und Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 für Windows 10</li></ul> <p><b>Hinweis:</b> IIS ist auf BIS-Anschalte-Servern nicht erforderlich</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 oder 11 im Kompatibilitätsmodus</li><li>- .NET für verschiedene Betriebssysteme:<ul style="list-style-type: none"><li>- Auf Windows 7 und Server 2008: .NET 3.51 und .NET 4.0</li><li>- Auf Windows 8.1 und Server 2012: .NET 3.51 und .NET 4.5.1 (einschließlich .NET 4.0)</li><li>- Auf Windows 10: .NET 3.51 und .NET 4.6.1 (einschließlich .NET 4.0)</li></ul></li><li>- Neueste Treiber und Betriebssystem-Aktualisierungen sind dringend empfohlen</li></ul>
Hardware-Mindestanforderungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel Prozessor mit 4 Kernen oder mehr</li><li>- 4 GB RAM (8 GB empfohlen)</li><li>- 80 GB freier Festplattenspeicher</li><li>- VGA-Grafikkarte mit einer Auflösung von 1280 x 1024 und mindestens 32.000 Farben</li><li>- Ethernet-Karte (PCI) mit 100 Mbit</li><li>- 1 freier USB-Anschluss oder Netzwerkschnittstelle für die Installation</li></ul>

### 1.1.2 Systemvoraussetzungen für BIS Clients

Clients	
Unterstützte Betriebssysteme (eigenständiger Modus oder Client/Server-Modus). BIS kann möglicherweise auch auf anderen Betriebssystemen installiert werden, hierfür besteht jedoch keinerlei Garantie.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 oder 64 Bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 Bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (32 oder 64 Bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 Bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 Bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 (32 oder 64 Bit, Pro oder Enterprise LTSB)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Hinweis:</b> Bei einer Pro-Edition müssen Aktualisierungen bis 8 Monate nach der Einführung der BIS-Version aufgeschoben werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Microsoft TechNet-Seite unter <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li></ul></li></ul>
Weitere Software	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASP.NET</li><li>- Internet Explorer 9, 10 oder 11 im Kompatibilitätsmodus<ul style="list-style-type: none"><li>(<b>Hinweis:</b> Der SEE-Client erfordert IE 9.0)</li></ul></li><li>- .NET für verschiedene Betriebssysteme:<ul style="list-style-type: none"><li>- Auf Windows 7 und Server 2008: .NET 3.51 (für Video Engine mit DiBos) und .NET 4.0</li><li>- Auf Windows 8.1 und Server 2012: .NET 3.51 (für Video Engine mit DiBos) und .NET 4.5.1 (einschließlich .NET 4.0)</li><li>- Auf Windows 10: .NET 3.51 und .NET 4.6.1 (einschließlich .NET 4.0)</li></ul></li></ul>

<b>Clients</b>	
Hardware-Mindestanforderungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel i3 oder höher</li><li>- 4 GB RAM (8 GB empfohlen)</li><li>- 20 GB freier Festplattenspeicher</li><li>- Grafikkarte mit Auflösung 1280 x 1024, 32.000 Farben, 256 MB deziertter RAM mit OpenGL 1.2 oder höher</li><li>- Ethernet-Karte mit 100 Mbit</li></ul>
Zusätzliche Mindestanforderungen für VIE-Clients (Video Engine)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kein Windows Server Betriebssystem</li><li>- Kein Windows 10</li><li>- Intel i5 Prozessor oder höher</li><li>- Für Kamerasequenzierung, virtuelle Matrix oder Multiview sind zusätzliche 4 GB RAM erforderlich</li><li>- Neueste Videotreiber und Betriebssystem-Aktualisierungen sind dringend empfohlen. Verwenden Sie das DxDiag Diagnoseprogramm von Windows, um sicherzustellen, dass die Treiber maximal 1 Jahr alt sind.</li></ul>

Zusätzliche Software, die vor der Installation von BIS installiert werden muss:

- Die entsprechende IIS-Version für Ihr Betriebssystem. Lassen Sie unter Windows 7, 8.1, 10 und Windows Server 2008 R2 oder 2012 R2 die Installation der CGI-Funktion aus, oder entfernen Sie diese. Ein neues IIS-Installationsskript `InstallIISforBIS.exe` ist auf dem BIS-Installationsmedium im Verzeichnis `Tools\InstallIISforBIS\` enthalten. Weitere Informationen sowie erforderliche Einstellungen finden Sie in der BIS-Installationsanleitung.
- Internet Explorer 9, 10 oder 11 (alle im Kompatibilitätsmodus). Verwenden Sie für den BIS-Client ausschließlich 32-Bit-Browserversionen.

### 1.1.3 Andere erforderliche Einstellungen und Software

- Ein TCP/IP-Netzwerk, das eine Verbindung mit BIS und Datenbankservern herstellt
- Ein eindeutiger Name für jeden Computer
- Ein Benutzerkonto mit Windows-Administratorrechten und Passwort
- Wenn die lokale Sicherheitsrichtlinie das schwache MgtS-Service-Passwort untersagt, erstellen Sie den MgtS-Service-Benutzer manuell mit einem konformen Passwort.
- Eine Antivirensoftware sollte installiert sein, darf aber während der BIS-Installation nicht ausgeführt werden.

#### **Die folgenden Praktiken haben sich als vorteilhaft herausgestellt**

- Verwenden Sie die regionalen Einstellungen für die USA, auch wenn die Sprache Ihres Betriebssystems nicht US-Englisch ist.
- Kopieren Sie die BIS-Installationsdateien in ein Unterverzeichnis auf der Hauptfestplatte und führen Sie die Installation von dort aus, statt vom Windows-Desktop.

**Hinweis:** Wenn Ihre lokalen IT-Services eine Liste der BIS IIS-Einstellungen benötigen, finden Sie diese in der BIS-Hauptinstallationsanleitung. Suchen Sie nach IIS im Kapitel **Durchführen der Erstinstallation.**

## 1.2 Installieren der BIS Software

### Hinweis!



In dieser Schnellinstallationsanleitung wird eine Neuinstallation von BIS beschrieben. Wenn Sie eine Aktualisierung vornehmen möchten, stoppen Sie zunächst den BIS Server im BIS Manager, schließen Sie den BIS Manager, und fahren Sie anschließend mit den folgenden Schritten für eine Neuinstallation fort. Wenn Sie eine vorhandene Konfiguration verwenden möchten, können Sie die Erstellung einer neuen Konfiguration überspringen.

Legen Sie das BIS Installationsmedium ein, oder kopieren Sie das Paket, und navigieren Sie zu den Dateien.

Wählen Sie **setup.exe** mit einem Rechtsklick aus und wählen Sie dann **Run as administrator (Als Administrator ausführen)** aus dem Kontextmenü aus.

Befolgen Sie die Schritte des Installation Wizard. Wählen Sie nur Installationsoptionen aus, deren Lizenzen Sie erworben haben.

### Hinweis!



Der Installation Wizard installiert standardmäßig lizenzzfreie Instanzen von SQL Server 2014 SP1 mit begrenzter Kapazität. Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, können stattdessen auch vorhandene lizenzierte Versionen verwendet werden. Weitere Informationen zu diesen Voraussetzungen finden Sie in der BIS Installationsanleitung im Kapitel zur Erstinstallation.

## 1.3 Lizenzieren des BIS-Servers

Lizenzen für BIS 4.0 und darüber können online bestellt und elektronisch geliefert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Bestellen Sie Ihre benötigten Lizenzen bei Ihrem lokalen Bosch Order Desk oder Ihrer Verkaufsorganisation. Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Ihrer Autorisierungsnummer.
2. Starten Sie den BIS Manager
3. Klicken Sie in der Registerkarte **Lizenz** auf die Schaltfläche **Lizenzmanager starten**.
  - **Ergebnis:** Das Dialogfenster „Lizenzmanager“ wird angezeigt.
4. Wählen Sie die Kontrollkästchen für das Softwarepaket, die Funktionen und Erweiterungen aus, die Sie bestellt haben. Geben Sie für die Erweiterungen auch die Anzahl der benötigten Einheiten an.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren....**
  - **Ergebnis:** Das Dialogfenster **Lizenzaktivierung** mit Ihrer Computersignatur wird angezeigt.
6. Notieren Sie sich die Computersignatur, oder fügen Sie sie per Copy & Paste in eine Textdatei ein.
7. Geben Sie auf einem Rechner mit Internetzugang folgende URL im Browser ein:  
<https://activation.boschsecurity.com>  
Wenn Sie nicht über ein Konto für den Zugriff auf das Bosch License Activation Center verfügen, erstellen Sie entweder ein neues Konto (empfohlen) und melden Sie sich an oder klicken Sie auf den Link, um eine neue Lizenz ohne Anmeldung zu aktivieren. Bitte beachten Sie, dass für SMA-Lizenzen (Softwarewartungsvertrag) immer ein Konto erforderlich ist. Ein Konto hat weiter den Vorteil, das Sie für künftige Angaben einen Überblick über sämtliche Aktivierungen haben.

Folgen Sie den Angaben auf der Website, um den Lizenzaktivierungsschlüssel zu erhalten.

8. Kehren Sie zur Software zurück. Tippen Sie im Dialogfenster **Lizenzaktivierung** den vom Bosch License Activation Center erhaltenen Lizenzaktivierungsschlüssel (oder fügen Sie ihn per Copy & Paste ein) und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**.
  - **Ergebnis:** Die Softwarepakete werden für den Rechner aktiviert.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**, um die Änderungen bei den aktivierte Lizenzen anzuzeigen.

---

#### Hinweis!



Auswirkungen von Hard- und Softwareänderungen  
Änderungen an der Hardware des BIS Einwahlserver können dazu führen, dass die Lizenz ungültig wird und das BIS nicht mehr funktioniert. Wenden Sie sich an den technischen Support, bevor Sie Änderungen am BIS Einwahlserver vornehmen.

---

## 1.4 Erstellen und Lizenzieren von Konfigurationen

- Das Erstellen von Konfigurationen für Ihre BIS Installation ist in der Online-Hilfe für BIS Konfigurationen beschrieben:  
**Einrichten einer ersten BIS Konfiguration**
- Das Aktivieren von Lizenzen für individuelle Konfigurationen ist in der Online-Hilfe für BIS Konfigurationen beschrieben:  
**Configuration Browser tabs (Registerkarten im Configuration Browser) > Lizenz**

## 1.5 Konfigurieren von BIS Clients

BIS-Clients können, wie in der BIS-Installationsanleitung beschrieben, konfiguriert werden: **Konfigurieren von BIS-Clients und optionalen Tools.**

### Browsereinstellungen mit einer .REG-Datei durchführen

Die einfachste Art, Browsereinstellungen zu ändern, ist die Verwendung der vorbereiteten Registrierungs-Befehlsdatei. Führen Sie nach der Installation der BIS-Serversoftware folgendes durch.

1. Öffnen Sie diese URL im Internet Explorer auf dem BIS-Server: <http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx>
2. Laden Sie von der aspx-Seite die folgende Datei herunter: [IE\\_InternetSettings\\_Zone2\\_TrustedSites\\_BIS.zip](#)
3. Entpacken Sie die .reg-Datei aus der .zip-Datei.
4. Führen Sie die .reg-Datei auf jedem der BIS-Clientcomputer von Benutzerkonten mit Administratorrechten aus.
  - **Ergebnis:** Die IE-Einstellungen werden über die Windows-Registrierung global vorgenommen.

## 1.6 Starten des BIS-Servers

Starten Sie den BIS-Server, wie in der Online-Hilfe zur BIS-Konfiguration beschrieben: **Starten und Beenden des BIS-Servers.**

# 1 Quick installation guide

This document is intended as an abbreviated guide for experienced users. The authoritative installation guide is on the installation medium and should always be consulted if in doubt.

The main steps for getting your BIS installation started are described briefly here. Those steps are:

1. Checking system requirements
2. Installing BIS software
3. Licensing the BIS server
4. Creating and licensing configurations
5. Configuring BIS clients
6. Starting the BIS server

## 1.1 Checking system requirements

The following hardware and software are minimum requirements needed to install BIS Software:

---

### Notice!



Primary Domain Controllers (PDCs) and Backup Domain Controllers (BDCs) are not supported as they do not provide the administration of local user accounts necessary for management systems.

---

### 1.1.1 System requirements for BIS servers

<b>Servers</b>	
Supported operating systems (standalone or client/server mode). Installations of BIS on other operating systems may succeed, but are entirely without warranty.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 or 64 bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64 bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64 bit)</li><li>- <b>Note:</b> The default database delivered with this BIS Version is SQL Server 2014 SP1 Express edition with advanced services</li></ul>
Other Software	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 or 7.5 for Windows 7 and Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 for Windows 8.1 and Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 for Windows 10</li></ul> <p><b>Note:</b> IIS is not necessary on BIS connection servers</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 or 11 in compatibility mode</li><li>- .NET for various operating systems:<ul style="list-style-type: none"><li>- On Windows 7 and Server 2008: .NET 3.51 and .NET 4.0</li><li>- On Windows 8.1 and Server 2012: .NET 3.51 and .NET 4.5.1 (includes .NET 4.0)</li><li>- On Windows 10: .NET 3.51 and .NET 4.6.1 (includes .NET 4.0)</li></ul></li><li>- Latest drivers and OS updates are highly recommended.</li></ul>

<b>Servers</b>	
Minimum hardware requirements	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel processor with 4 cores or more</li><li>- 4 GB RAM (8 GB recommended)</li><li>- 80 GB of free hard disk space</li><li>- VGA graphics adapter with a resolution of 1280 x 1024 and at least 32k colors</li><li>- 100 Mbit Ethernet card (PCI)</li><li>- 1 free USB port or network share for installation</li></ul>

### 1.1.2 System requirements for BIS clients

<b>Clients</b>	
Supported operating systems (standalone or client/server mode). Installations of BIS on other operating systems may succeed, but are entirely without warranty.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 or 64 bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (32 or 64 bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 (32 or 64 bit, Pro or Enterprise LTSB)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Note:</b> with a Pro edition, updates must be deferred until 8 months after the release of the BIS version. For further information see the Microsoft technet page at <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li></ul></li></ul>

Clients	
Other Software	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASP.NET</li> <li>- Internet Explorer 9, 10 or 11 in compatibility mode <b>(Note:</b> The SEE client requires IE 9.0)</li> <li>- .NET for various operating systems:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- On Windows 7 and Server 2008: .NET 3.51 (for Video Engine with DiBos),and .NET 4.0</li> <li>- On Windows 8.1 and Server 2012: .NET 3.51 (for Video Engine with DiBos),and .NET 4.5.1 (includes .NET 4.0)</li> <li>- On Windows 10: .NET 3.51 and .NET 4.6.1 (includes .NET 4.0)</li> </ul> </li> </ul>
Minimum hardware requirements	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel i3 or higher</li> <li>- 4 GB RAM (8 GB recommended)</li> <li>- 20 GB free hard disk space</li> <li>- Graphics adapter with 1280 x1024 resolution, 32k colors, 256MB dedicated memory with OpenGL 1.2 or later</li> <li>- 100 Mbit Ethernet card</li> </ul>
Additional minimum requirements for VIE (Video Engine) clients	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No Windows Server operating systems</li> <li>- No Windows 10</li> <li>- Intel i5 processor or higher</li> <li>- For camera sequencing, virtual matrix or Multiview add 4GB RAM</li> <li>- Latest video drivers are highly recommended. Use the Windows dxdiag tool to make sure drivers are no more than 1 year old</li> </ul>

Additional software to be installed prior to BIS installation:

- The IIS version which corresponds to your operating system.
- On Windows 7, 8.1, 10 or Windows Server 2008 R2 or 2012 R2 omit or remove the CGI feature. A new IIS installation script `InstallIISForBIS.exe` is provided on

the BIS installation medium in the directory `Tools \InstallIISforBIS\`. For details and other required settings please consult the BIS Installation Guide

- Internet Explorer 9, 10 or 11 (all in compatibility mode). For the BIS client use 32-bit browser versions only.

### **1.1.3 Other required settings and software**

- A TCP/IP network connecting BIS and database servers
- A unique name for each computer
- A user account with Windows administrator rights and password
- If the local security policy forbids the weak `MgtS-Service` password then create the `MgtS-Service` user manually with a compliant password.
- Antivirus software should be installed but must not be running during BIS installation.

#### **The following practices have been found beneficial**

- Use US regional settings, even if the language of your operating system is not US English.
- Copy the BIS installation files to a subdirectory of the main disk drive and install from there, not from the Windows desktop.

**Note:** If your local IT services require a list of BIS IIS settings, these are found in the main BIS installation guide. Search for IIS in the chapter **Performing a first-time installation**.

## 1.2 Installing BIS software

### Notice!



This Quick Start Guide describes a fresh BIS installation. For an update installation please first stop the BIS Server in the BIS Manager, close the BIS manager and then proceed as for the fresh installation below, but omitting the creation of a new configuration if you intend to use an existing one.

Insert the BIS installation medium or copy the kit, and browse the files.

Right-click **setup.exe** and select **Run as administrator** from the context menu.

Follow the installation wizard. Select only installation options corresponding to the licenses you have purchased.

### Notice!



The installation wizard installs license-free, capacity-limited instances of the SQL Server 2014 SP1 by default. Alternatively, if certain requirements are met, existing, licensed versions can be used. Please see the BIS installation guide for details of these requirements, in the chapter on first-time installation.

## 1.3 Licensing the BIS server

Licenses for BIS 4.0 and above are ordered online and delivered electronically. Proceed as follows:

1. Order the licenses you require from your local Bosch order desk or sales organization. You will receive an email from them containing your authorization number.
2. Start the BIS Manager
3. On the **License** tab, click the **Start License Manager** button.
  - **Effect:** The License Manager dialog box is displayed.

4. Select the check boxes for the software package, the features, and the expansions that you have ordered. For the expansions, enter also the number of units required.
5. Click the **Activate...** button.
  - **Effect:** The **License Activation** dialog box is displayed containing your computer signature.
6. Write down the computer signature or copy and paste it into a text file.
7. On a computer with Internet access, enter the following URL into your browser:  
<https://activation.boschsecurity.com>  
If you do not have an account to access the Bosch License Activation Center, either create a new account and log on (recommended), or click the link to activate a new license without logging on. Note that for SMA (software maintenance agreement) licenses an account is always required. An account has the further advantage of keeping track of all your activations for future reference.

Follow the instructions on the website to obtain the License Activation Key.

8. Return to the software. In the **License Activation** dialog box, type or paste in the License Activation Key obtained from the Bosch License Activation Center and click the **Activate** button.
  - **Effect:** The software packages are activated for the computer.
9. Click the **Refresh** button to view the modified set of activated licenses

---

**Notice!**

Effects of hardware and software changes

Changes to the hardware of the BIS login server may invalidate your license and cause BIS to stop functioning. Please check with technical support before making changes to the BIS login server.

---

## 1.4 Creating and licensing configurations

- Create configurations for your BIS installation as described in the BIS Configuration online help, section: **Setting up an initial BIS configuration**
- Activate licenses for individual configurations as described in the BIS Configuration online help, section: **Configuration Browser tabs > License**

## 1.5 Configuring BIS clients

Configure BIS clients as described in the BIS installation manual, section: **Configuring BIS clients and optional tools**.

### Making browser settings with a .REG file

The simplest way to change the browser settings is to use the prepared registry command file. Proceed as follows after installing the BIS server software.

1. On the BIS server open this URL in your Internet Explorer:  
<http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx>
2. From the aspx page download the following file:  
[IE\\_InternetSettings\\_Zone2\\_TrustedSites\\_BIS.zip](#)
3. Extract the .reg file from the .zip file
4. Using accounts with administrator privileges, execute the .reg file on each of the BIS client computers.

- **Effect:** The IE settings are made globally via the Windows registry.

## 1.6 Starting the BIS server

Start the BIS server as described in the BIS Configuration online help, section **Starting and stopping the BIS server**.

# 1 Guía de instalación rápida

Este documento se pensó como una guía rápida para usuarios con experiencia. La guía de instalación autorizada se encuentra en el medio de instalación y se debe consultar siempre en caso de duda.

Los pasos principales para que comience su instalación de BIS se describen brevemente aquí. Esos pasos son:

1. Revisar los requisitos del sistema
2. Instalar el software BIS
3. Conceder la licencia del servidor BIS
4. Crear y conceder la licencia de configuración
5. Configurar los clientes BIS
6. Iniciar el servidor BIS

## 1.1 Revisar los requisitos del sistema

A continuación se indican los requisitos mínimos de hardware y software para la instalación de software del sistema de integración BIS:

---

### Nota!



Los controladores de dominio principal (PDC) y los controladores de dominio de respaldo (BDC) no son compatibles, puesto que no proporcionan la administración de las cuentas de usuario locales necesarias para los sistemas de administración.

---

### 1.1.1 Requisitos del sistema para los servidores BIS

<b>Servidores</b>	
Sistemas operativos compatibles (modo de servidor/cliente o independiente). Las instalaciones de BIS en otros sistemas operativos pueden funcionar, pero no tienen garantía.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 o 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64 bits)</li><li>- <b>Nota:</b> La base de datos predeterminada que se proporciona con esta versión de BIS es SQL Server 2014 SP1 edición Express con servicios avanzados.</li></ul>

<b>Servidores</b>	
Otro software	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 o 7.5 para Windows 7 y Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 para Windows 8.1 y Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 para Windows 10</li></ul> <p><b>Nota:</b> IIS no es necesario en los servidores con conexión de BIS.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 u 11 en modo de compatibilidad</li><li>- .NET para diferentes sistemas operativos:<ul style="list-style-type: none"><li>- En Windows 7 y Server 2008: .NET 3.51 y .NET 4.0</li><li>- En Windows 8.1 y Server 2012: .NET 3.51 y .NET 4.5.1 (incluye .NET 4.0)</li><li>- En Windows 10: .NET 3.51 y .NET 4.6.1 (incluye .NET 4.0)</li></ul></li><li>- Se recomienda contar con los últimos controladores y actualizaciones del sistema operativo.</li></ul>
Requisitos mínimos de hardware	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procesador Intel de 4 núcleos o más</li><li>- 4 GB de RAM (8 GB recomendado)</li><li>- 80 GB de espacio libre en el disco duro</li><li>- Adaptador gráfico VGA con una resolución de 1280 x 1024 y al menos 32.000 colores</li><li>- Tarjeta Ethernet de 100 Mbit (PCI)</li><li>- 1 puerto USB libre o red compartida para la instalación</li></ul>

### 1.1.2 Requisitos del sistema para clientes BIS

Clientes	
Sistemas operativos compatibles (modo de servidor/cliente o independiente). Las instalaciones de BIS en otros sistemas operativos pueden funcionar, pero no tienen garantía.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 o 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (32 o 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 (32 o 64 bits, Pro o Enterprise LTSB)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Nota:</b> si tiene la edición Pro, se deben posponer las actualizaciones hasta 8 meses luego del lanzamiento de la versión BIS. Para más información, consulte la página TechNet de Microsoft en <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a>.</li></ul></li></ul>
Otro software	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASP.NET</li><li>- Internet Explorer 9, 10 u 11 en modo de compatibilidad <b>(Nota:</b> El cliente SEE requiere IE 9.0)</li><li>- .NET para diferentes sistemas operativos:<ul style="list-style-type: none"><li>- En Windows 7 y Server 2008: .NET 3.51 (para Video Engine con DiBos) y .NET 4.0</li><li>- En Windows 8.1 y Server 2012: .NET 3.51 (para Video Engine con DiBos) y .NET 4.5.1 (incluye .NET 4.0)</li><li>- En Windows 10: .NET 3.51 y .NET 4.6.1 (incluye .NET 4.0)</li></ul></li></ul>

<b>Clientes</b>	
Requisitos mínimos de hardware	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel i3 o superior</li><li>- 4 GB RAM (8 GB recomendado)</li><li>- 20 GB de espacio libre en el disco duro</li><li>- Adaptador gráfico con una resolución de 1280 x 1024, 32 000 colores, memoria dedicada de 256 MB con OpenGL 1.2 o posterior</li><li>- Tarjeta Ethernet de 100 Mbit</li></ul>
Requisitos mínimos adicionales para clientes VIE (Video Engine)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sistemas operativos Windows Server: No</li><li>- Windows 10: No</li><li>- Procesador Intel i5 o superior</li><li>- Para las secuencias de cámara, matriz virtual o Multiview, agregar 4 GB de RAM</li><li>- Se recomienda encarecidamente contar con los últimos controladores de video. Use la herramienta de diagnóstico dxdiag de Windows para asegurarse de que los controladores no tienen más de 1 año.</li></ul>

Software adicional que debe instalarse antes de la instalación de BIS:

- La versión de IIS que corresponda a su sistema operativo. En Windows 7, 8.1, 10 o Windows Server 2008 R2 o 2012 R2, omita o elimine la función CGI. Se proporciona un nuevo script de instalación IIS `IInstallIISForBIS.exe` en el medio de instalación de BIS en el directorio `Tools\InstallIISforBIS\`. Para obtener detalles y otras configuraciones requeridas, consulte la Guía de Instalación de BIS
- Internet Explorer 9, 10 u 11 (todos en modo de compatibilidad). Para el cliente de BIS use solamente las versiones de navegador de 32 bits.

### **1.1.3 Otra configuración y software necesarios**

- Una red TCP/IP para conectar el sistema BIS y los servidores de bases de datos
- Un nombre único para cada equipo
- Una cuenta de usuario con los permisos y la contraseña del administrador de Windows
- Si la política de seguridad local prohíbe la contraseña MgtS-Service débil, entonces, cree el usuario MgtS-Service manualmente con una contraseña que cumpla con las disposiciones de la política.
- Durante la instalación del sistema BIS, el software antivirus debe estar instalado, pero no funcionando.

#### **Las siguientes prácticas han demostrado ser beneficiosas**

- Utilice la configuración regional de EE. UU., incluso aunque el idioma de su sistema operativo no sea el inglés estadounidense.
- Copie los archivos de instalación del sistema BIS a un subdirectorio de la unidad de disco principal y realice la instalación desde allí, no desde el escritorio de Windows.

**Nota:** Si sus servicios de TI locales necesitan una lista de todos los ajustes de BIS IIS, estos se encuentran en la guía de instalación principal del sistema BIS. Busque IIS en el capítulo **Performing a first-time installation** (Cómo instalar el sistema por primera vez).

## 1.2 Instalar el software BIS

### Nota!

En la presente guía de inicio rápido, se explica cómo realizar una nueva instalación del sistema BIS. Para instalar una actualización, primero detenga el servidor BIS en el BIS Manager, cierre el BIS Manager y luego proceda tal como se indica abajo para la instalación nueva, pero descarte la creación de una configuración nueva si desea utilizar una existente.

Inserte el medio de instalación de BIS o copie el kit, y busque los archivos.

Haga clic con el botón derecho en **setup.exe** y seleccione **Run as administrator** (Ejecutar como administrador) en el menú contextual.

Siga las indicaciones del asistente para la instalación.

Seleccione solo las opciones de instalación que corresponden a las licencias que ha comprado.

### Nota!

El asistente para la instalación configura instancias de capacidad limitada sin licencia de SQL Server 2014 SP1 de manera predeterminada. Si ciertos requisitos se cumplen, también pueden utilizarse las versiones con licencia existentes. Consulte la guía de instalación de BIS para ver los detalles de estos requisitos en el capítulo referido a la primera instalación.

## 1.3 Conceder la licencia del servidor BIS

Las licencias para BIS 4.0 y superiores se solicitan en línea y se entregan de manera electrónica. Proceda de la siguiente manera:

1. Solicite las licencias que necesita a su departamento de pedidos u organización de ventas Bosch local. Recibirá un correo electrónico de parte de ellos, el que contiene su número de autorización.
2. Inicie el BIS Manager
3. En la pestaña **License** (Licencia), haga clic en el botón **Start License Manager** (Iniciar administrador de licencia).
  - **Resultado:** Se despliega el cuadro de diálogo del administrador de licencia.
4. Seleccione las casillas de verificación para el paquete del software, las funciones y las expansiones que solicitó. Para las expansiones, también ingrese el número de unidades solicitadas.
5. Haga clic en el botón **Activate...** (Activar).
  - **Resultado:** El cuadro de diálogo **License Activation** (Activación de licencia) se despliega con la firma de su computadora.
6. Escriba la firma de la computadora o copie y péguela en un archivo de texto.
7. En una computadora con acceso a Internet, ingrese el siguiente URL en su navegador:  
<https://activation.boschsecurity.com>  
Si no tiene una cuenta para acceder al centro de activación de licencia Bosch, puede crear una cuenta nueva (recomendado) o puede hacer clic en el enlace para activar una licencia nueva sin iniciar sesión. Tenga en cuenta que para las licencias del acuerdo de mantenimiento de software (software maintenance agreement, SMA) siempre es necesaria una cuenta. Además, una cuenta ofrece la ventaja de realizar un seguimiento de todas sus activaciones para referencias futuras.

Siga las instrucciones del sitio web para obtener una Clave de Activación de Licencia.

8. Regrese al software. En el cuadro de diálogo **License Activation** (Activación de licencia), escriba o copie la clave de activación de licencia que obtuvo del centro de activación de licencia Bosch y haga clic en el botón **Activate** (Activar).
  - **Resultado:** Los paquetes del software se activan en la computadora.
9. Haga clic en el botón **Refresh** (Actualizar) para ver el conjunto modificado de licencias activadas

---

**Nota!**

Resultados de los cambios en el software y el hardware  
Los cambios realizados en el hardware del servidor de inicio de sesión de BIS pueden invalidar su licencia y detener el funcionamiento de BIS. Consulte con el soporte técnico antes de realizar cambios en el servidor de inicio de sesión de BIS.

---

## 1.4 Crear y conceder la licencia de configuración

- Cree una configuración para instalar su BIS como se describe en la ayuda en línea de la configuración BIS, en la sección: **Setting up an initial BIS configuration** (Ajustes de la configuración inicial BIS)
- Active licencias para configuraciones individuales como se describe en la ayuda en línea de la configuración BIS, en la sección: **Configuration Browser tabs > License** (Pestañas de navegador de configuración > Licencia)

## 1.5 Configurar los clientes BIS

Configure los clientes de BIS como se describe en el manual de instalación de BIS, en la sección: **Configuring BIS clients and optional tools** (Configuración de clientes de BIS y herramientas opcionales).

### Configuración del navegador con un archivo .REG

La manera más fácil de cambiar la configuración del navegador es usar el archivo de comando de registro preparado. Proceda del siguiente modo luego de instalar el software del servidor de BIS.

1. En el servidor de BIS, abra esta URL en Internet Explorer:  
`http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx`
2. Desde la página aspx, descargue el siguiente archivo:  
`IE_InternetSettings_Zone2_TrustedSites_BIS.zip`
3. Extraiga el archivo `.reg` del archivo `.zip`.
4. Use la cuenta con privilegios de administrador y ejecute el archivo `.reg` en cada una de las computadoras del cliente de BIS.
  - **Resultado:** La configuración de IE se realiza de manera global mediante el registro de Windows.

## 1.6 Iniciar el servidor BIS

Inicie el servidor BIS como se describe en la ayuda en línea de la configuración BIS, en la sección **Starting and stopping the BIS server** (Iniciar y detener el servidor BIS).

# 1 Guide d'installation rapide

Le présent document constitue un guide rapide destiné aux utilisateurs expérimentés. Le guide d'installation faisant autorité se trouve sur le support d'installation ; le consulter en cas de doute.

Les principales étapes pour démarrer votre installation BIS sont décrites brièvement ci-dessous. Ces étapes sont les suivantes :

1. Vérification de la configuration requise
2. Installation du logiciel BIS
3. Activation des licences du serveur BIS
4. Création et activation des licences de configurations
5. Configuration des clients BIS
6. Démarrage du serveur BIS

## 1.1 Vérification de la configuration requise

Le matériel et les logiciels suivants font partie de la configuration minimale requise pour l'installation du logiciel BIS :

---

### Remarque!



Les contrôleurs de domaine primaire (Primary Domain Controllers, PDC) et contrôleurs de domaine secondaire (Backup Domain Controllers, BDC) ne sont pas pris en charge car ils ne permettent pas la gestion des comptes utilisateur locaux nécessaires aux systèmes de gestion.

---

### 1.1.1 Configuration requise pour les serveurs BIS

<b>Serveurs</b>	
Systèmes d'exploitation pris en charge (mode autonome ou client/serveur). Les installations sur BIS ou d'autres systèmes d'exploitation peuvent réussir, mais ne font l'objet d'aucune garantie.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 bits ou 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64 bits)</li><li>- <b>Remarque :</b> SQL Server 2014 SP1 Express avec services avancés est la base de données fournie par défaut avec cette version du système BIS.</li></ul>

<b>Serveurs</b>	
Autres logiciels	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 ou 7.5 pour Windows 7 et Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 pour Windows 8.1 et Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 pour Windows 10</li></ul> <p><b>Remarque :</b> IIS n'est pas nécessaire sur les serveurs de connexion BIS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 ou 11 en mode de compatibilité</li><li>- .NET pour les différents systèmes d'exploitation :<ul style="list-style-type: none"><li>- Sous Windows 7 et Server 2008 : .NET 3.51 et .NET 4.0</li><li>- Sous Windows 8.1 et Server 2012 : .NET 3.51 et .NET 4.5.1 (inclus .NET 4.0)</li><li>- Sous Windows 10 : .NET 3.51 et .NET 4.6.1 (inclus .NET 4.0)</li></ul></li><li>- L'utilisation des derniers pilotes et mises à jour du système d'exploitation est vivement recommandée.</li></ul>
Configuration matérielle minimale requise	<ul style="list-style-type: none"><li>- Processeur Intel avec 4 coeurs ou supérieur</li><li>- 4 Go de RAM (8 Go recommandé)</li><li>- 80 Go d'espace disque disponible</li><li>- Adaptateur graphique VGA avec résolution de 1 280 x 1 024 et au moins 32 000 couleurs</li><li>- Carte Ethernet 100 Mbits (PCI)</li><li>- 1 port USB libre ou un partage réseau pour l'installation</li></ul>

### 1.1.2 Configuration requise pour les clients BIS

Clients	
Systèmes d'exploitation pris en charge (mode autonome ou client/serveur). Les installations sur BIS ou d'autres systèmes d'exploitation peuvent réussir, mais ne font l'objet d'aucune garantie.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 bits ou 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (32 bits ou 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 (32 ou 64 bits, Pro ou Enterprise LTSB)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Remarque :</b> Avec une édition Pro, les mises à jour doivent être reportées jusqu'à 8 mois après la publication de la version de BIS. Pour plus d'informations, consultez la page Microsoft technet à l'adresse : <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li></ul></li></ul>
Autres logiciels	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASP.NET</li><li>- Internet Explorer 9, 10 ou 11 en mode de compatibilité <b>(Remarque :</b> les clients SEE requièrent IE 9.0)</li><li>- .NET pour les différents systèmes d'exploitation :<ul style="list-style-type: none"><li>- Sous Windows 7 et Server 2008 : .NET 3.51 (pour Video Engine avec DiBos) et .NET 4.0</li><li>- Sous Windows 8.1 et Server 2012 : .NET 3.51 (pour Video Engine avec DiBos) et .NET 4.5.1 (inclus .NET 4.0)</li><li>- Sous Windows 10 : .NET 3.51 et .NET 4.6.1 (inclus .NET 4.0)</li></ul></li></ul>

<b>Clients</b>	
Configuration matérielle minimale requise	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel i3 ou supérieur</li><li>- 4 Go de RAM (8 Go recommandé)</li><li>- 20 Go d'espace disque disponible</li><li>- Adaptateur graphique avec résolution de 1 280 x 1 024, 32 000 couleurs et 256 Mo de mémoire dédiée avec OpenGL 1.2 ou version ultérieure</li><li>- Carte Ethernet 100 Mbits</li></ul>
Autre configuration minimale requise pour les clients VIE (Video Engine)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pas de systèmes d'exploitation Windows Server</li><li>- Pas de Windows 10</li><li>- Processeur Intel i5 ou supérieur</li><li>- Pour la mise en séquence des caméras, la matrice virtuelle ou Multiview, ajoutez 4 Go de RAM</li><li>- L'utilisation des pilotes vidéo les plus récents est vivement recommandée. Utilisez l'outil dxdiag de Windows pour vous assurer que les pilotes ont moins d'un an</li></ul>

Logiciels supplémentaires à installer avant d'installer BIS :

- La version IIS qui correspond à votre système d'exploitation.  
Pour Windows 7, 8.1, 10 ou Windows Server 2008 R2 ou 2012 R2, ignorez ou désactivez la fonction CGI. Un nouveau script d'installation IIS `InstallIISforBIS.exe` est fourni sur le support d'installation de BIS, dans le répertoire `Tools\InstallIISforBIS\`. Pour obtenir plus d'informations et connaître les autres paramètres requis, consultez le guide d'installation BIS
- Internet Explorer 9, 10 ou 11 en mode de compatibilité. N'utilisez que des navigateurs en version 32 bits pour le client BIS.

### 1.1.3 Autres paramètres et logiciels requis

- Un réseau TCP/IP pour la connexion des serveurs BIS et de base de données
- Un nom unique pour chaque ordinateur
- Un compte utilisateur avec mot de passe et droits d'administrateur Windows
- Si la stratégie de sécurité locale interdit le mot de passe faible MgtS-Service, créez l'utilisateur MgtS-Service manuellement avec un mot de passe conforme.
- Un logiciel antivirus doit être installé mais il ne doit pas être lancé pendant l'installation de BIS.

#### Les bonnes pratiques suivantes sont recommandées

- Utilisez les paramètres régionaux des États-Unis même si la langue de votre système d'exploitation est n'est pas l'anglais américain.
- Copiez les fichiers d'installation de BIS dans un sous-répertoire de l'unité de disque principale et effectuez l'installation à partir de cet emplacement, et non à partir du bureau de Windows.

**Remarque :** Si vos services informatiques locaux exigent une liste des paramètres IIS BIS, vous pouvez les trouver dans le guide d'installation principal de BIS. Recherchez IIS dans le chapitre **Performing a first-time installation**.

## 1.2 Installation du logiciel BIS

### Remarque!

Le présent guide de démarrage rapide décrit la nouvelle procédure d'installation du logiciel BIS. Pour une installation actualisée, arrêtez tout d'abord le serveur BIS dans BIS Manager ; fermez BIS Manager, puis suivez les instructions de la nouvelle procédure d'installation ci-dessous, mais ignorez l'étape de création d'une nouvelle configuration si vous souhaitez en utiliser une existante.

Insérez le support d'installation BIS ou copiez le kit et parcourez les fichiers.

Faites un clic droit sur **setup.exe** et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur** depuis le menu contextuel.

Suivez les instructions de l'assistant d'installation. Sélectionnez uniquement les options d'installation correspondant aux licences que vous avez achetées.

### Remarque!

L'assistant installe par défaut des instances gratuites et limitées de SQL Server 2014 SP1. Si certaines conditions sont remplies, vous avez la possibilité d'utiliser des versions avec licence existantes. Pour obtenir plus d'informations sur ces conditions, reportez-vous au chapitre relatif à l'installation initiale du guide d'installation BIS.

## 1.3 Activation des licences du serveur BIS

Les licences pour les versions BIS 4.0 et supérieures doivent être commandées en ligne et sont fournies par voie électronique. Procédez comme suit :

1. Commandez les licences nécessaires auprès de votre bureau de commande ou service des ventes Bosch de votre région. Vous recevrez un e-mail contenant votre numéro d'autorisation.
2. Démarrez l'application BIS Manager
3. Dans l'onglet **Licence**, cliquez sur le bouton **Démarrer le gestionnaire de licences**.
  - **Résultat :** la boîte de dialogue Gestionnaire de licences s'affiche.
4. Cochez les cases en fonction du progiciel, des fonctionnalités et des extensions que vous avez commandés. Pour les extensions, saisissez également le nombre d'unités requises.
5. Cliquez sur le bouton **Activer...**
  - **Résultat :** la boîte de dialogue **Activation de la licence** s'affiche. Elle contient la signature de l'ordinateur.
6. Notez la signature de l'ordinateur ou effectuez un copier-coller de celle-ci dans un fichier texte.
7. Sur un ordinateur avec accès Internet, entrez l'URL suivante dans votre navigateur :

<https://activation.boschsecurity.com>

Si vous ne possédez pas de compte pour accéder au centre d'activation des licences Bosch (Bosch License Activation Center), créez-en un, puis connectez-vous (recommandé) ou cliquez sur le lien pour activer la nouvelle licence sans ouvrir de session. Notez que les licences SMA (Software Maintenance Agreement) requièrent toujours un compte. Le compte présente en outre l'avantage de conserver un suivi de toutes vos activations pour référence ultérieure.

Suivez les instructions indiquées sur le site Web pour obtenir le code d'activation de votre licence.

8. Retournez sur le logiciel. Dans la boîte de dialogue **Activation de la licence**, saisissez ou collez le code d'activation de la licence obtenu auprès du centre d'activation des licences Bosch, puis cliquez sur le bouton **Activer**.
  - **Résultat :** les progiciels sont activés sur l'ordinateur.
9. Cliquez sur le bouton **Actualiser** pour afficher toutes les licences activées modifiées.

---

#### **Remarque!**



Conséquences des modifications matérielles et logicielles  
Si vous modifiez le matériel du serveur d'identification BIS, votre licence risque de ne plus être valable et votre logiciel BIS pourrait arrêter de fonctionner. Veuillez consulter le support technique avant d'effectuer une modification au niveau du serveur d'identification BIS.

---

## **1.4 Crédation et activation des licences de configurations**

- Créez des configurations pour votre installation BIS tel que décrit dans l'aide en ligne sur la configuration BIS, section : **Création d'une configuration BIS initiale** (Setting up an initial BIS configuration)
- Activez les licences de configurations individuelles tel que décrit dans l'aide en ligne sur la configuration BIS, section : **Onglets du Configuration Browser > Licence**

## **1.5 Configuration des clients BIS**

Configurez les clients BIS tel que décrit dans le manuel d'installation BIS, section : **Configuration des clients BIS et outils facultatifs** (Configuring BIS clients and optional tools).

### **Modifier les paramètres du navigateur avec un fichier .REG**

Le moyen le plus simple de modifier les paramètres du navigateur est d'utiliser le fichier de commande de registre prédefini. Après avoir installé le logiciel serveur BIS, procédez comme suit :

1. Sur le serveur BIS, ouvrez l'URL suivante dans Internet Explorer : `http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx`
2. À partir de la page aspx, téléchargez le fichier : `IE_InternetSettings_Zone2_TrustedSites_BIS.zip`
3. Extrayez le fichier `.reg` du fichier `.zip`
4. En utilisant des comptes disposant de privilèges d'administrateur, exécutez le fichier `.reg` sur chacun des ordinateurs client BIS.
  - **Résultat :** les paramètres Internet Explorer sont définis de manière globale via le Registre Windows.

## **1.6 Démarrage du serveur BIS**

Démarrez le serveur BIS tel que décrit dans l'aide en ligne sur la configuration BIS, section : **Démarrage et arrêt du serveur BIS** (Starting and stopping the BIS server).

# 1 Gyors telepítési útmutató

Ez a dokumentum tapasztalt felhasználók részére készült, rövidített üzembe helyezési útmutató. Nem egyértelmű helyzetekben tanulmányozza a telepítő adathordozón található hivatalos telepítési útmutatót.

A BIS telepítésének főbb kezdeti lépései itt ismertetjük röviden.

A főbb lépések:

1. A rendszerkövetelmények ellenőrzése
2. A BIS szoftver telepítése
3. A BIS-szerver licencelése
4. Konfigurációk létrehozása és licencelése
5. BIS-kliensek konfigurálása
6. A BIS-szerver indítása

## 1.1 A rendszerkövetelmények ellenőrzése

A következő hardver- és szoftverlista a BIS szoftver telepítéséhez szükséges minimális rendszerigényeket tartalmazza:

---

### Megjegyzés!



Az elsődleges tartományvezérlők (PDC) és a Tartalék tartományvezérlők (BDC) nem támogatottak, mivel azok nem biztosítják a felügyeleti rendszerekhez szükséges helyi felhasználói fiókok adminisztrációját.

---

### 1.1.1 A BIS-szerver rendszerkövetelményei

<b>Szerverek</b>	
Támogatott operációs rendszerek (önálló és kliens/szerver mód). A BIS és más operációs rendszerek telepítése sikeres lehet, de ezekre nincs garancia.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 bites vagy 64 bites Pro, Enterprise változat)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bites Standard, Datacenter változat)</li><li>- Windows 8.1 (64 bites Pro, Enterprise változat)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bites Standard, Datacenter változat)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bites Standard, Datacenter változat)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64 bites)</li><li>- <b>Megjegyzés:</b> A BIS épületfelügyeleti rendszerrel szállított alapértelmezett adatbázis-kezelő a fejlett szolgáltatásokkal kiegészített SQL Server 2014 SP1 Express Edition.</li></ul>

<b>Szerverek</b>	
Egyéb szoftverek	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 vagy 7.5 Windows 7 és Windows 2008 Server R2 rendszerhez</li><li>- IIS 8.5 Windows 8.1 és Windows 2012 Server R2 rendszerhez</li><li>- IIS 10.0 Windows 10 rendszerhez</li></ul> <p><b>Megjegyzés:</b> A BIS csatlakozási szervereken nincs szükség IIS-re.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 vagy 11 kompatibilitási módban</li><li>- .NET-keretrendszer különböző operációs rendszerekhez:<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 és Server 2008 esetén: .NET 3.51 és .NET 4.0</li><li>- Windows 8.1 és Server 2012 esetén: .NET 3.51 és .NET 4.5.1 (tartalmazza a .NET 4.0-t)</li><li>- Windows 10 esetén: .NET 3.51 és .NET 4.6.1 (tartalmazza a .NET 4.0-t)</li></ul></li><li>- Mindenképpen javasolt a legújabb illesztőprogramok és operációsrendszer-frissítések használata.</li></ul>
Minimális hardverkövetelmények	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 vagy többmagos Intel processzor</li><li>- 4 GB RAM (8 GB javasolt)</li><li>- 80 GB szabad hely a merevlemezen</li><li>- VGA grafikus adapter 1280 x 1024 képpontos felbontással és legalább 32 000 színnel</li><li>- 100 Mbites sebességre képes Ethernet-kártya (PCI)</li><li>- 1 szabad USB-port vagy hálózati megosztás a telepítéshez</li></ul>

### 1.1.2 A BIS-kliensek rendszerkövetelményei

Kliensek	
Támogatott operációs rendszerek (önálló és kliens/szerver mód). A BIS és más operációs rendszerek telepítése sikeres lehet, de ezekre nincs garancia.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 bites vagy 64 bites Pro, Enterprise változat)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bites Standard, Datacenter változat)</li><li>- Windows 8.1 (32 bites vagy 64 bites Pro, Enterprise változat)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bites Standard, Datacenter változat)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bites Standard, Datacenter változat)</li><li>- Windows 10 (32 vagy 64 bites, Pro vagy Enterprise LTSB változat)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Megjegyzés:</b> Pro változat esetén a BIS-változat kiadása után csak 8 hónappal szabad telepíteni frissítéseket. További információkért lásd a Microsoft Technet oldalát: <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li></ul></li></ul>

Kliensek	
Egyéb szoftverek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASP.NET</li> <li>- Internet Explorer 9, 10 vagy 11 (kompatibilitási mód)           <p><b>(Megjegyzés:</b> Az SEE-kliens az IE 9.0-s verzióját igényli)</p> </li> <li>- .NET-keretrendszer különböző operációs rendszerekhez:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 7 és Server 2008 esetén: .NET 2.0, .NET 3.5.1 (DiBos Video Engine rendszerhez) és .NET 4.0</li> <li>- Windows 8.1 és Server 2012 esetén: .NET 3.5.1 (DiBos Video Engine rendszerhez) és .NET 4.5.1 (tartalmazza a .NET 4.0-t)</li> <li>- Windows 10 esetén: .NET 3.5.1 és .NET 4.6.1 (tartalmazza a .NET 4.0-t)</li> </ul> </li> </ul>
Minimális hardverkövetelmények	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legalább Intel i3 processzor</li> <li>- 4 GB RAM (8 GB javasolt)</li> <li>- 20 GB szabad hely a merevlemezen</li> <li>- Grafikus adapter 1280 x 1024 képpontos felbontással, 32 000 színnel, 256 MB dedikált videomemóriával és OpenGL1.2 vagy újabb szabvány támogatásával</li> <li>- 100 Mbites Ethernet kártya</li> </ul>
VIE (Video Engine) kliensek további minimumkövetelményei	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nem Windows Server operációs rendszerek</li> <li>- Nem Windows 10</li> <li>- Legalább Intel i5 kategóriájú processzor</li> <li>- Kamerásorozatokhoz, virtuális mátrix és Multiview használata esetén további 4 GB RAM</li> <li>- Mindenképpen javasolt a legújabb videoillesztőprogramok használata. A Windows dxdiag eszközével ellenőrizze, hogy az illesztőprogramok nem régebbiek-e 1 évnél</li> </ul>

A BIS szoftver telepítése előtt a következő további szoftverek telepítése szükséges:

- Az Ön operációs rendszerének megfelelő verziójú IIS szoftver.  
A Windows 7, 8.1, 10, illetve Windows Server 2008 R2 vagy 2012 R2 használata esetén mellőzze vagy távolítsa el a CGI funkciót. A BIS telepítő adathordozójának Tools \InstallIISforBIS\ könyvtárában új IIS telepítőszkript található InstallIISForBIS.exe néven. További részletek, illetve egyéb szükséges beállítások a BIS telepítési útmutatóban találhatók
- Internet Explorer 9, 10 vagy 11 (mind kompatibilitási módban). A BIS kliensekhez csak a 32 bites böngészőverziók alkalmasak.

### 1.1.3 Egyéb szükséges beállítások és szoftverek

- A BIS rendszert és az adatbázis szervereket összekötő TCP/IP hálózat
- Egyedi név minden számítógép számára
- Felhasználói fiók Windows-rendszergazdai jogokkal és jelszóval
- Ha a helyi biztonsági házirend nem enged meg gyenge MgtS-Service jelszót, akkor a MgtS-Service felhasználó létrehozásához válasszon megfelelő jelszót.
- Vírusirtó szoftvert kell telepíteni, de annak nem szabad futnia a BIS rendszer telepítése közben.

#### Az alábbi eljárások hasznosnak bizonyultak

- Használjon amerikai angol területi beállításokat, még akkor is, ha az operációs rendszer nyelve nem az amerikai angol.
- Másolja a BIS rendszer telepítőfájljait a fő lemezmeghajtó egyik alkönyvtárába, és onnan futtassa a telepítést, ne a Windows asztaláról.

**Megjegyzés:** Ha a helyi informatikusoknak szüksége van a BIS rendszer IIS-beállításaira, ezek megtalálhatók a BIS rendszerhez mellékelt fő telepítési útmutatóban. Keressen rá az IIS-re a **Performing a first-time installation** (Első telepítés) fejezetben.

## 1.2 A BIS szoftver telepítése

### **Megjegyzés!**

Először a BIS Manager programban telepítse a BIS szervert, majd a BIS szerver telepítését végezze el. Ez a gyors telepítési útmutató azonban először a BIS Manager program telepítését írja le. Ezután a BIS szerver telepítését végezte el. A BIS Manager programot, majd járjon el az új telepítés alább leírt lépései szerint. Ha tovább szeretne használni egy már létező konfigurációt, hagyja figyelmen kívül az új konfiguráció létrehozására vonatkozó utasításokat.

Helyezze be a BIS telepítési adathordozóját, vagy másolja le a telepítőcsomagot, és keresse ki a fájlokat.

Kattintson a jobb gombbal a **setup.exe** fájlra, és válassza a **Futtatás rendszergazdaként** menüpontot.

Kövesse a telepítővarázslót. Csak azokat a telepítési lehetőségeket jelölje be, amelyek megfelelnek az Ön által megvásárolt licenceknek.

### **Megjegyzés!**

A telepítővarázsló alapértelmezésben licenc nélküli, csökkentett kapacitású SQL Server 2014 SP1 verziót telepít. Másik megoldásként (bizonyos feltételek teljesülése esetén), már meglévő, licencelt változatok is használhatók. A feltételek részletei a BIS telepítési útmutató első telepítésre vonatkozó fejezetében találhatók.

## 1.3 A BIS-szerver licencelése

A BIS 4.0-ás és újabb verzióinak licenceit online kell megrendelni, és azokat elektronikusan is küldik ki. Tegye a következőket:

1. Rendelje meg a szükséges licenceket a Bosch helyi ügyfélszolgálatától vagy kereskedelmi kirendeltségétől. Tőlük kapni fog egy e-mailt, amely tartalmazza az engedélyezési számot.
2. Indítsa el a BIS Manager programot.
3. A **Licenc** lapon kattintson a **Start License Manager** (Licenckezelő indítása) gombra.
  - **Ennek eredménye:** Megjelenik a License Manager (Licenckezelő) párbeszédablaka.
4. Jelölje be a megrendelt szoftvercsomagok, funkciók és bővítmények jelölőnégyzeteit. A bővítmények esetén adja meg a szükséges egységek számát is.
5. Kattintson az **Aktiválás...** gombra.
  - **Ennek eredménye:** Megjelenik a **License Activation** (Licencaktiválás) párbeszédablaka, amelyben látható a számítógép aláírása.
6. A számítógép aláírását jegyezze fel, vagy másolja szövegfájlba.
7. Egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépen írja be a következő URL-címet a böngészőbe:  
<https://activation.boschsecurity.com>  
Amennyiben nem rendelkezik a Bosch License Activation Center (Bosch licencaktiválás központ) elérését lehetővé tévő fiókkal, akkor vagy hozzon létre új fiókot és jelentkezzen be (ajánlott), vagy kattintson a hivatkozásra az új licenc bejelentkezés nélküli aktiválásához. Felhívjuk figyelmét, hogy SMA (szoftver-karbantartási szerződéses) licencekhez mindenkor szükség van egy fiókra. A fiók további előnye, hogy nyilvántart minden aktiválást, így azok később visszakereshetők.

A licencaktiváló kulcs megszerzéséhez kövesse a webhelyen leírt útmutatót.

8. Váltson vissza a szoftverre. A **License Activation** (Licencaktiválás) párbeszédablakban írja vagy illessze be a Bosch License Activation Centerből (Bosch licencaktiválás központ) beszerzett licencaktiváló kulcsot, majd kattintson az **Aktiválás** gombra.
  - **Ennek eredménye:** A szoftvercsomagok aktiválódnak a számítógépen.
9. Kattintson a **Frissítés** gombra az aktivált licencek frissített listájának megtekintéséhez

---

#### Megjegyzés!



A hardverek és szoftverek módosításának hatásai  
A BIS login szerver hardverének módosítása érvénytelenítheti a licencet, és a BIS-szerver leállását eredményezheti. A BIS login szerver módosítása előtt kérjen technikai támogatást.

---

## 1.4 Konfigurációk létrehozása és licencelése

- Hozzon létre konfigurációkat BIS-telepítéséhez a BIS-konfigurációk online súgójának következő fejezetében leírtak szerint: **Setting up an initial BIS configuration** (Kiinduló BIS-konfiguráció beállítása)
- Aktiválja az egyes konfigurációk licenceit a BIS-konfigurációk online súgójának következő fejezetében leírtak szerint: **Configuration Browser tabs** (A konfigurációtallázó lapjai) > **Licenc**

## 1.5 BIS-kliensek konfigurálása

Konfigurálja a BIS-klienseket a BIS telepítési kézikönyvének következő fejezetében leírtak szerint: **Configuring BIS clients and optional tools** (BIS-kliensek és opcionális eszközök konfigurálása).

### Böngészőbeállítások megadása .REG fájllal

A böngészőbeállítások legegyszerűbben az előkészített beállításjegyzék-parancsfájllal módosíthatók. Hajtsa végre az alábbi műveleteket a BIS szerversoftver telepítése után.

1. Nyissa meg a BIS szerveren ezt az URL-címet az Internet Explorerben: <http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx>.
2. Tölts le az aspx oldalról a következő fájlt: [IE\\_InternetSettings\\_Zone2\\_TrustedSites\\_BIS.zip](#).
3. Csomagolja ki a .reg fájlt a .zip fájlból.
4. Rendszergazdai jogosultságú fiókokat használva hajtsa végre a .reg fájlt minden egyik BIS kliensszámítógépen.
  - **Ennek eredménye:** A Windows beállításjegyzékén keresztül, globálisan módosítja az IE beállításait.

## 1.6 A BIS-szerver indítása

Indítsa el a BIS-szervert a BIS-konfigurációk online súgójának következő fejezetében leírtak szerint: **Starting and stopping the BIS server** (A BIS-szerver indítása és leállítása).

# 1 Handleiding voor snelle installatie

Dit document is bedoeld als een verkorte handleiding voor ervaren gebruikers. De volledige installatiehandleiding bevindt zich op het installatiemedium en moet bij twijfel altijd worden geraadpleegd.

De belangrijkste stappen die u moet volgen om de BIS-installatie te laten functioneren, worden hier kort beschreven. Deze stappen zijn de volgende:

1. Systeemvereisten controleren
2. BIS-software installeren
3. BIS-server licenseren
4. Licentieconfiguraties creëren en licenseren
5. BIS-clients configureren
6. BIS-server starten

## 1.1 Systeemvereisten controleren

De volgende hardware en software zijn minimaal vereist voor het installeren van de BIS-software:

---

### Bericht!



Primary Domain Controllers (PDC's) en Backup Domain Controllers (BDC's) worden niet ondersteund, aangezien deze niet het benodigde beheer van lokale gebruikersaccounts bieden, dat nodig is voor managementsystemen.

---

### 1.1.1 Systeemvereisten voor BIS-servers

<b>Servers</b>	
Ondersteunde besturingssystemen (standalone of client/server-modus).  Installaties van BIS met andere besturingssystemen kunnen werken, maar zijn volledig zonder garantie.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32- of 64-bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64-bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64-bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64-bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64-bits)</li><li>- <b>Let op:</b> De standaarddatabase die met deze BIS-versie wordt meegeleverd is SQL Server 2014 SP1 Express edition met geavanceerde services.</li></ul>
Overige software	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 of 7.5 voor Windows 7 en Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 voor Windows 8.1 en Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 voor Windows 10</li></ul> <p><b>Let op:</b> IIS is niet nodig op BIS-verbindingsservers</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 of 11 in compatibiliteitsmodus</li><li>- .NET voor diverse besturingssystemen:<ul style="list-style-type: none"><li>- Voor Windows 7 en Server 2008: .NET 3.51 en .NET 4.0</li><li>- Voor Windows 8.1 en Server 2012: .NET 3.51 en .NET 4.5.1 (hierin is .NET 4.0 opgenomen)</li><li>- Voor Windows 10: .NET 3.51 en .NET 4.6.1 (hierin is .NET 4.0 opgenomen)</li></ul></li><li>- De meest recente drivers en besturingssysteemupdates worden ten zeerste aanbevolen.</li></ul>

<b>Servers</b>	
Minimale hardwarevereisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel-processor met 4 of meer kernen</li> <li>- 4 GB RAM (8 GB aanbevolen)</li> <li>- 80 GB vrije schijfruimte</li> <li>- Grafische VGA-kaart met een resolutie van 1.280 x 1.024 en ten minste 32k kleuren</li> <li>- 100 Mbit Ethernet-kaart (PCI)</li> <li>- 1 vrije USB-poort of netwerkshare voor de installatie</li> </ul>

### 1.1.2 Systeemvereisten voor BIS-clients

<b>Clients</b>	
Ondersteunde besturingssystemen (standalone of client/server-modus). Installaties van BIS met andere besturingssystemen kunnen werken, maar zijn volledig zonder garantie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 7 SP1 (32- of 64-bits, Pro, Enterprise)</li> <li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits, Standard, Datacenter)</li> <li>- Windows 8.1 (32- of 64-bits, Pro, Enterprise)</li> <li>- Windows Server 2012 R2 (64-bits, Standard, Datacenter)</li> <li>- Windows Server 2016 (64-bits, Standard, Datacenter)</li> <li>- Windows 10 (32- of 64-bits, Pro or Enterprise LTSB) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Let op:</b> Met een Pro edition moeten updates worden uitgesteld tot 8 maanden na de release van de BIS-versie. Zie voor meer informatie de pagina van Microsoft Technet op <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li> </ul> </li> </ul>

<b>Clients</b>	
Overige software	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASP.NET</li><li>- Internet Explorer 9, 10 of 11 in compatibiliteitsmodus <b>(Let op:</b> voor de SEE-client is IE 9.0 vereist)</li><li>- .NET voor diverse besturingssystemen:<ul style="list-style-type: none"><li>- Voor Windows 7 en Server 2008: .NET 3.51 (voor Video Engine met DiBos) en .NET 4.0</li><li>- Voor Windows 8.1 en Server 2012: .NET 3.51 (voor Video Engine met DiBos) en .NET 4.5.1 (hierin is .NET 4.0 opgenomen)</li><li>- Voor Windows 10: .NET 3.51 en .NET 4.6.1 (hierin is .NET 4.0 opgenomen)</li></ul></li></ul>
Minimale hardwarevereist en	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel i3 of hoger</li><li>- 4 GB RAM (8 GB aanbevolen)</li><li>- 20 GB vrije schijfruimte</li><li>- Grafische kaart met een resolutie van 1.280 x 1.024, 32k kleuren, 256 MB toegewezen geheugen met OpenGL 1.2 of hoger</li><li>- 100 Mbit Ethernet-kaart</li></ul>
Aanvullende minimumvereist en voor VIE-clients (Video Engine)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Geen Windows Server-besturingssystemen</li><li>- Geen Windows 10</li><li>- Intel i5-processor of hoger</li><li>- Voor camerasequentie, virtuele matrix of Multiview nog 4 GB RAM extra</li><li>- De meest recente videodrivers worden ten zeerste aanbevolen. Gebruik het Windows-hulpprogramma dxdiag om te controleren of de drivers niet meer dan 1 jaar oud zijn</li></ul>

Aanvullende software die vóór de installatie van BIS moet worden geïnstalleerd:

- De IIS-versie die overeenkomt bij uw besturingssysteem.  
Met Windows 7, 8.1, 10 of Windows Server 2008 R2 of 2012 R2 moet u de CGI-functie niet installeren of verwijderen. Een nieuw IIS-installatiescript `InstallIISForBIS.exe` vindt u in de map `Tools\InstallIISforBIS\` op het BIS-installatiemedium. Raadpleeg de installatiehandleiding van BIS voor meer informatie en andere vereiste instellingen
- Internet Explorer 9, 10 of 11 (in compatibiliteitsmodus). Gebruik voor de BIS-client alleen 32-bits browserversies.

### 1.1.3 Overige vereiste instellingen en software

- Een TCP/IP-netwerk dat BIS- en databaseservers verbindt
- Een unieke naam voor iedere computer
- Een gebruikersaccount met administrator-rechten en wachtwoord
- Als het lokale beveiligingsbeleid het zwakke MgtS-Service-wachtwoord verbiedt, maak dan handmatig de MgtS-Service-gebruiker met een geldig wachtwoord.
- Antivirussoftware moet worden geïnstalleerd, maar mag niet worden uitgevoerd tijdens de BIS-installatie.

### De volgende procedures zijn nuttig gebleken

- Gebruik regionale instellingen voor de Verenigde Staten, zelfs als de taal van uw besturingssysteem niet VS Engels is.
- Kopieer de BIS-installatiebestanden naar een submap van de hoofdschijf en installeer van daaruit, niet vanaf het bureaublad van Windows.

**Let op:** Als voor uw lokale IT-services een lijst met IIS-instellingen voor BIS is vereist, kunt u deze vinden in de hoofdinstallatiehandleiding van BIS. Zoek naar IIS in het hoofdstuk **Performing a first-time installation** (De eerste installatie).

## 1.2 BIS-software installeren

### Bericht!

In deze Snelstart Installatiehandleiding wordt een volledig nieuwe installatie van BIS beschreven. Voor de installatie van een update, dient u eerst de BIS Server in de BIS Manager te stoppen en BIS Manager af te sluiten. Vervolgens kunt u doorgaan met de stappen voor een nieuwe installatie hieronder. Maar laat het maken van een nieuwe configuratie achterwege wanneer u een bestaande configuratie wilt gebruiken.



Plaats het BIS-installatiemedium of kopieer de set en blader door de bestanden.

Klik met de rechtermuisknop op **setup.exe** en selecteer **Als administrator uitvoeren** in het snelmenu.

Doorloop de installatiewizard. Selecteer alleen installatie-opties die overeenkomen met de licenties die u hebt aangeschaft.

### Bericht!



De installatiewizard installeert standaard de licentievrije versies van SQL Server 2014 SP1 met een beperkte capaciteit. In plaats hiervan kunnen bestaande versies met licentie worden gebruikt, wanneer aan bepaalde eisen moet worden voldaan. Lees het hoofdstuk over de eerste installatie, in de installatiehandleiding van BIS, voor meer informatie over deze eisen.

## 1.3 BIS-server licenseren

Licenties voor BIS 4.0 en hoger kunnen online worden besteld en worden digitaal geleverd. Ga als volgt te werk:

1. Bestel de licenties bij uw lokale Bosch-besteldesk of -verkooporganisatie. U ontvangt vervolgens een e-mail met daarin uw autorisatiecode.

2. Start de BIS Manager
3. Klik op het tabblad **Licentie**, op de knop **Start License Manager**.
  - **Resultaat:** het dialoogvenster van License Manager wordt weergegeven.
4. Schakel de selectievakjes in van het softwarepakket, de functies en de uitbreidingen die u heeft besteld. Voer voor de uitbreidingen ook het aantal benodigde eenheden in.
5. Klik op de knop **Activeren....**.
  - **Resultaat:** het dialoogvenster **License Activation** (Licentie activeren) met daarin uw computerhandtekening wordt weergegeven.
6. Noteer de computerhandtekening of kopieer en plak deze in een tekstbestand.
7. Voer, op een computer met een internetverbinding, de volgende URL in uw browser in:  
<https://activation.boschsecurity.com>  
Indien u geen account heeft om toegang te verkrijgen tot het Bosch License Activation Center, dient u ofwel een nieuwe account te maken en in te loggen (aanbevolen) of op de link te klikken om een nieuwe licentie te activeren zonder in te loggen. Let erop dat voor SMA-licenties (Software Maintenance Agreement) altijd een account is vereist. Een account heeft ook het voordeel dat al uw activeringssleutels worden bijgehouden.

Volg de instructies op de website voor het verkrijgen van de licentie-activeringssleutel.

8. Ga terug naar de software. Type of plak de licentie-activeringssleutel die u van het Bosch License Activation Center hebt verkregen in het dialoogvenster **License Activation** (Licentie activeren) en druk op de knop **Activeren**.

- **Resultaat:** de softwarepakketten zijn geactiveerd voor de computer.
9. Klik op de knop **Vernieuwen** om de bijgewerkte set van geactiveerde licenties weer te laten geven.

### Bericht!



Resultaten van hardware- en softwarewijzigingen

Wijzigingen van de hardware van de BIS-loginserver kunnen ertoe leiden dat uw licentie ongeldig wordt en dat BIS niet meer werkt. Raadpleeg de technische ondersteuning voordat u wijzigingen aanbrengt aan de BIS-loginserver.

## 1.4 Licentieconfiguraties creëren en licenseren

- Stel configuraties in voor uw BIS-installatie, zoals is beschreven in de online-Help voor de configuratie van BIS, hoofdstuk: **Initiële BIS-configuratie instellen**
- Activeer licenties voor individuele configuraties op de manier die is beschreven in de online-Help voor de configuratie van BIS, hoofdstuk: **tabbladen Configuratiebrowser > Licentie.**

## 1.5 BIS-clients configureren

Configureer BIS-clients op de manier die is beschreven in de installatiehandleiding van BIS, hoofdstuk: **BIS-clients configureren en optionele hulpprogramma's.**

### Browserinstellingen wijzigen met een .REG-bestand

U kunt de browserinstellingen het eenvoudigst aanpassen met het reeds voorbereide bestand met registeropdrachten. Ga als volgt te werk na het installeren van de BIS-serversoftware.

1. Open op de BIS-server deze URL in Internet Explorer:  
`http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx`
2. Download op de aspx-pagina het volgende bestand:  
`IE_InternetSettings_Zone2_TrustedSites_BIS.zip`
3. Pak het .reg-bestand uit vanuit het .zip-bestand
4. Voer op elke BIS-clientcomputer het .reg-bestand uit met beheerdersrechten.
  - **Effect:** de instellingen van IE worden overal gewijzigd via het Windows-register.

## 1.6 BIS-server starten

Start de BIS-server op de manier die is beschreven in de online-Help voor de configuratie van BIS, hoofdstuk **De BIS-server starten en stoppen.**

# 1 Podręcznik szybkiej instalacji

Niniejszy dokument jest skróconym podręcznikiem przeznaczonym dla doświadczonych użytkowników. Główny podręcznik instalacji jest dostępny na nośniku instalacyjnym i w razie wątpliwości zaleca się skorzystanie z niego.

Najważniejsze pierwsze kroki wykonywane podczas instalacji systemu BIS zostały krótko opisane tutaj. Kroki te obejmują:

1. Sprawdzanie wymagań systemowych
2. Instalowanie oprogramowania BIS
3. Licencjonowanie serwera BIS
4. Tworzenie i licencjonowanie konfiguracji
5. Konfigurowanie klientów BIS
6. Uruchamianie serwera BIS

## 1.1 Sprawdzanie wymagań systemowych

Poniżej znajdują się minimalne wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania potrzebnego do zainstalowania oprogramowania BIS:

---

### Uwaga!



Podstawowe kontrolery domeny (PDC) oraz zapasowe kontrolery domeny (BDC) nie są obsługiwane, ponieważ nie umożliwiają administracji lokalnymi kontami użytkowników, która jest konieczna w przypadku systemów zarządzania.

### 1.1.1 Wymagania systemowe dla serwerów BIS

<b>Serwery</b>	
Obsługiwane systemy operacyjne (autonomiczne lub działające w trybie klienta/serwera). Instalacja systemu BIS na innym systemie operacyjnym może zakończyć się powodzeniem, ale nie jest objęta gwarancją.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- lub 64-bitowy, Pro lub Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowy, Standard lub Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64-bitowy, Pro lub Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64-bitowy, Standard lub Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64-bitowy, Standard lub Datacenter)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64-bitowy)</li><li>- <b>Uwaga:</b> domyślny system bazodanowy dostarczany z tą wersją systemu BIS to SQL Server 2014 SP1 Express z usługami zaawansowanymi</li></ul>

<b>Serwery</b>	
Inne oprogramowane:	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 lub 7.5 dla systemu Windows 7 i Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 dla systemu Windows 8.1 i Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 dla systemu Windows 10</li></ul> <p><b>Uwaga:</b> program IIS nie jest konieczny w przypadku serwerów połączeń BIS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 lub 11 działający w trybie zgodności</li><li>- .NET dla różnych systemów operacyjnych:<ul style="list-style-type: none"><li>- W systemach Windows 7 i Server 2008: .NET 3.51 i .NET 4.0</li><li>- W systemach 8.1 i Server 2012: .NET 3.51 i .NET 4.5.1 (obejmuje .NET 4.0)</li><li>- W systemie Windows 10: .NET 3.51 i .NET 4.6.1 (obejmuje .NET 4.0)</li></ul></li><li>- Zaleca się korzystanie z najnowszych sterowników oraz aktualizacji systemu operacyjnego.</li></ul>
Minimalne wymagania sprzętowe	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procesor Intel z co najmniej 4 rdzeniami</li><li>- 4 GB RAM (8 GB – zalecane)</li><li>- 80 GB wolnego miejsca na dysku twardym</li><li>- Karta graficzna VGA o rozdzielcości 1280 x 1024 i obsługująca co najmniej 32 tys. kolorów</li><li>- Karta sieci Ethernet 100 Mb/s (PCI)</li><li>- 1 wolny port USB lub udział sieciowy na potrzeby instalacji</li></ul>

### 1.1.2 Wymagania systemowe dla klientów BIS

Klienty	
Obsługiwane systemy operacyjne (autonomiczne lub działające w trybie klienta/serwera). Instalacja systemu BIS na innym systemie operacyjnym może zakończyć się powodzeniem, ale nie jest objęta gwarancją.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 z dodatkiem SP1 (32- lub 64-bitowy, Pro lub Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1 (64-bitowy, Standard lub Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (32- lub 64-bitowy, Pro lub Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64-bitowy, Standard lub Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64-bitowy, Standard lub Datacenter)</li><li>- Windows 10 (32- lub 64-bitowy, Pro lub Enterprise LTSB)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Uwaga:</b> w przypadku wersji Pro aktualizacje należy odłożyć na 8 miesięcy po wydaniu wersji systemu BIS. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Microsoft TechNet pod adresem <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li></ul></li></ul>
Inne oprogramowanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASP.NET</li><li>- Przeglądarka Internet Explorer 9, 10 lub 11 działająca w trybie zgodności (<b>Uwaga:</b> klient SEE wymaga przeglądarki IE 9.0)</li><li>- .NET dla różnych systemów operacyjnych:<ul style="list-style-type: none"><li>- W systemach Windows 7 i Server 2008: .NET 3.51 (dla systemu Video Engine z rejestratorem DiBos) oraz .NET 4.0</li><li>- W systemach Windows 8.1 i Server 2012: .NET 3.51 (dla systemu Video Engine z rejestratorem DiBos) oraz .NET 4.5.1 (obejmuje .NET 4.0)</li><li>- W systemie Windows 10: .NET 3.51 i .NET 4.6.1 (obejmuje .NET 4.0)</li></ul></li></ul>

<b>Klienty</b>	
Minimalne wymagania sprzętowe	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel i3 lub nowszy</li><li>- 4 GB RAM (8 GB – zalecane)</li><li>- 20 GB wolnego miejsca na dysku twardym</li><li>- Karta graficzna o rozdzielczości 1280 x 1024, z 32 tys. kolorów, 256 MB pamięci dedykowanej oraz OpenGL 1.2 lub nowszym</li><li>- Karta Ethernet 100 Mbit</li></ul>
Dodatkowe wymagania minimalne dla klientów VIE (Video Engine)	<ul style="list-style-type: none"><li>- System operacyjny inny niż Windows Server</li><li>- System operacyjny inny niż Windows 10</li><li>- Procesor Intel i5 lub nowszy</li><li>- Dodaj 4 GB RAM-u na potrzeby sekwencjonowania kamery, matrycy wirtualnej lub układu wielowidokowego</li><li>- Zaleca się korzystanie z najnowszych sterowników wideo. Użyj narzędzia diagnostycznego DxDiag systemu Windows, aby się upewnić, czy sterowniki nie są stare (tzn. mają więcej niż 1 rok).</li></ul>

Dodatkowe oprogramowanie, które należy zainstalować przed instalacją systemu BIS:

- Wersja programu IIS, która jest odpowiednia dla Twojego systemu operacyjnego.  
W przypadku systemu Windows 7, 8.1, 10 lub Windows Server 2008 R2 bądź 2012 R2 pomiń lub usuń funkcję CGI. Nowy skrypt instalacyjny programu IIS InstallIISForBIS.exe jest dostępny na nośniku instalacyjnym systemu BIS w katalogu Tools \InstallIISforBIS\. Aby dowiedzieć się więcej i poznać inne wymagane ustawienia, zapoznaj się z podręcznikiem instalacji systemu BIS
- Internet Explorer 9, 10 lub 11 (wszystkie wersje działające w trybie zgodności). W przypadku klienta BIS używaj tylko 32-bitowych wersji przeglądarek.

### 1.1.3 Inne wymagane ustawienia oraz oprogramowanie

- Sieć TCP/IP łącząca serwery BIS z serwerami baz danych
- Unikalna nazwa dla każdego komputera
- Konto użytkownika z uprawnieniami administratora systemu Windows oraz hasłem
- Jeśli lokalne zasady bezpieczeństwa zabraniają korzystania ze słabego hasła do konta MgtS-Service, należy ręcznie utworzyć użytkownika usługi MgtS-Service oraz odpowiednie hasło.
- W trakcie instalacji systemu BIS powinno być zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, ale nie może ono być uruchomione.

#### **Warto stosować się do poniższych zaleceń**

- Używaj ustawień regionalnych dla Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli Twój system operacyjny nie jest w języku angielskim.
- Skopiuj pliki instalacyjne systemu BIS do podfolderu na dysku głównym i zainstaluj z tego miejsca, a nie z pulpu systemu Windows.

**Uwaga:** jeśli lokalny administrator IT wymaga listy ustawień programu IIS systemu BIS, można je znaleźć w głównym podręczniku instalacji systemu BIS. Wyszukaj informacje o programie IIS w rozdziale dotyczącym **pierwszej instalacji**.

## 1.2 Instalowanie oprogramowania BIS

### **Uwaga!**



Skrócony podręcznik obsługi opisuje przebieg nowej instalacji systemu BIS. Aby przeprowadzić instalację aktualizacyjną, należy najpierw zatrzymać serwer BIS za pomocą menedżera systemu BIS. Po zamknięciu menedżera systemu BIS należy postępować tak jak w przypadku nowej instalacji opisanej poniżej, ale z pominięciem utworzenia nowej konfiguracji, jeśli ma być wykorzystywana ta, która już istnieje.

Włóż nośnik instalacyjny systemu BIS lub skopiuj zestaw i przeglądaj pliki.

Kliknij prawym przyciskiem myszy plik **setup.exe** i wybierz opcję **Uruchom jako administrator** z menu kontekstowego.

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji. Wybierz tylko te opcje instalacji, które odpowiadają zakupionym przez Ciebie licencjom.



### **Uwaga!**

Domyślnie kreator instalacji instaluje bezpłatną wersję bazy danych SQL Server 2014 SP1 o ograniczonych możliwościach. Alternatywnie, jeśli spełnione określone wymagania, można korzystać z istniejących, licencjonowanych wersji. Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym pierwszej instalacji z podręcznika instalacji systemu BIS, aby dowiedzieć się więcej o tych wymaganiach.

## 1.3 Licencjonowanie serwera BIS

Licencje dla systemów BIS 4.0 i nowszych są zamawiane online i dostarczane drogą elektroniczną. Wykonaj następujące czynności:

1. Zamów potrzebne licencje w lokalnym punkcie składania zamówień firmy Bosch lub w dziale sprzedaży. Otrzymasz od pracowników wiadomość e-mail z numerem autoryzacyjnym.
2. Uruchom menedżera systemu BIS
3. W zakładce **Licencja** kliknij przycisk **Uruchom menedżera licencji**.
  - **Skutek:** Zostaje wyświetcone okno dialogowe menedżera licencji.
4. Zaznacz opcje dotyczące pakietu oprogramowania, funkcji oraz rozszerzeń, które zostały przez Ciebie zamówione. W przypadku rozszerzeń wprowadź liczbę wymaganych jednostek.
5. Kliknij przycisk **Aktywuj...**.
  - **Skutek:** wyświetla się okno dialogowe **aktywacji licencji** z sygnaturą Twojego komputera.
6. Spisz sygnaturę komputera lub skopiuj ją i wklej do pliku tekstowego.
7. Na komputerze z dostępem do Internetu wprowadź następujący adres URL do paska adresu przeglądarki:  
<https://activation.boschsecurity.com>  
Jeżeli nie masz konta umożliwiającego dostęp do Centrum aktywacji licencji firmy Bosch, utwórz nowe i zaloguj się (zalecane) lub kliknij łącze w celu aktywowania nowej licencji bez konieczności logowania. Zauważ, że w przypadku licencji SMA (umowa o wsparcie techniczne oprogramowania) posiadanie konta zawsze jest wymagane. Dodatkową zaletą konta jest możliwość śledzenia wszystkich przeprowadzonych przez Ciebie aktywacji, co może być przydatne w przyszłości.

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie internetowej, aby uzyskać klucz aktywacji licencji.

8. Wróć do oprogramowania. W oknie dialogowym **aktywacji licencji** wpisz lub wklej klucz aktywacji licencji uzyskany z Centrum aktywacji licencji firmy Bosch i kliknij przycisk **Aktywuj**.
  - **Skutek:** pakiety oprogramowania są aktywowane na danym komputerze.
9. Kliknij przycisk **Odśwież** w celu wyświetlenia zmodyfikowanego zestawu aktywowanych licencji

---

### Uwaga!



Skutki zmian dotyczących sprzętu i oprogramowania Zmiany sprzętowe serwera logowania BIS mogą unieważnić Twoją licencję i spowodować, że system BIS przestanie działać. Zanim wprowadzisz zmiany do serwera logowania BIS, skontaktuj się z pomocą techniczną.

---

## 1.4 Tworzenie i licencjonowanie konfiguracji

- Utwórz konfiguracje dla instalacji systemu BIS zgodnie z opisem zawartym w pomocy ekranowej konfiguracji systemu BIS, sekcja: **Ustawianie konfiguracji początkowej systemu BIS**
- Aktywuj licencje dla indywidualnych konfiguracji zgodnie z opisem zawartym w pomocy ekranowej konfiguracji systemu BIS, sekcja: **Zakładki przeglądarki konfiguracji > Licencja**

## 1.5 Konfigurowanie klientów BIS

Konfiguruj klientów BIS zgodnie z opisem w podręczniku instalacji systemu BIS, sekcja: **Konfigurowanie klientów BIS oraz dodatkowych narzędzi**.

### Tworzenie ustawień przeglądarki za pomocą pliku .REG

Najprostszą metodą zmiany ustawień przeglądarki jest wykorzystanie pliku polecień rejestru. Po zainstalowaniu oprogramowania serwera BIS wykonaj następujące czynności.

1. Na serwerze BIS otwórz ten adres URL w przeglądarce Internet Explorer: <http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx>
2. Ze strony aspx pobierz następujący plik: IE\_InternetSettings\_Zone2\_TrustedSites\_BIS.zip
3. Wyodrębnij plik .reg z pliku .zip
4. Za pomocą konta z uprawnieniami administratora uruchom plik .reg na każdym komputerze klienta BIS.
  - **Skutek:** ustawienia przeglądarki IE zostały utworzone globalnie za pomocą rejestru systemu Windows.

## 1.6 Uruchamianie serwera BIS

Uruchom serwer BIS zgodnie z opisem zawartym w pomocy ekranowej konfiguracji systemu BIS, sekcja **Uruchamianie i zatrzymywanie serwera BIS.**

# 1 Guia de Instalação Rápida

Este documento foi concebido como um guia resumido para usuários experientes. O guia de instalação oficial encontra-se na mídia de instalação e deverá ser sempre consultado em caso de dúvida.

Os principais passos para iniciar a instalação do BIS estão resumidos aqui. Estes passos são:

1. Verificação dos requisitos do sistema
2. Instalação do software BIS
3. Licenciamento do servidor BIS
4. Configurações da criação e licenciamento
5. Configuração de clientes BIS
6. Inicialização do servidor BIS

## 1.1 Verificação dos requisitos do sistema

Estes são os requisitos mínimos de hardware e software necessários para instalar o Software BIS:

---

### Aviso!



Os Controladores de Domínio Primário (PDCs) e Controladores de Domínio de Backup (BDCs) não são suportados, pois não oferecem administração das contas de usuários locais necessária para os sistemas de gerenciamento.

---

### 1.1.1 Requisitos do sistema para servidores BIS

<b>Servidores</b>	
Sistemas operacionais com suporte (autônomos ou modo cliente/servidor). Instalações do BIS em outros sistemas operacionais podem funcionar, mas nenhum tipo de garantia é oferecido.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 ou 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64 bits)</li><li>- <b>Observação:</b> O banco de dados padrão fornecido com esta versão de BIS é o SQL Server 2014 SP1 Express Edition com serviços avançados</li></ul>

<b>Servidores</b>	
Outro software	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 ou 7.5 para Windows 7 e Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 para Windows 8.1 e Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 para Windows 10</li></ul> <p><b>Observação:</b> o IIS não é necessário nos servidores de conexão BIS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 ou 11 no modo de compatibilidade</li><li>- .NET para vários sistemas operacionais:<ul style="list-style-type: none"><li>- No Windows 7 e Server 2008: .NET 3.51 e .NET 4.0</li><li>- No Windows 8.1 e Server 2012: .NET 3.51 e .NET 4.5.1 (inclui .NET 4.0)</li><li>- No Windows 10: .NET 3.51 e .NET 4.6.1 (inclui .NET 4.0)</li></ul></li><li>- Os drivers e as atualizações de sistema operacional mais recentes são altamente recomendados.</li></ul>
Requisitos mínimos de hardware	<ul style="list-style-type: none"><li>- Processador Intel com 4 núcleos ou mais</li><li>- 4 GB de RAM (8 GB recomendados)</li><li>- 80 GB de espaço livre em disco rígido</li><li>- Adaptador gráfico VGA com resolução de 1280 x 1024 e mínimo de 32.000 cores</li><li>- Placa Ethernet de 100 Mbps (PCI)</li><li>- 1 porta USB livre ou compartilhamento de rede para a instalação</li></ul>

### 1.1.2 Requisitos do sistema para clientes BIS

Clientes	
Sistemas operacionais com suporte (autônomos ou modo cliente/servidor). Instalações do BIS em outros sistemas operacionais podem funcionar, mas nenhum tipo de garantia é oferecido.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 ou 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (32 ou 64 bits, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bits, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 (32 ou 64 bits, Pro ou Enterprise LTSB)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Observação:</b> com a edição Pro, as atualizações deverão ser adiadas até 8 meses após o lançamento da versão do BIS. Para obter mais informações, consulte a página do Microsoft Technet em <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li></ul></li></ul>
Outro software	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASP.NET</li><li>- Internet Explorer 9, 10 ou 11 no modo de compatibilidade<ul style="list-style-type: none"><li>(<b>Observação:</b> o SEE cliente requer o IE 9.0)</li></ul></li><li>- .NET para vários sistemas operacionais:<ul style="list-style-type: none"><li>- No Windows 7 e Server 2008: .NET 3.51 (para Video Engine com DiBos) e .NET 4.0</li><li>- No Windows 8.1 e Server 2012: .NET 3.51 (para Video Engine com DiBos) e .NET 4.5.1 (inclui .NET 4.0)</li><li>- No Windows 10: .NET 3.51 e .NET 4.6.1 (inclui .NET 4.0)</li></ul></li></ul>

<b>Clientes</b>	
Requisitos mínimos de hardware	<ul style="list-style-type: none"><li>- Processador Intel i3 ou superior</li><li>- 4 GB de RAM (8 GB recomendados)</li><li>- 20 GB de espaço livre em disco rígido</li><li>- Adaptador gráfico VGA com resolução de 1280 x 1024, 32.000 cores e memória dedicada de 256 MB com OpenGL 1.2 ou superior</li><li>- Placa Ethernet de 100 Mbits</li></ul>
Requisitos mínimos adicionais para clientes VIE (Video Engine)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nenhum sistema operacional Windows Server</li><li>- Nenhum Windows 10</li><li>- Processador Intel i5 ou superior</li><li>- Para sequenciamento de câmeras, matriz virtual ou visualização múltipla, 4 GB de RAM adicionais</li><li>- Os drivers de vídeo mais recentes são altamente recomendados. Use a ferramenta dxdiag do Windows para garantir que os drivers não sejam anteriores a 1 ano</li></ul>

Software adicional a ser instalado antes da instalação do BIS:

- A versão do IIS correspondente ao seu sistema operacional. No Windows 7, 8.1, 10 ou Windows Server 2008 R2 ou 2012 R2 omita ou remova o recurso CGI. Um novo script de instalação do IIS `InstallIISForBIS.exe` é fornecido na mídia de instalação do BIS no diretório `Tools\InstallIISforBIS\`. Para mais detalhes e outras configurações necessárias, consulte o Guia de Instalação do BIS
- Internet Explorer 9, 10 ou 11 (todos no modo de compatibilidade). Para o cliente BIS, use somente as versões do navegador de 32 bits.

### 1.1.3 Outras configurações e softwares necessários

- Uma rede TCP/IP que conecta servidores do BIS e de banco de dados

- Um nome exclusivo para cada computador
- Uma conta de usuário com senha e direitos de administrador do Windows
- Se a política de segurança local proibir a senha fraca MgtS-Service, crie o usuário MgtS-Service manualmente com uma senha compatível.
- O software antivírus deve estar instalado, mas não deve estar em execução durante a instalação do BIS.

#### **As seguintes práticas têm se comprovado benéficas**

- Use as configurações regionais dos EUA, mesmo se o idioma do seu sistema operacional não seja inglês dos EUA.
- Copie os arquivos de instalação do BIS em um subdiretório da unidade de disco principal e instale dele, não da área de trabalho do Windows.

**Observação:** se seus serviços de TI locais exigirem uma lista de configurações de IIS do BIS, ela poderá ser encontrada no guia de instalação principal do BIS. Procure IIS no capítulo **Executando a instalação pela primeira vez**.

## **1.2 Instalação do software BIS**

### **Aviso!**



Este Guia de Inicialização Rápida descreve uma nova instalação do BIS. Para uma instalação de atualização, interrompa primeiramente o Servidor BIS no BIS Manager. Depois, feche o gerenciador do BIS e continue como na instalação nova indicada abaixo, mas omita a criação de uma nova configuração se pretender usar uma configuração existente.

Insira a mídia de instalação do BIS ou copie o kit e procure os arquivos.

Clique com o botão direito em **setup.exe** e selecione **Executar como administrador** no menu de contexto.

Siga o assistente de instalação. Selecione apenas as opções de instalação correspondentes às licenças adquiridas.

### Aviso!



Por padrão, o assistente de instalação instala instâncias de capacidade limitada de licença gratuita do SQL Server 2014 SP1. Como alternativa, se certos requisitos forem atendidos, as versões licenciadas existentes poderão ser usadas. Veja o manual de instalação do BIS para obter mais detalhes sobre esses requisitos no capítulo sobre a primeira instalação.

## 1.3

## Licenciamento do servidor BIS

Licenças para BIS 4.0 e superior são solicitadas online e entregues eletronicamente. Proceda da seguinte forma:

1. Solicite as licenças necessárias no departamento de recebimento de pedidos da Bosch ou organização de vendas local. Você receberá um e-mail contendo seu número de autorização.
2. Inicie o BIS Manager
3. Na guia **Licença**, clique no botão **Iniciar Gerenciador de Licenças**.
  - **Efeito:** a caixa de diálogo do Gerenciador de Licenças é exibida.
4. Marque as caixas de seleção para o pacote de software, recursos e extensões adquiridos. Para as expansões, digite também o número de unidades necessárias.
5. Clique no botão **Ativar....**
  - **Efeito:** a caixa de diálogo **Ativação de licença** é exibida contendo a assinatura do seu computador.
6. Anote a assinatura do computador ou copie-a e cole-a num arquivo de texto.

7. Em um computador com acesso à Internet, digite a seguinte URL em seu navegador:

<https://activation.boschsecurity.com>

Se não possuir uma conta para acessar o Bosch License Activation Center, crie uma nova conta para ativar a nova licença e faça logon (recomendado) ou clique no link para ativar uma nova licença sem efetuar o logon. Observe que, para licenças SMA (contrato de manutenção de software), uma conta é sempre necessária. Uma conta tem a vantagem adicional de manter o controle de todas as suas ativações para referência futura.

Siga as instruções no site para obter a Chave de Ativação da Licença.

8. Retorne ao software. Na caixa de diálogo **Ativação da licença**, digite ou cole a Chave de Ativação da Licença obtida no Bosch License Activation Center e clique no botão **Ativar**.
  - **Efeito:** os pacotes do software são ativados para o computador.
9. Clique no botão **Atualizar** para exibir o conjunto modificado de licenças ativadas

---

### Aviso!



Efeitos de alterações no hardware e software

Alterações no hardware do servidor de login do BIS podem invalidar sua licença e fazer com que o BIS pare de funcionar. Consulte o suporte técnico antes de realizar qualquer alteração no servidor de login do BIS.

---

## 1.4 Configurações da criação e licenciamento

- Crie configurações para sua instalação do BIS conforme descrito na ajuda online de Configuração do BIS, na seção: **Definição de uma configuração inicial do BIS**
- Ative licenças para configurações individuais conforme descrito na ajuda online de Configuração do BIS, na seção: **Guias de Configuração do Navegador > Licença**

## 1.5 Configuração de clientes BIS

Configure os clientes BIS conforme descrito no manual de instalação do BIS, seção **Configuração de clientes BIS e ferramentas opcionais**.

### Configurando o navegador com um arquivo .REG

A forma mais fácil de alterar as configurações do navegador é usar o arquivo de comandos do registro disponível. Faça o seguinte após instalar o software do servidor BIS:

1. No servidor BIS, abra este URL em seu Internet Explorer:  
`http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx`
2. Na página aspx, baixe o seguinte arquivo:  
`IE_InternetSettings_Zone2_TrustedSites_BIS.zip`
3. Extraia o arquivo `.reg` do arquivo `.zip`.
4. Usando contas com direitos de administrador, execute o arquivo `.reg` em cada um dos computadores com o cliente BIS.
  - **Efeito:** as configurações do IE são feitas globalmente via registro do Windows.

## 1.6 Inicialização do servidor BIS

Inicie o servidor BIS conforme descrito na ajuda online de Configuração do BIS, na seção **Inicialização e interrupção do servidor BIS**.

# 1 Руководство по быстрой установке

Настоящий документ представляет собой сокращенное руководство для опытных пользователей. В случае сомнений следует обращаться к официальному руководству по установке, которое находится на установочном DVD.

Далее приведено краткое описание основных шагов, которые необходимо выполнить для установки BIS. Необходимые шаги:

1. Проверка требований к системе
2. Установка программного обеспечения BIS
3. Лицензирование сервера BIS
4. Создание и лицензирование конфигураций
5. Конфигурирование клиентов BIS
6. Запуск сервера BIS

## 1.1 Проверка требований к системе

Нижеуказанные программные и аппаратные требования являются минимальными для установки программного обеспечения BIS:

### Примечание!



Основные (PDC) и резервные (BDC) контроллеры домена не поддерживаются, поскольку они не предоставляют учетных записей администратора и локального пользователя, необходимых для систем управления.

### 1.1.1 Требования к системе для серверов BIS

Серверы	
Поддерживаемые операционные системы (в автономном режиме или в режиме «клиент/сервер»). Установка BIS на других операционных системах может пройти успешно, но не поддерживается гарантией.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) (32-разрядная или 64-разрядная версия, Pro, Корпоративная)</li><li>- Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) (64-разрядная версия, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64-разрядная версия, Профессиональная, Корпоративная)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64-разрядная версия, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64-разрядная версия, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 Корпоративная LTSB (64-разрядная версия)</li><li>- <b>Примечание.</b> Базой данных по умолчанию, поставляемой с этой версией BIS, является SQL Server 2014 Express Edition с дополнительными службами с пакетом обновления 1 (SP1).</li></ul>

<b>Серверы</b>	
Другое программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0 или 7.5 для Windows 7 и Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 для Windows 8.1 и Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 для Windows 10</li></ul> <p><b>Примечание.</b> Служба IIS не является обязательной для серверов подключения BIS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Internet Explorer 9, 10 или 11 в режиме совместимости</li><li>- .NET для различных операционных систем:<ul style="list-style-type: none"><li>- Для Windows 7 и Server 2008: .NET 3.51 и .NET 4.0</li><li>- Для Windows 8.1 и Server 2012: .NET 3.51 и .NET 4.5.1 (включая .NET 4.0)</li><li>- Для Windows 10: .NET 3.51 и .NET 4.6.1 (включая .NET 4.0)</li></ul></li><li>- Настоятельно рекомендуется устанавливать последние драйверы и обновления ОС.</li></ul>
Минимальные требования к оборудованию	<ul style="list-style-type: none"><li>- Процессор Intel с четырьмя ядрами или выше</li><li>- 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)</li><li>- 80 ГБ свободного пространства на жестком диске</li><li>- Графический адаптер VGA с разрешением 1280 x 1024 и поддержкой не менее 32 тыс. цветов</li><li>- Сетевая плата 100 Мбит Ethernet (PCI)</li><li>- 1 свободный USB-порт или сетевая папка для установки</li></ul>

### 1.1.2 Требования к системе для клиентов BIS

Клиенты	
Поддерживаемые операционные системы (в автономном режиме или в режиме «клиент/сервер»). Установка BIS на других операционных системах может пройти успешно, но не поддерживается гарантией.	<ul style="list-style-type: none"><li>– Windows 7 с пакетом обновления 1 (SP1) (32-разрядная или 64-разрядная версия, Pro, Корпоративная)</li><li>– Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1 (SP1) (64-разрядная версия, Standard, Datacenter)</li><li>– Windows 8.1 (32-разрядная или 64-разрядная версия, Pro, Корпоративная)</li><li>– Windows Server 2012 R2 (64-разрядная версия, Standard, Datacenter)</li><li>– Windows Server 2016 (64-разрядная версия, Standard, Datacenter)</li><li>– Windows 10 (32-разрядная или 64-разрядная версия, Pro или Корпоративная LTSB)<ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Примечание.</b> Для версии Pro необходимо подождать с обновлением до 8 месяцев после выхода BIS. Подробная информация доступна на технической странице Microsoft по адресу <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li></ul></li></ul>

Клиенты	
Другое программное обеспечение	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASP.NET</li><li>- Internet Explorer 9, 10 или 11 в режиме совместимости <b>(Примечание.</b> Для клиента SEE требуется IE 9.0.)</li><li>- .NET для различных операционных систем:<ul style="list-style-type: none"><li>- Для Windows 7 и Server 2008: .NET 3.51 (для Video Engine с DiBos) и .NET 4.0</li><li>- Для Windows 8.1 и Server 2012: .NET 3.51 (для Video Engine с DiBos) и .NET 4.5.1 (включая .NET 4.0)</li><li>- Для Windows 10: .NET 3.51 и .NET 4.6.1 (включая .NET 4.0)</li></ul></li></ul>
Минимальные требования к оборудованию	<ul style="list-style-type: none"><li>- Процессор Intel i3 или выше</li><li>- 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)</li><li>- 20 ГБ свободного пространства на жестком диске</li><li>- Графический адаптер с разрешением 1280 x 1024, поддержкой 32 тыс. цветов и выделенной памятью 256 МБ с OpenGL 1.2 или выше</li><li>- Сетевая плата 100 Мбит Ethernet</li></ul>
Дополнительные минимальные требования для клиентов VIE (Video Engine)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Не работает под управлением ОС Windows Server</li><li>- Не работает под управлением ОС Windows 10</li><li>- Процессор Intel i5 или выше</li><li>- Для режима последовательного переключения камер, виртуальной матрицы или многоэкранного режима дополнительные 4 ГБ ОЗУ</li><li>- Настоятельно рекомендуется устанавливать последние видеодрайверы. Используйте средство Windows dxdiag, чтобы убедиться, что используются драйверы не старше 1 года</li></ul>

Дополнительное ПО, которое необходимо установить перед установкой BIS:

- Версия IIS, соответствующая вашей операционной системе.  
В Windows 7, 8.1, 10, Windows 2008 Server R2 или 2012 R2 пропустите или удалите функцию CGI. Новый сценарий установки IIS `InstallIISForBIS.exe` находится на установочном диске BIS в каталоге `Tools\InstallIISforBIS\`. Более подробную информацию и другие необходимые параметры см. в Руководстве по установке BIS.
- Internet Explorer 9, 10 или 11 (все в режиме совместимости). Для клиента BIS используйте только 32-разрядные версии браузера.

### 1.1.3 Прочие необходимые настройки и программное обеспечение

- Сеть TCP/IP, соединяющая BIS и серверы баз данных
- Уникальное имя для каждого компьютера
- Аккаунт пользователя с правами и паролем администратора Windows
- Если локальная политика безопасности запрещает использование слабого пароля `MgtS-Service`, создайте пользователя `MgtS-Service` с подходящим паролем вручную.
- Антивирусное ПО должно быть установлено, но отключено во время установки BIS.

#### Следующие процедуры могут оказаться полезными.

- Используйте региональные настройки для США, даже если язык вашей операционной системы не английский (США).
- Скопируйте установочные файлы BIS в подкаталог основного диска и произведите установку оттуда, а не с рабочего стола Windows.

**Примечание.** Если для настройки ваших ИТ-сервисов требуются настройки BIS IIS, их можно найти в основном руководстве по установке BIS. Информация об IIS доступна в главе **Первоначальная установка**.

## 1.2 Установка программного обеспечения BIS

### Примечание!

Настоящее руководство по быстрой установке описывает установку BIS с нуля. Для обновления сначала следует остановить сервер BIS в BIS Manager, закрыть BIS Manager, а затем провести установку аналогично установке с нуля, описанной ниже. Если вы хотите использовать существующую конфигурацию, пропустите шаги для создания новой конфигурации.

Вставьте установочный диск BIS или скопируйте установочный пакет и перейдите к этим файлам. Щелкните правой кнопкой мыши **setup.exe** и выберите в контекстном меню **Запуск от имени администратора**. Следуйте указаниям мастера установки. Следует выбирать только те компоненты для установки, которые соответствуют приобретенным лицензиям.

### Примечание!

По умолчанию мастер установки установит безлицензионный экземпляр SQL Server 2014 SP1 с ограниченной емкостью. В качестве альтернативы при соответствии определенным требованиям может быть использована существующая лицензионная версия. Подробные требования см. в Руководстве по установке BIS, раздел о первой установке.

## 1.3 Лицензирование сервера BIS

Лицензии для BIS 4.0 и более поздних версий заказываются в Интернете и доставляются в электронном виде. Выполните следующие действия:

1. Закажите лицензии в местном отделе регистрации или торговой организации Bosch. Вы получите от них сообщение электронной почты с номером авторизации.
2. Запуск BIS Manager
3. На вкладке **Лицензия** нажмите кнопку **Запустить License Manager**.
  - **Результат:** отобразится диалоговое окно License Manager.
4. Установите флагки напротив заказанного программного пакета, компонентов и расширений. Для расширений введите нужное число единиц.
5. Нажмите кнопку **Активировать....**
  - **Результат:** отобразится диалоговое окно **Активация лицензии** с подписью компьютера.
6. Запишите подпись компьютера или скопируйте ее в текстовый файл.
7. На компьютере с доступом в Интернет введите следующий URL-адрес в строке браузера:  
<https://activation.boschsecurity.com>  
Если у вас нет учетной записи для доступа в центр активации лицензий Bosch, можно создать новую учетную запись и выполнить вход в систему (рекомендуется) или перейти по ссылке для активации новой лицензии, не выполняя вход в систему. Обратите внимание, что в случае лицензии SMA (договор об обслуживании программного обеспечения) учетная запись требуется всегда. С помощью учетной записи можно отслеживать все активации для дальнейшего использования.

Следуйте инструкциям на веб-сайте для получения ключа активации лицензии.

8. Вернитесь к ПО. В диалоговом окне **Активация лицензии** введите или вставьте ключ активации лицензии, полученный из центра активации лицензий Bosch, и нажмите кнопку **Активировать**.
  - **Результат:** будут активированы программные пакеты для компьютера.
9. Нажмите кнопку **Обновить**, чтобы просмотреть измененный набор активированных лицензий.

#### Примечание!



Результаты аппаратных и программных изменений Изменение аппаратного обеспечения сервера входа BIS может привести к аннулированию лицензии и прекращению функционирования BIS. Перед внесением изменений в сервер входа BIS проконсультируйтесь со специалистом службы поддержки.

## 1.4 Создание и лицензирование конфигураций

- Создайте конфигурации для своей установки BIS в соответствии с инструкциями, приведенными в онлайн-справке "Конфигурация BIS" в разделе **Setting up an initial BIS configuration** (Настройка исходной конфигурации BIS)
- Активируйте лицензии для отдельных конфигураций в соответствии с инструкциями, приведенными в онлайн-справке "Конфигурация BIS" в разделе **Вкладки Configuration Browser > License** (Лицензия)

## 1.5 Конфигурирование клиентов BIS

Сконфигурируйте клиенты BIS в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по установке BIS в разделе **Конфигурирование клиентов BIS и дополнительные инструменты**.

### Настройка параметров браузера с помощью REG-файла

Простейший способ изменить параметры браузера заключается в использовании файла с готовыми командами реестра. После установки ПО сервера BIS выполните следующие действия.

1. На сервере BIS введите следующий URL-адрес в Internet Explorer: `http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx`.
2. На странице ASPX загрузите следующий файл: `IE_InternetSettings_Zone2_TrustedSites_BIS.zip`.
3. Извлеките файл `.reg` из файла `.zip`.
4. Используя учетные записи с привилегиями администратора, запустите файл `.reg` на каждом клиентском компьютере BIS.
  - **Результат:** параметры IE устанавливаются глобально через реестр Windows.

## 1.6 Запуск сервера BIS

Запустите сервер BIS в соответствии с инструкциями, приведенными в онлайн-справке "Конфигурация BIS" в разделе **Запуск и остановка сервера BIS**.

# 1 Hızlı kurulum kılavuzu

Bu belge deneyimli kullanıcılar için kısaltılmış bir kılavuz olarak tasarlanmıştır. Asıl kurulum kılavuzu kurulum ortamındadır ve şüphe durumunda her zaman bu kılavuza başvurulmalıdır.

BIS kurulumunuza başlamak için gerekli ana adımlar burada kısaca açıklanmıştır. Bu adımlar şunlardır:

1. Sistem gereksinimlerini kontrol etme
2. BIS yazılımını kurma
3. BIS sunucusunu lisanslama
4. Yapılandırmaları oluşturma ve lisanslama
5. BIS istemcilerini yapılandırma
6. BIS sunucusunu başlatma

## 1.1 Sistem gereksinimlerini kontrol etme

Aşağıdaki donanım ve yazılımlar BIS Yazılımını kurmak için gerekli olan minimum gereksinimlerdir:

### Uyarı!



Yönetim sistemleri için gerekli yerel kullanıcı hesaplarının yönetimini sağlamadıklarından, Ana Etki Alanı Denetleyicileri (PDC'ler) ve Yedek Etki Alanı Denetleyicileri (BDC'ler) desteklenmemektedir.

### 1.1.1 BIS sunucuları için sistem gereksinimleri

Sunucular	
Desteklenen işletim sistemleri (tek başına veya istemci/sunucu modu). BIS başarıyla diğer iletişim sistemlerinde de yüklenebilir, ancak bu tamamen garanti dışındır.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 veya 64 bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (64 bit, Pro, Enterprise)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 bit, Standard, Datacenter)</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB (64 bit)</li><li>- <b>Not:</b> Bu BIS Sürümü ile sunulan varsayılan veritabanı gelişmiş hizmetler sunan SQL Server 2014 SP1 Express sürümüdür.</li></ul>
Diğer Yazılımlar	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 için IIS 7.0 veya 7.5 ve Windows 2008 Server R2</li><li>- Windows 8.1 ve Windows 2012 Server R2 için IIS 8.5</li><li>- Windows 10 için IIS 10.0</li></ul> <p><b>Not:</b> BIS bağlantı sunucularında IIS gerekmez</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Uyumluluk modunda Internet Explorer 9, 10 veya 11</li><li>- farklı işletim sistemleri için .NET:<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 ve Server 2008'de: .NET 3.51 ve .NET 4.0</li><li>- Windows 8.1 ve Server 2012'de: .NET 3.51 ve .NET 4.5.1 (.NET 4.0 da dahil)</li><li>- Windows 10'da: .NET 3.51 ve .NET 4.6.1 (.NET 4.0 da dahil)</li></ul></li><li>- En son sürücüler ve işletim sistemi güncellemeleri kesinlikle önerilir.</li></ul>

<b>Sunucular</b>	
Minimum donanım gereksinimleri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 veya daha fazla çekirdekli Intel işlemci</li> <li>- 4 GB RAM (8 GB önerilir)</li> <li>- 80 GB boş sabit sürücü alanı</li> <li>- 1280 x 1024 çözünürlüklü ve en az 32k renkli VGA grafik adaptörü</li> <li>- 100 Mbit Ethernet kartı (PCI)</li> <li>- Kurulum için 1 boş USB portu veya ağ paylaşımı</li> </ul>

### 1.1.2 BIS istemcileri için sistem gereksinimleri

<b>İstemciler</b>	
Desteklenen işletim sistemleri (tek başına veya istemci/sunucu modu). BIS başarıyla diğer iletişim sistemlerinde de yüklenebilir, ancak bu tamamen garanti dışıdır.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 7 SP1 (32 veya 64 bit, Pro, Enterprise)</li> <li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit, Standard, Datacenter)</li> <li>- Windows 8.1 (32 veya 64 bit, Pro, Enterprise)</li> <li>- Windows Server 2012 R2 (64 bit, Standard, Datacenter)</li> <li>- Windows Server 2016 (64 bit, Standard, Datacenter)</li> <li>- Windows 10 (32 veya 64 bit, Pro veya Enterprise LTSB) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Not:</b> Pro sürümüyle, güncellemeler BIS sürümünün yayınlanmasının ardından 8 ay ertelenmelidir. Daha fazla bilgi için <a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a> adresindeki Microsoft technet sayfasına bakın</li> </ul> </li> </ul>

<b>İstemciler</b>	
Düzenleme yazılımları	<ul style="list-style-type: none"><li>- ASP.NET</li><li>- Uyumluluk modunda Internet Explorer 9, 10 veya 11 <b>(Not:</b> SEE istemci için IE 9.0 gereklidir)</li><li>- farklı işletim sistemleri için .NET:<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 ve Server 2008'de: .NET 3.51 (DiBos'lu Video Engine için) ve .NET 4.0</li><li>- Windows 8.1 ve Server 2012'de: .NET 3.51 (DiBos'lu Video Engine için) ve .NET 4.5.1 (.NET 4.0 da dahil)</li><li>- Windows 10'da: .NET 3.51 ve .NET 4.6.1 (.NET 4.0 da dahil)</li></ul></li></ul>
Minimum donanım gereksinimleri	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel i3 veya üzeri</li><li>- 4 GB RAM (8 GB önerilir)</li><li>- 20 GB boş sabit sürücü alanı</li><li>- OpenGL 1.2 veya üzeri bulunan 1280 x1024 çözünürlüklü, 32k renkli, 256 MB özel bellekli grafik adaptör</li><li>- 100 Mbit Ethernet kartı</li></ul>
VIE (Video Engine) istemcileri için ek minimum gereksinimler	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows Server işletim sistemi bulunmaması</li><li>- Windows 10 yok</li><li>- Intel i5 işlemci veya üzeri</li><li>- Kamera sıralama, sanal matris veya Çoklu Görünüm için 4 GB RAM ekleyin</li><li>- En son video sürücülerini kesinlikle önerilir. Sürücülerin 1 yıldan daha eski olmadığından emin olmak için Windows dxdiag aracını kullanın</li></ul>

BIS kurulumundan önce kurulacak ek yazılımlar:

- İşletim sisteminize karşılık gelen IIS sürümü.
- Windows 7, 8.1, 10 veya Windows Server 2008 R2 veya 2012 R2'de CGI özelliğini atlayın ya da kaldırın. Tools \InstallIISforBIS\ dizinindeki BIS kurulum ortamında

- yeni bir IIS kurulum komut dosyası olan `InstallIISForBIS.exe` sunulmuştur. Ayrıntılar ve diğer gerekli ayarlar için lütfen BIS Kurulum Kılavuzu'na başvurun
- Internet Explorer 9, 10 veya 11 (hepsi de uyumluluk modunda). BIS istemcisi için yalnızca 32 bit tarayıcı sürümlerini kullanın.

### 1.1.3 Diğer gerekli ayarlar ve yazılımlar

- BIS ve veritabanı sunucularını bağlayan TCP/IP ağı
- Her bilgisayar için benzersiz bir ad
- Windows yönetici haklarına ve parolasına sahip bir kullanıcı hesabı
- Yerel güvenlik ilkesi zayıf `MgtS-Service` şifreyi yasaklıyorsa `MgtS-Service` uyumlu şifre ile kullanıcımı manuel olarak oluşturun.
- Antivirüs yazılımı yüklü olmalı ancak BIS kurulumu sırasında çalışmamalıdır.

#### Aşağıdaki uygulamaların faydalı olduğu görülmüştür

- İşletim sisteminizin dili ABD İngilizcesi değilse bile ABD bölgesel ayarları kullanın.
- BIS kurulum dosyalarını ana disk sürücüsünün bir alt dizinine kopyalayın ve Windows masaüstü yerine buradan kurun.

**Not:** Yerel BT hizmetleriniz BIS IIS ayarları listesi gerektiriyorsa bunları ana BIS kurulum kılavuzunda bulabilirsiniz. **İlk kurulumu gerçekleştirme** bölümünde IIS arayın.

## 1.2 BIS yazılımını kurma

### Uyarı!



Hızlı Kurulum Kılavuzu yeni bir BIS kurulumunu açıklamaktadır. Bir güncelleme kurulumu için lütfen önce BIS Yöneticisi'nde BIS Sunucusu'nu durdurun, BIS Yöneticisi'ni kapatın ve ardından yeni kurulum için aşağıdaki işlemleri yapın, ancak yeni birini kullanmak istiyorsanız yeni bir yapılandırmanın oluşturulmasını atlayın.

BIS kurulum ortamını takın veya kiti kopyalayın ve dosyaları tarayın.

**setup.exe**'ye sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **Yönetici olarak çalıştır**'ı seçin.

Kurulum sihirbazını izleyin. Yalnızca satın aldığınız lisanslara karşılık gelen kurulum seçeneklerini seçin.

### Uyarı!



Kurulum sihirbazı varsayılan olarak SQL Server 2014 SP1'in lisanssız, sınırlı kapasiteli örneklerini kurar. Alternatif olarak belirli gereksinimler karşılanması mevcut, lisanslı sürümler kullanılabilir. Bu gereksinimlerin ayrıntıları için lütfen BIS kurulum kılavuzundaki ilk kez kurulum bölümünü bakın.

## 1.3 BIS sunucusunu lisanslama

BIS 4.0 ve üzerine ait lisanslar çevrimiçi olarak sipariş edilir ve elektronik olarak teslim edilir. Aşağıdaki işlemleri yapın:

1. İhtiyaç duyduğunuz lisansları bölgeinizdeki Bosch sipariş masasından veya satış kuruluşundan sipariş edin. Onlardan yetki numaranızı içeren bir e-posta alacaksınız.
2. BIS Yöneticisi'ni başlatın
3. **Lisans** sekmesinde, **Lisans Yöneticisini Başlat** düğmesine tıklayın.
  - **Etki:** Lisans Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

4. Yazılım paketi, özellikler ve sipariş ettiğiniz genişletmelere ait onay kutularını seçin. Genişletmeler için, ayrıca gerekli birim sayısını da girin.
5. **Etkinleştir...** düğmesine tıklayın.
  - **Etki:** Bilgisayar imzanzı içeren **Lisans Etkinleştirme** iletişim kutusu görüntülenir.
6. Bilgisayar imzanzı yazın veya kopyalayıp bir metin dosyasına yapıştırın.
7. İnternet erişimi bulunan bir bilgisayarda, tarayıcınıza şu URL'yi girin:  
<https://activation.boschsecurity.com>  
Bosch Lisans Etkinleştirme Merkezi'ne erişmek için hesabınız bulunmuyorsa yeni bir hesap oluşturup oturum açın (önerilir) ya da oturum açmadan yeni bir lisans etkinleştirmek için bağlantıya tıklayın. SMA (yazılım bakım anlaşması) lisansları için her zaman bir hesap gerektiğini unutmayın. Ayrıca bir hesap gelecekte başvurmak için tüm etkinleştirmelerinizin kaydını tutma avantajı da sağlar.

Lisans Etkinleştirme Anahtarını almak için web sitesindeki talimatları izleyin.

8. Yazılıma geri dönün. **Lisans Etkinleştirme** iletişim kutusuna, Bosch Lisans Etkinleştirme Merkezi'nden aldığınız Lisans Etkinleştirme Anahtarını yazın veya yapıştırın ve **Etkinleştir** düğmesine tıklayın.
  - **Etki:** Yazılım paketleri bilgisayar için etkinleştirilir.
9. Değiştirilen etkin lisanslar dizisini görüntülemek için **Yenile** düğmesine tıklayın

### Uyarı!



Donanım ve yazılım değişikliklerinin etkileri BIS oturum açma sunucusunun donanımında yapılan değişiklikler, lisansınızı geçeriz kılarak BIS'nin çalışmasının durmasına neden olabilir. BIS oturum açma sunucusunda değişiklik yapmadan önce lütfen teknik destek ekibine danışın.

## 1.4 Yapılandırmaları oluşturma ve lisanslama

- BIS Yapılandırması çevrimiçi yardımı, **İlk BIS yapılandırmasını yapma** bölümünde açıklandığı gibi BIS kurulumunuz için yapılandırmalar oluşturun
- BIS Yapılandırması çevrimiçi yardımı, **Yapılandırma Tarayıcısı sekmeleri > Lisans** bölümünde açıklandığı gibi ayrı ayrı yapılandırmalara ait lisansları etkinleştirin

## 1.5 BIS istemcilerini yapılandırma

BIS kurulum kılavuzu, **BIS istemcilerini ve istege bağlı araçları yapılandırma** bölümünde açıklandığı gibi BIS istemcilerini yapılandırın.

### Bir .REG dosyasıyla tarayıcı ayarlarını yapma

Tarayıcı ayarlarını değiştirmenin en basit yolu hazır kayıt defteri komut dosyasını kullanmaktır. BIS sunucu yazılımını kurduktan sonra aşağıdakileri yapın.

1. BIS sunucusunda, Internet Explorer'ınızda şu URL'yi açın:  
<http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx>
2. aspx sayfasından şu dosyayı indirin:  
[IE\\_InternetSettings\\_Zone2\\_TrustedSites\\_BIS.zip](#)
3. .zip dosyasından .reg dosyasını çıkarın
4. Yönetici ayrıcalıklarına sahip hesaplar kullanarak, BIS istemci bilgisayarlarının her birinde .reg dosyasını yürütün.
  - **Etki:** IE ayarları Windows kayıt defteri aracılığıyla genel olarak yapılır.

## 1.6 BIS sunucusunu başlatma

BIS Yapılandırması çevrimiçi yardımı, **BIS sunucusunu başlatma ve durdurma** bölümünde açıkladığı gibi BIS sunucusunu başlatın.

# 1 快速安装指南

本文档旨在为有经验的用户提供简要指导。 安装介质中附带了正式的安装指南，如有疑问，请参阅该指南。

此处简要介绍开始安装 BIS 的主要步骤。 这些步骤如下所示：

1. 检查系统要求
2. 安装 BIS 软件
3. 向 BIS 服务器授予许可证
4. 创建配置并向配置授予许可证
5. 配置 BIS 客户端
6. 启动 BIS 服务器

## 1.1 检查系统要求

安装 BIS 软件应满足下列最低硬件和软件要求：



### 注意！

主域控制器 (PDC) 和备用域控制器 (BDC) 未提供管理系统必需的本地用户帐户管理功能，因此不受支持。

### 1.1.1 BIS 服务器的系统要求

服务器	
受支持的操作系统 ( 独立或客户端/ 服务器模式 )。  BIS可以成功地安 装在其它操作系统 上，但完全无法得 到保证。	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 ( 32位或64位，专业版、企业版 )</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 ( 64位，标准版、数据 中心版 )</li><li>- Windows 8.1 ( 64位、专业版、企业版 )</li><li>- Windows Server 2012 R2 ( 64位，标准版、数据 中心版 )</li><li>- Windows Server 2016 ( 64位，标准版、数据 中心版 )</li><li>- Windows 10 Enterprise LTSB ( 64位 )</li><li>- <b>注：随此BIS版本提供的默认数据库是具有高级服务的 SQL Server 2014 SP1 Express Edition</b></li></ul>

服务器	
其他软件	<ul style="list-style-type: none"><li>- IIS 7.0或7.5 , 适用于Windows 7和Windows 2008 Server R2</li><li>- IIS 8.5 , 适用于Windows 8.1和Windows 2012 Server R2</li><li>- IIS 10.0 , 适用于Windows 10</li></ul> <p><b>注 :</b> 在BIS连接服务器上 , IIS不是必需的</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 兼容模式的Internet Explorer 9、10或11</li><li>- 适用于各种操作系统的.NET :<ul style="list-style-type: none"><li>- 对于Windows 7和Server 2008 : .NET 3.51 和.NET 4.0</li><li>- 对于Windows 8.1和Server 2012 : .NET 3.51 和.NET 4.5.1 ( 包括.NET 4.0 )</li><li>- 对于Windows 10和Server 3.51 : .NET 4.61 ( 包括.NET 4.0 )</li></ul></li><li>- 强烈建议采用最新驱动程序和操作系统更新。</li></ul>
最低硬件要求	<ul style="list-style-type: none"><li>- 具有4个内核或更多内核的Intel处理器</li><li>- 4 GB RAM ( 建议选择8 GB )</li><li>- 80 GB的可用硬盘空间</li><li>- VGA图形适配器 , 分辨率1280 x 1024 , 至少32k色</li><li>- 100 Mbit以太网卡(PCI)</li><li>- 1个用于安装的可用USB端口或网络共享</li></ul>

## 1.1.2 BIS 客户端的系统要求

客户端	
受支持的操作系统（独立或客户端/服务器模式）。BIS可以成功地安装在其它操作系统上，但完全无法得到保证。	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 7 SP1 ( 32位或64位，专业版、企业版 )</li> <li>- Windows Server 2008 R2 SP1 ( 64位，标准版、数据中心版 )</li> <li>- Windows 8.1 ( 32位或64位、专业版、企业版 )</li> <li>- Windows Server 2012 R2 ( 64位，标准版、数据中心版 )</li> <li>- Windows Server 2016 ( 64位，标准版、数据中心版 )</li> <li>- Windows 10 ( 32位或64位，专业版或企业版长期服务版 )           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>注：</b>如果是专业版，必须推迟到BIS版本发布8个月后进行更新。请访问<a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a> 登录Microsoft Technet页面了解更多信息</li> </ul> </li> </ul>
其他软件	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASP.NET</li> <li>- 兼容模式的Internet Explorer 9、10或11           <ul style="list-style-type: none"> <li>( <b>注：</b>SEE客户端需要IE 9.0 )</li> </ul> </li> <li>- 适用于各种操作系统的.NET :           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 对于Windows 7和Server 2008 : .NET 3.51 ( 适用于具有DiBos的Video Engine ) 和.NET 4.0 )</li> <li>- 对于Windows 8.1和Server 2012 : .NET 3.51 ( 适用于具有DiBos的Video Engine ) 和.NET 4.5.1 ( 包括.NET 4.0 )</li> <li>- 对于Windows 10和Server 3.51 : .NET 4.61 ( 包括.NET 4.0 )</li> </ul> </li> </ul>
最低硬件要求	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel i3或更高版本</li> <li>- 4 GB RAM ( 建议选择8 GB )</li> <li>- 20 GB的可用硬盘空间</li> <li>- 图形适配器，分辨率1280 x 1024，32k色，具有OpenGL 1.2或更高版本的256MB专用内存</li> <li>- 100 Mbit以太网卡</li> </ul>

客户端	
对VIE (Video Engine)客户端的其他最低要求	<ul style="list-style-type: none"><li>- 不支持Windows Server操作系统</li><li>- 不支持Windows 10</li><li>- Intel i5处理器或更高版本</li><li>- 为了进行摄像头排序，虚拟矩阵或Multiview增加了4GB RAM</li><li>- 强烈建议采用最新视频驱动程序。请使用Windows dxdiag工具确保驱动程序的发布时间不超过1年</li></ul>

安装BIS之前需要安装的其他软件：

- 与您的操作系统相对应的IIS版本。  
在Windows 7、8.1、10或Windows Server 2008 R2或2012 R2上，忽略或删除CGI功能。目录Tools \InstallIISforBIS\中的BIS安装介质上提供了新的IIS安装脚本InstallIISForBIS.exe。有关详细信息和其他所需设置，请参考BIS安装指南
- Internet Explorer 9、10或11（全部为兼容模式）。对于BIS客户端，请仅使用32位浏览器版本。

### 1.1.3 其它必需的设置和软件

- 连接BIS和数据库服务器的TCP/IP网络
- 每台计算机的唯一名称
- 具有Windows管理员权限的用户帐户和密码
- 如果本地安全政策禁用了安全性弱的MgtS-Service密码，则应手动创建MgtS-Service用户名和符合要求的密码。
- 应安装防毒软件，但不应在BIS安装期间运行该软件。

**经证实，以下做法可大为有用**

- 使用美国区域设置，即使您的操作系统语言并非美国英语。
- 将BIS安装文件复制到主磁盘驱动器的子目录，然后从该处安装，而非从Windows桌面安装。

**注意：**如果您的本地IT服务需要BIS IIS设置列表，您可以在主要BIS安装指南中寻找。请在**执行首次安装**一章中搜索IIS。

## 1.2 安装 BIS 软件

### 注意!



本快速入门指南介绍了全新的BIS安装过程。要执行更新安装，请先在BIS管理器中停止BIS服务器，关闭BIS管理器，然后执行下述的全新安装过程。但是，如果您希望使用现有的配置，请忽略新配置的创建步骤。

插入BIS安装介质，或复制该套件，然后浏览文件。

右键单击**setup.exe**，然后从上下文菜单中选择**Run as administrator**（以管理员身份运行）。

按照安装向导执行操作。仅选择对应于已购买许可证的安装选项。

### 注意!



默认情况下，安装向导将安装无需许可证但功能受限的SQL Server 2014 SP1。或者，如果满足某些要求，则可以使用现有的许可版本。在首次安装时，请参阅BIS安装指南的相关章节，了解这些要求的详情。

## 1.3 向 BIS 服务器授予许可证

用户可在网上订购 BIS 4.0 和更高版本的许可证，这些许可证将以电子方式交付。执行以下操作：

1. 从本地博世订购处或销售组织订购所需的许可证。您将接收到它们发来的含有授权号码的电子邮件。
2. 启动BIS管理器
3. 在**许可证**选项卡中，单击**启动许可证管理器**按钮。
  - **结果**：显示“许可证管理器”对话框。
4. 选中您已订购的软件包、功能和扩展模块的复选框。对于扩展模块，还要输入所需的单元数量。
5. 单击**激活...**按钮。
  - **结果**：显示包含计算机签名的**许可证激活**对话框。
6. 记下计算机签名，或者复制计算机签名并粘贴到一个文本文件中。

7. 在接入互联网的计算机的浏览器中，输入以下URL：

<https://activation.boschsecurity.com>

如果您没有访问Bosch License Activation Center (博世许可证激活中心) 的帐户，则创建新帐户并登录（推荐），或者单击链接以激活新的许可证（无需登录）。请注意，对于SMA (软件维护协议) 许可证，总是需要提供一个帐户。提供帐户可获得另一个好处：跟踪您的所有激活，以备将来参考。

请按照网站上的说明进行操作，获取许可证激活密钥。

8. 返回到该软件。在**许可证激活**对话框中，键入或粘贴从Bosch License Activation Center (博世许可证激活中心) 获得的许可证激活密钥，然后单击**激活**按钮。
  - **结果：**为计算机激活软件包。
9. 单击**刷新**按钮，查看修改后的已激活许可证集合



### 注意！

#### 更改硬件和软件的结果

对BIS登录服务器的硬件进行更改可能会使许可证无效，并导致BIS停止工作。在更改BIS登录服务器之前，请咨询技术支持人员。

## 1.4 创建配置并向配置授予许可证

- 为 BIS 安装创建配置，如 BIS 配置联机帮助的**设置初始 BIS 配置**部分所述
- 激活各个配置的许可证，如 BIS 配置联机帮助的**配置浏览器选项卡 > 许可证**部分所述

## 1.5 配置 BIS 客户端

配置BIS客户端，如《BIS安装手册》的**配置BIS客户端和可选工具**部分所述。

### 使用.REG文件进行浏览器设置

更改浏览器设置的最简单的方法是使用预先准备的注册表命令文件。在安装BIS服务器软件后，请执行以下步骤。

1. 在BIS服务器上，通过Internet Explorer打开此URL：`http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx`
2. 从.aspx页面中下载以下文件：  
`IE_InternetSettings_Zone2_TrustedSites_BIS.zip`
3. 从.zip文件中提取.reg文件
4. 使用具有管理员权限的帐户，对每台BIS客户端计算机执行.reg文件。
  - 结果：IE设置通过Windows注册表全局执行。

## 1.6 启动 BIS 服务器

启动 BIS 服务器，如 BIS 配置联机帮助的启动和停止 BIS 服务器部分所述。

# 1 快速安裝指南

此文件為針對進階使用者所提供的簡略版指南。 安裝媒體內有授權版安裝指南，如有任何疑問，請務必參閱該指南。

此處簡短說明開始安裝 BIS 的主要步驟。步驟如下：

1. 檢查系統需求
2. 安裝 BIS 軟體
3. 授權 BIS 伺服器
4. 建立及授權配置
5. 設定 BIS 用戶端
6. 啟動 BIS 伺服器

## 1.1 檢查系統需求

安裝 BIS 軟體之最低軟體及硬體需求如下：



### 注意！

不支援主要網域控制站 (PDC) 及備用網域控制站 (BDC)，因為它們不會提供管理系統所需的本機使用者帳戶之系統管理功能。

### 1.1.1 BIS 伺服器的系統需求

伺服器	
支援的作業系統 (獨立或主從式架構模式)。  在其他作業系統安裝 BIS 可能會成功，但是完全不受理保固。	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows 7 SP1 (32 或 64 位元，專業版、企業版)</li> <li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 位元，Standard、Datacenter)</li> <li>- Windows 8.1 (64 位元，專業版、企業版)</li> <li>- Windows Server 2012 R2 (64 位元，Standard、Datacenter)</li> <li>- Windows Server 2016 (64 位元，Standard、Datacenter)</li> <li>- Windows 10 企業版長期維護 (64 位元)</li> <li>- <b>注意：</b>此 BIS 版本提供的預設資料庫是 SQL Server 2014 SP1 Express 版本，包含進階服務</li> </ul>
其他軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IIS 7.0 或 7.5，適用於 Windows 7 和 Windows 2008 Server R2</li> <li>- IIS 8.5，適用於 Windows 8.1 和 Windows 2012 Server R2</li> <li>- IIS 10.0，適用於 Windows 10</li> </ul> <p><b>注意：</b>IIS 不一定會在 BIS 連線伺服器上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internet Explorer 9、10 或 11 (相容模式)</li> <li>- 適用於各種作業系統的 .NET： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在 Windows 7 和 Server 2008 上：.NET 3.51 和 .NET 4.0</li> <li>- 在 Windows 8.1 和 Server 2012 上：.NET 3.51 和 .NET 4.5.1 (包含 .NET 4.0)</li> <li>- 在 Windows 10 上：.NET 3.51 和 .NET 4.6.1 (包含 .NET 4.0)</li> </ul> </li> <li>- 強烈建議您安裝最新驅動程式和作業系統更新。</li> </ul>

伺服器	
最低硬體需求	<ul style="list-style-type: none"><li>- Intel 處理器 4 核心 (含) 以上</li><li>- 4 GB 的 RAM (建議使用 8 GB)</li><li>- 80 GB 的可用硬碟空間</li><li>- VGA 圖形顯示卡，解析度 1280 x 1024 且至少 32k 色</li><li>- 100 Mbit 乙太網路卡 (PCI)</li><li>- 1 個可用的 USB 連接埠或網路共用以供安裝使用</li></ul>

### 1.1.2 BIS 用戶端的系統需求

用戶端	
支援的作業系統 (獨立或主從式架構模式)。  在其他作業系統 安裝 BIS 可能會 成功，但是完全 不受理保固。	<ul style="list-style-type: none"><li>- Windows 7 SP1 (32 或 64 位元，專業版、企業版)</li><li>- Windows Server 2008 R2 SP1 (64 位元，Standard、Datacenter)</li><li>- Windows 8.1 (32 或 64 位元，專業版、企業版)</li><li>- Windows Server 2012 R2 (64 位元，Standard、Datacenter)</li><li>- Windows Server 2016 (64 位元，Standard、Datacenter)</li><li>- Windows 10 (32 或 64 位元，專業版或企業版長期維護)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>注意：</b>在使用專業版時，必須等到 BIS 版本發行後的 8 個月才能進行更新。如需進一步資訊，請參閱以下 Microsoft Technet 網頁：<a href="https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing">https://technet.microsoft.com/en-us/itpro/windows/manage/introduction-to-windows-10-servicing</a></li></ul></li></ul>

用戶端	
其他軟體	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASP.NET</li> <li>- Internet Explorer 9、10 或 11 (相容模式) (注意：SEE 用戶端需使用 IE 9.0)</li> <li>- 適用於各種作業系統的 .NET：           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 在 Windows 7 和 Server 2008 上 : .NET 3.5.1 (適用於含 DiBos 的 Video Engine) 及 .NET 4.0</li> <li>- 在 Windows 8.1 和 Server 2012 上 : .NET 3.5.1 (適用於含 DiBos 的 Video Engine) 及 .NET 4.5.1 (包含 .NET 4.0)</li> <li>- 在 Windows 10 上 : .NET 3.5.1 和 .NET 4.6.1 (包含 .NET 4.0)</li> </ul> </li> </ul>
最低硬體需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intel i3 或更高版本</li> <li>- 4 GB 的 RAM (建議使用 8 GB)</li> <li>- 20 GB 的可用硬碟空間</li> <li>- 圖形顯示卡，解析度 1280 x 1024、32k 色、256 MB 專屬記憶體且具備 OpenGL 1.2 或更新版本</li> <li>- 100 Mbit 乙太網路卡</li> </ul>
針對 VIE (Video Engine) 用戶端的額外最低需求	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 無 Windows Server 作業系統</li> <li>- 無 Windows 10</li> <li>- Intel i5 處理器或更高版本</li> <li>- 如需攝影機排序、虛擬矩陣或多重檢視功能，則需增加 4GB 的 RAM</li> <li>- 強烈建議安裝最新視訊驅動程式。使用 Windows dxdiag 工具來確認驅動程式推出時間不超過 1 年</li> </ul>

安裝 BIS 前需預先安裝的其他軟體：

- 與您的作業系統對應的 IIS 版本。  
在 Windows 7、8.1、10 或 Windows Server 2008 R2 或 2012 R2 上，請省略或移除 CGI 功能。BIS 安裝媒體會在 Tools\InstallIISforBIS\ 目錄中提供新的 IIS 安裝指令碼 InstallIISForBIS.exe。如需詳細資訊及其他設定需求，請參閱 BIS 安裝指南

- Internet Explorer 9、10 或 11 (皆為相容模式)。若為 BIS 用戶端，僅能使用 32 位元的瀏覽器版本。

### 1.1.3 其他設定需求及軟體

- 連接 BIS 和資料庫伺服器的 TCP/IP 網路
- 每一部電腦的專屬名稱
- 具備 Windows 系統管理員權限及密碼的使用者帳戶
- 如果本機安全性原則禁止使用弱式 MgtS-Service 密碼，則請使用符合標準的密碼手動建立 MgtS-Service 使用者。
- 應該安裝防毒軟體，但是不得在 BIS 安裝期間執行。

#### 以下是經證實的實用做法

- 使用美國地區設定，即便您的作業系統語言不是美式英文。
- 將 BIS 安裝檔案複製到主要磁碟機的子目錄，並從這裡進行安裝，而不是從 Windows 桌面安裝。

**注意：**如果您的本機 IT 服務需要 BIS IIS 設定的清單，可以在主要 BIS 安裝指南中找到。請在**執行初次安裝**章節中搜尋 IIS。

## 1.2 安裝 BIS 軟體

### 注意！



本快速入門指南僅說明全新的 BIS 安裝。若是要安裝更新，請先在 BIS 管理員中停止 BIS 伺服器、關閉 BIS 管理員，再依照以下全新安裝程序繼續進行。若您想使用現有設定，請略過建立新設定這個步驟。

插入 BIS 安裝媒體或複製此套件，然後瀏覽檔案。

在 `setup.exe` 上按一下滑鼠右鍵，然後從內容功能表選擇**以系統管理員身分執行**。

請遵照安裝精靈的指示進行。只選擇與您購買之授權相對應的安裝選項。

**注意!**

依預設，安裝精靈會安裝免授權、功能有限的 SQL Server 2014 SP1 執行個體。不過，若滿足特定條件，則可使用現有的授權版本。請參閱 BIS 安裝指南中的首次安裝章節，以取得有關此類條件的詳細資訊。

## 1.3 授權 BIS 伺服器

BIS 4.0 或更高版本之授權是透過線上訂購，並以電子方式遞送。程序如下：

1. 向您當地的 Bosch 分公司或銷售單位訂購所需的授權。您會收到一封內含授權編號的電子郵件。
2. 啟動 BIS 管理員
3. 在**授權 (License)** 標籤上，按一下 **Start License Manager** 按鈕。
  - **結果：**畫面上會顯示「License Manager」對話方塊。
4. 選取您已訂購之軟體套件、功能及擴充授權的對應核取方塊。如要訂購擴充授權，請另外輸入所需的單位數量。
5. 按一下**啟用... (Activate...)** 按鈕。
  - **結果：**畫面上會顯示**授權啟用 (License Activation)** 對話方塊，其中包含您的電腦簽章。
6. 記下這個電腦簽章，或將其複製後貼到一個文字檔中。
7. 若電腦可以存取網際網路，請在瀏覽器中輸入以下 URL：  
<https://activation.boschsecurity.com>  
若您沒有可以存取 Bosch License Activation Center 的帳戶，請建立一個新帳戶並登入（建議做法），或按一下此連結，便能在不需登入的情況下啟用新授權。請注意，若為 SMA（軟體維護協議）授權，則必定要有帳戶才能啟用。擁有帳戶才能進一步追蹤您所有的活動以供日後參考。

請按照網站上的指示操作，以取得授權啟用金鑰。

8. 返回軟體。在**授權啟用 (License Activation)** 對話方塊中，輸入或貼上 Bosch License Activation Center 所提供的授權啟用金鑰，然後按一下**啟用 (Activate)** 按鈕。

- 結果：軟體套件會針對該電腦予以啟用。
9. 按一下**重新整理 (Refresh)** 按鈕以檢視經過修改的啟用授權集

#### 注意!



#### 變更硬體及軟體之影響

對 BIS 登入伺服器硬體所進行之變更可能會導致您的授權失效，也會導致 BIS 停止運作。對 BIS 登入伺服器進行變更之前，請先諮詢技術支援人員。

## 1.4 建立及授權設定

- 按照「BIS 配置」(BIS Configuration) 線上說明中**設定初始 BIS 系統配置 (Setting up an initial BIS configuration)**一節所述，為您的 BIS 安裝作業建立配置
- 按照「BIS 配置」(BIS Configuration) 線上說明中**系統配置瀏覽器標籤 (Configuration Browser tabs)> 授權 (License)**一節所述，為個別配置啟用授權

## 1.5 設定 BIS 用戶端

按照 BIS 安裝手冊中「設置 BIS 用戶端及選用工具」(Configuring BIS clients and optional tools) 一節所述，設置 BIS 用戶端。

#### 使用 .REG 檔案進行瀏覽器設定

變更瀏覽器設定最簡單的方式，就是使用已備妥的登錄指令檔。在安裝 BIS 伺服器軟體後按照下列步驟進行。

1. 在 BIS 伺服器使用 Internet Explorer 開啟此 URL : <http://localhost/ClientDeploy/tools.aspx>
2. 從 aspx 頁面下載以下檔案：  
[IE\\_InternetSettings\\_Zone2\\_TrustedSites\\_BIS.zip](#)
3. 從 .zip 檔案解壓縮 .reg 檔案
4. 針對每一個 BIS 用戶端電腦，使用具備系統管理員權限的帳戶執行 .reg 檔案。

- **結果：**可透過 Windows 登錄對 IE 進行全域設定。

## 1.6 啟動 BIS 伺服器

按照「BIS 配置」(BIS Configuration) 線上說明中**啟動與停止 BIS 伺服器** (Starting and stopping the BIS server) 一節所述，啟動 BIS 伺服器。



**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5

85630 Grasbrunn

Germany

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2017