

ESSER

by Honeywell



Руководство по эксплуатации

Контрольная панель пожарной сигнализации IQ8Control C/M



798950.10.RU0

08.2009



G299044
G205129



Возможно внесение технических
изменений!
© 2009 Honeywell International Inc

Назначение продукта

Данный программный продукт может быть использован только для функций, описанных в каталогах и технической документации и только в сочетании с оборудованием и компонентами (в т.ч. сторонних производителей), проверенными и рекомендованными Esser by Honeywell.

Предупреждение

Надлежащее и безопасное использование продукта предполагает его правильную транспортировку, хранение, установку, сборку и эксплуатацию.

Информация по безопасности для пользователей

Данное руководство содержит информацию, требующуюся для использования по назначению описанных в нём продуктов.

Под квалифицированным персоналом в данном руководстве подразумеваются сотрудники, которые:

- как проектировщики систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения, знакомы с действующими пожарными нормами и правилами
- как персонал службы эксплуатации, знакомы с инструкциями по работе с системами пожарной сигнализации и пожаротушения
- как представители инженерных и сервисных служб, имеют квалификацию по ремонту установок пожарной сигнализации и пожаротушения или допуск к пусконаладке оборудования, заземлению и маркировке кабельных сетей в соответствии со стандартами безопасности

Предупреждение об опасности

Данные разделы руководства предназначены для обеспечения безопасности персонала и защиты систем и оборудования от повреждения.

Информация о безопасности и предупреждения для предотвращения угроз для жизни и здоровья пользователей, а также угроз причинения ущерба собственности обозначается в данном руководстве особыми пиктограммами, описанными ниже:



Информация об опасности – возможен риск для жизни, здоровья или риск повреждения оборудования при несоблюдении указанных требований.

Важная информация – часть инструкции, требующая особого внимания.

Настройка и программирование должны выполняться в соответствии с местными и национальными нормами и правилами.



В соответствии с Директивой 2002/96/EG (WEEE), после демонтажа, электрическая и электронная аппаратура возвращается производителю для надлежащей утилизации.

Содержание

1	Общие положения	3
2	Обзор пульта управления (модификация от 08/2009)	4
2.1	Ключ блокировки клавиатуры / Доступ к управлению	6
2.2	Элементы индикации и управления	7
3	Рабочее состояние контрольной панели пожарной сигнализации	16
3.1	Нормальное состояние	16
3.2	Пожар	16
3.3	Неисправность	17
3.4	Аварийный режим	17
3.5	Отключение	18
3.6	Режим тестирования	18
4	Управление	19
4.1	Функциональные клавиши / Меню	19
4.1.1	Индикация на дисплее / Управление дисплеем	21
4.1.2	Приоритет отображения сообщений на дисплее	23
4.2	Ввод времени и даты	24
4.3	Группы извещателей	25
4.3.1	Включение / сброс группы извещателей	25
4.3.2	Отключение группы извещателей	26
4.3.3	Запрос состояния группы извещателей	27
4.4	Извещатели	28
4.4.1	Включение / Сброс извещателя	28
4.4.2	Отключение извещателя	29
4.4.3	Запрос состояния извещателя	30
4.5	Выходы контрольной панели	31
4.5.1	Включение выхода	31
4.5.2	Отключение выхода	32
4.5.3	Запрос состояния выхода	33
4.6	Сводка сообщений о текущем состоянии системы	34
4.7	Задержка и Запрос	35
4.7.1	Задержка	36
4.7.2	Запрос	36
4.8	Счетчик тревог	37
4.9	Тест индикаторов	37
5	Сервисный уровень	38
5.1	Функции сенсоров (шлейф)	39
5.2	Функции сенсоров (группа/извещатель)	41
5.3	Функции основного шлейфа (Уровни доступа 3 и 4)	42

1 Общие положения

Спасибо, что приобрели продукт компании Esser by Honeywell.

Широко известно качество и надежность продуктов Esser. Они гарантируют на многие годы высочайший уровень безопасности объекту, на котором выполняется установка. Это Руководство пользователя в сочетании с пояснениями вашего наладчика, снабдит вас исчерпывающей информацией о работе контрольной панели (КП) пожарной сигнализации IQ8Control C/M. Мы рекомендуем вам внимательно ознакомиться с данным Руководством пользователя и хранить его вместе с технической документацией на систему пожарной сигнализации. При возникновении вопросов обращайтесь к вашему наладчику.

Обеспечение безопасности зданий, учреждений, жилого сектора и рабочих мест возможно экономично осуществить только в том случае, если для них разрабатывается и реализуется комплексная концепция безопасности.

Там, где предъявляются высокие требования к системам противопожарной безопасности, будь то небольшие промышленные предприятия или крупные индустриальные объекты, находит свое применение КП пожарной сигнализации IQ8Control C/M. Благодаря модульному построению системы с использованием различных видов микромодулей и индивидуальной концепции расширения, КП пожарной сигнализации IQ8Control C/M легко адаптируется под специфичные требования объекта.

КП пожарной сигнализации IQ8Control C/M разработана с применением самых современных технологий в области пожарной сигнализации. Использование «интеллектуальных» пожарных детекторов на устойчивом к короткому замыканию и обрыву адресно – аналоговом кольцевом шлейфе обеспечивает надежное раннее обнаружение пожара.

К аналоговому кольцевому шлейфу - **esserbus**[®] / **esserbus**[®] **PLus**- можно подключить до 127 адресных устройств, подразделяемых на 127 групп детекторов. Общая протяженность шлейфа может составлять до двух километров. Шлейф **esserbus**[®] это двухпроводный шлейф с кольцевой топологией, получающий питание и контролируемый с двух сторон. КП пожарной сигнализации IQ8Control C/M автоматически распознает топологию ответвлений аналогового шлейфа и создает на базе этой информации логические адреса отдельных устройств. Дополнительное выставление адресов на отдельных устройствах шлейфа не требуется. Панели пожарной сигнализации с аналоговым шлейфом **esserbus**[®] **PLus** обеспечивают прямое подключение к шлейфу адресных устройств оповещения, например, сирен. Для таких устройств не требуется дополнительного питания.

Абонентами шины **esserbus**[®] являются автоматические интеллектуальные детекторы, ручные извещатели и технические сигнальные элементы (TAL), а также специально разработанные модули входов/выходов - транспондеры **esserbus**[®]. Транспондеры **esserbus**[®] являются абонентами шины со свободно программируемыми входами и выходами, используемыми, например, для управления и контроля над внешними устройствами, такими как дисплей, сигнальные устройства, системы дверных доводчиков и прочими элементами системы.


При помощи сети **essernet**[®] можно объединить в единую систему до 31 КП пожарной сигнализации IQ8Control C/M или других сетевых устройств, таких, например, как пульта управления и индикации или устройства оповещения. Управление пожарной системой оповещения, например, отключение группы извещателей, возможно с любой КП или пульта управления в рамках сети **essernet**[®]. Такие сообщения, как «Тревога», «Неисправность», «Отключение» или другие события передаются по сети **essernet**[®] ко всем абонентам сети и доступны в любой точке. Передача данных, в зависимости от скорости передачи, возможна по витой паре или по кабелю LAN. Протокол обмена **essernet**[®] обеспечивает гарантированную передачу данных в случае обрыва провода или короткого замыкания в сети.



Дополнительная информация и карты расширения старых модификаций, предназначенные для КП IQ8Control C/M (Art. № 77241 и 77242) и для КП IQ8Control C/M (Art. № 77241 и 77242) являются актуальной на момент даты выпуска данного документа (см. дату на первой странице) и может изменяться ввиду модификации оборудования и/или внесения изменений в существующие стандарты и нормы, определяющие правила проектирования, монтажа и наладки. Обновлённая документация и прочая информация доступна для сравнения на сайте www.esser-systems.de или www.esser-systems.ru.

esserbus[®] и **essernet**[®] – торговые марки, зарегистрированные в Германии

2 Обзор пульта управления (модификация от 08/2009)



Рим. 1: Обзор элементов индикации и управления

1	Табло групповой индикации (ТГИ) - опционально
2	Общий индикатор ПОЖАР
3	Общий индикатор ПРЕДТРЕВОГА
4	Программируемый индикатор с полем дескриптора
5	Общий индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ
6	Общий индикатор ОТКЛЮЧЕНИЕ
7	Текстовый дисплей
8	Функциональные кнопки дисплея
9	Ключ блокировки клавиатуры
10	Клавиши курсора
11	Функциональные кнопки общего назначения
12	Функциональные кнопки – команды 2
13	Кнопки ввода чисел 0-9
14	Разъем для подключения компьютера В процессе эксплуатации должен быть закрыт заглушкой для защиты от электромагнитных помех.
15	Функциональные кнопки – команды 1

Уровни доступа

При разблокировании клавиатуры, а также вводе кода доступа соответствующего уровня, управление панелью может осуществляться на различных уровнях доступа.

Уровень доступа 1	<p>Дверца корпуса закрыта, клавиатура заблокирована</p> <ul style="list-style-type: none"> • Могут быть использованы только кнопки «Зуммер выкл.», функциональная кнопка дисплея F1 (крайняя левая) и клавиши курсора для пролистывания сообщений на дисплее
Уровень доступа 2 (Оператор)	<p>Дверца корпуса закрыта, клавиатура разблокирована</p> <ul style="list-style-type: none"> • На данном уровне доступа, авторизованные и обученные сотрудники могут выполнять основные операции, описанные в настоящем руководстве.
Уровень доступа 3 (Наладчик)	<p>Дверца корпуса закрыта, клавиатура разблокирована, введён код доступа</p> <ul style="list-style-type: none"> • На данном уровне доступа, авторизованные и обученные сотрудники могут выполнять дополнительные операции и детальный просмотр памяти событий
Уровень доступа 4 (Настройка системы)	<p>Дверца корпуса закрыта, клавиатура разблокирована, подключен сервисный компьютер</p> <ul style="list-style-type: none"> • На данном уровне доступа, авторизованные и обученные сотрудники могут выполнять программирование ПКП



Отключение отдельных тревожных выходов

В соответствии с EN 54-2, запрещается по отдельности отключать выходы системы, активирующие акустическое оповещение. Стандартная конфигурация контрольной панели не позволяет выполнять такие действия, как индивидуальное отключение выходов. Данная конфигурация может быть изменена при программировании панели.

2.1 Ключ блокировки клавиатуры / Доступ к управлению

Для предотвращения несанкционированных действий с ПКП IQ8Control, элементы управления клавиатуры могут быть защищены ключ-контактом. В нормальном режиме работы, клавиатура должна быть постоянно заблокирована.

Ключ блокировки клавиатуры в вертикальном положении




Рис. 2: Клавиатура заблокирована

- Клавиатура заблокирована. Ключ можно извлечь.
- Клавиша «зуммер выключен», клавиши курсора и функциональная клавиша дисплея F1 («Сводка») при заблокированной клавиатуре остаются функционирующими для возможности просмотра текущих сообщений.

Ключ блокировки клавиатуры в горизонтальном положении




Рис. 3: Клавиатура разблокирована

- Клавиатура разблокирована для управления данной контрольной панелью КП IQ8 Control и другими панелями, объединенными в сеть essernet[®], или иные сети.
- На дисплее отображается меню управления
- Общий индикатор отключения может активироваться. В зависимости от программирования, при разблокировке клавиатуры, как минимум, один из выходов или компонентов КП, таких как выход на мастер-бокс, или выходы на транспондерах, могут автоматически отключаться.



При поступлении сигнала пожарной тревоги прекращается управление устройством оповещения пожарной части (мастер-боксом). Пожарная бригада не будет оповещена автоматически.

В этом случае, включается красный светодиод «вызовите пожарную бригаду!»

Немедленно оповестите пожарную часть!

2.2 Элементы индикации и управления

Существуют две модели пульта индикации и управления для КП пожарной сигнализации IQ8Control – модель со стандартным дисплеем или модель с дисплеем 1/4-VGA (большого размера). Данный документ описывает графический дисплей (1/4-VGA).




Рис. 4: Пульт управления – Клавиатура – Стандартный дисплей Пульт управления – Клавиатура – Дисплей 1/4-VGA

①	Общие индикаторы
②	Текстовый (буквенно-цифровой) дисплей: Стандартный (4 строки / 40 знаков в строке) или 1/4 VGA (8 строк / 40 знаков в строке)
③	Меню
④	Функциональные клавиши
⑤	Навигационные клавиши

На текстовом дисплее все принятые сообщения, например, такие, как «Пожар», «Неисправность», «Отключение» отображаются в буквенно-цифровом виде (4 или 8 строк / 40 знаков в строке).

Клавиатура

Клавиатура разблокируется для управления при помощи ключа блокировки. При помощи ее клавиш возможно управление функциями контрольной панели, например, такими, как включение или отключение извещателей или их групп.

Клавиши управления

При помощи клавиш управления выбирается пункт меню, отображаемый над ней на текстовом дисплее. В зависимости от состояния контрольной панели или уровня доступа к управлению на дисплее отображаются различные пункты меню.

Общий индикатор ПОЖАР




Рис. 5: Общий индикатор «пожар»

Общий индикатор «Пожар» сообщает, что поступило как минимум одно сообщение о возгорании. На текстовом дисплее отображается сообщение о сработавшем извещателе или группе извещателей.



Если имеется местный план эвакуации или инструкция на случай пожарной тревоги, то следуйте этим документам и при необходимости покиньте здание. Заблаговременно получите информацию о наличии аварийных выходов и мерах, принимаемых в случае пожара.

Пожар



Красный индикатор включен постоянно



Пожарная тревога!

Сработала внешняя тревога. Через подключенный мастер-бокс (устройство оповещения пожарной части) информация передается в соответствующие службы. Если мастер-бокс не подключен или не был активирован, включается индикатор «*вызовите пожарную бригаду!*», указывающий, что пожарную команду следует вызвать самостоятельно.

Запуск автоматики



Красный индикатор включен постоянно



Активировано внешнее оборудование пожарной автоматики.

Сигнал в пожарную часть



Красный индикатор включен постоянно



Активирован мастер-бокс, и передана информация в соответствующие службы (например, в пожарную дружину).

Вызовите пожарную бригаду!



Красный индикатор включен постоянно



Мастер-бокс неисправен или отключен, следовательно, не может быть активирован.

Срочно вызовите пожарную службу по телефону!

Общий индикатор ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ТРЕВОГИ





Рис. 6: Общий индикатор «Предварительный сигнал тревоги» и свободно программируемый индикатор с полем для дескриптора

«Предварительный сигнал тревоги» передается, когда программируемый пожарный извещатель фиксирует пороговое значение предварительной тревоги или поступил сигнал тревоги от одного автоматического извещателя из группы, запрограммированной на срабатывание по двум автоматическим извещателям.

«Предварительный сигнал тревоги» автоматически сбрасывается, если в дальнейшем тревожных сигналов не поступало. При этом Общий индикатор «Предварительный сигнал тревоги» гаснет и происходит возврат активированных сигнальных устройств в дежурный режим. Если поступают дополнительные дальнейшие сигналы тревоги, автоматически происходит срабатывание пожарной тревоги и активируется главный извещатель (устройство оповещения пожарной части). При возникновении сигнала предварительной тревоги необходимо дополнительно проверить месторасположение извещателя и причину возникновения сигнала.

Предварительный сигнал тревоги



Красный индикатор включен постоянно

→ Минимум один извещатель или одна группа извещателей сообщает о состоянии «Предварительной тревоги».

Сработавший извещатель или сработавшая группа извещателей отображаются на текстовом дисплее.

Активируются элементы управления, запрограммированные к данному событию в конфигурации системы, например, релейные выходы для активации внутренних сигнальных устройств или сигналов эвакуации.



В состоянии предварительной тревоги главный извещатель для оповещения соответствующих аварийных служб не активируется.

Задержка



Желтый индикатор включен постоянно

Был запрограммирован интервал включения/выключения для функции «Задержка».

→ При поступлении сигнала пожарной тревоги главный извещатель автоматически активируется с задержкой, заданной в конфигурации системы.



Желтый индикатор мигает

В период времени действия функции «Задержка» поступил сигнал тревоги.

→ Начался отсчет времени задержки.

По истечении этого времени активируется главный извещатель.

Запрос



Желтый индикатор включен постоянно

Функция «Запрос» была активирована нажатием клавиши «Запрос».

→ В течение запрограммированного времени запроса персоналом объекта устанавливается причина поступления сигнала тревоги.

Главный извещатель активируется только по истечении времени запроса.



См. функцию «Задержка/Запрос», описанную в главе 4.7.

Свободно программируемый индикатор с полем для дескриптора ①

Данный индикатор может быть запрограммирован для индикации любых системных событий, в соответствии с требованиями объекта. В поле дескриптора ① может быть вставлен текстовый ярлык с описанием запрограммированной функции.



Желтый индикатор включен постоянно или мигает (задаётся программно)

→ Активна заданная для индикатора функция

Общий индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ





Рис. 7: Общий индикатор «Неисправность»

Общий индикатор «Неисправность» появляется, если поступило как минимум одно сообщение о неисправности. Дополнительно на текстовом дисплее отображается информация о причине неисправности.

Неисправность



Желтый индикатор включен постоянно

Неисправен компонент КП пожарной сигнализации или контролируемый релейный выход, например, внешнее сигнальное устройство или главный извещатель.

Норма



Зеленый индикатор включен постоянно

Подключено электропитание (аккумулятор или сетевое питание). Пожарная станция в рабочем состоянии.

Аварийный режим



Желтый индикатор включен постоянно

Ограничена работа КП пожарной сигнализации из-за неисправности некоторых ее функций. Невозможна индикация или управление контрольной панелью (Исключение: клавиша «зуммер выключен»).

Управление главным извещателем и светодиодом «главный извещатель» и «вызов пожарной дружины» в случае пожарной тревоги осуществляется и в аварийном режиме работы пожарной станции.

Электроснабжение



Желтый индикатор включен постоянно

Неисправность электропитания контрольной панели (питание от аккумулятора или от сети).



При наличии неисправностей и при работе в аварийном режиме не гарантируется правильное функционирование контрольной панели. Срочно проинформируйте фирму, осуществляющую техническую поддержку!

Общий индикатор ОТКЛЮЧЕНИЕ





Рис. 8: Общий индикатор «отключение»

Общий индикатор «Отключение» указывает на то, что отключен минимум один выход, один вход или один из компонентов КП пожарной сигнализации. Данное отключение дополнительно отображается на текстовом дисплее.

Отключение



Желтый индикатор включен постоянно

→ Отключен минимум один вход или выход, например, группа извещателей или реле.

Системный выход



Желтый индикатор включен постоянно

→ Отключен минимум один выход реле, например, внутреннее реле станции или выход транспондера *esserbus*[®].

Сигнал в пожарную часть



Желтый индикатор мигает

Уровень доступа 3:

→ Активация устройства оповещения пожарной части автоматически заблокирована открытым контактом корпуса панели. При пожаре, данное устройство активировано не будет. Разблокировать активацию устройство можно только замыканием контакта корпуса КП.



Желтый индикатор включен постоянно

Уровень доступа 2:

→ Устройство оповещения пожарной части заблокировано вручную, например при проведении обслуживания системы, при помощи кнопки на клавиатуре пульта управления.

Тестовый режим



Включен желтый индикатор

→ Один из компонентов контрольной панели (например, группа извещателей) переведен в тестовый режим на период проведения сервисных работ или технического обслуживания.



Отключенный главный извещатель в случае происшествия не сможет передать тревожное сообщение!

Группа извещателей в режиме тестирования в случае происшествия не сможет передать сигнал тревоги.

Табло групповой индикации (ТГИ)




Рис. 9: Групповая индикация (ТГИ)

На лицевой панели КП пожарной сигнализации возможна установка табло оптических индикаторов (светодиодов) для выборочных групп извещателей. О событии «Пожар» сигнализирует красный светодиод, а о событиях «Отключение» или «Неисправность» сигнализирует желтый светодиод. Для каждой группы извещателей имеется свое текстовое поле, в котором можно указать имя группы или области, контролируемой этой группой.

Пожар



Красный индикатор включен постоянно

→ Минимум один автоматический или ручной извещатель в данной группе сработал в режиме пожарной тревоги



Красный индикатор мигает

→ Первое обнаружение тревоги. Указывает группу извещателей, первой выдавшей сигнал пожарной тревоги.

Отключение / Неисправность



Желтый индикатор включен постоянно

→ Группа отключена

→ Включение/отключение группы извещателей – смотри Раздел 4.2.




Желтый индикатор мигает

→ Неисправен минимум один извещатель в группе.
Сообщите фирме, осуществляющей техобслуживание системы!



Отключенные или неисправные группы извещателей в случае происшествия не выдадут сигнал тревоги.


Сброс контрольной панели

Все сообщения о пожарных тревогах, индикация и сообщения о технических тревогах (ТТ) сбрасываются, и панель возвращается в нормальное состояние.


Для выполнения операции необходим Уровень доступа 2 (клавиатура разблокирована).

Отключение акустического сигнала тревоги / местного оповещения о пожаре**Для Уровня доступа 2:**

Активированные выходы, запрограммированные в конфигурации панели как акустические (блокируемые функцией «звук. выкл.»), могут быть отключены или включены вновь при нажатии или повторном нажатии на данную кнопку. В зависимости от программирования, заблокированные акустические выходы могут ре-активироваться автоматически при каждом новом событии. При отключенных выходах, в нижней строке дисплея при этом будет отображаться надпись «**Оповещ. отключено**», будет включен общий индикатор «Отключение», на дисплее будет выведен список всех отключенных выходов КП.

**Специальные функции для Уровня доступа 3:**

На Уровне доступа 3, нажатие данной кнопки постоянно блокирует акустические выходы, т.е. они не ре-активируются при новом событии. При возврате на Уровень 2, данная кнопка начинает работать в режиме Уровня 2.

Отключение главного извещателя

Включается или выключается управление главным извещателем (устройством оповещения пожарной части) (переключатель). Отключение визуально отображается на дисплее общей индикации «Отключение».



Отключенные сигнальные устройства и главные извещатели в случае происшествия не смогут передать сигнал тревоги.

Сигнал тревоги в пожарную часть автоматически не передается.

Запрос




Запрос:

Если включена функция «*Задержка*», с нажатием данной клавиши при пожаре запускается дополнительный интервал времени для определения причины пожарного сигнала перед активацией передачи сигнала в пожарную часть.

На дисплее отображаются самое первое и самое последнее события из категории наивысших приоритетов.

Функция *Запрос* описана в главе 4.7.


Задержка



При нажатии или повторном нажатии на данную кнопку, режим задержки включается или отключается.

Подробная информация содержится в главе 4.7.

Зуммер выключен



Подтверждение сигнала и выключение зуммера контрольной панели. Данная клавиша доступна и при заблокированной клавиатуре.

При возникновении последующего события, зуммер активируется автоматически.

3 Рабочее состояние контрольной панели пожарной сигнализации

Актуальное рабочее состояние КП IQ8 Control отображается на пульте управления. Существует пять различных рабочих состояний.

3.1 Нормальное состояние

Под нормальным состоянием понимается состояние контрольной панели, готовой к выполнению управляющих функций, и не меняющееся под внешними воздействиями.

- Включен зеленый индикатор «Включено»
- Нет других индикаций или сообщений
- Клавиатура пульта управления заблокирована ключом

3.2 Пожар

- Пожарная станция находится в состоянии тревоги, передается сигнал пожарной тревоги
- Включен общий индикатор ПОЖАР (красный светодиод)
- Активирован главный извещатель
- Звучит внутренний зуммер контрольной панели
- Активируются внешние устройства оповещения, например, акустические сигнальные устройства, зуммер контрольной панели
- На дисплее отображается группа, выдавшая сигнал пожарной тревоги, и запрограммированный для нее пользовательский текст
- На дисплее групповой индикации (опция) включен красный индикатор соответствующей группы (групп).
Если сигнал пожарной тревоги передают несколько групп, то мигает красный индикатор группы, первой передавшей сигнал тревоги. (Первое обнаружение пожара)
- Красный светодиод «*Главный извещатель*» включен, если главный извещатель подключен к автоматической системе передачи сигнала тревоги, и произошло оповещение пожарной дружины.
- Может гореть красный светодиод «*Вызов пожарной дружины*». Это означает, что главный извещатель не смог передать сигнал пожарной службе.

Необходимо срочно известить пожарную службу самостоятельно!

3.3 Неисправность

Включен общий индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ (желтый светодиод), подается прерывистый звуковой сигнал от зуммера контрольной панели.

- Как минимум одна функция контрольной панели неисправна!
- На дисплее появляется текстовое сообщение, описывающее неисправность / причину
- На дисплее групповой индикации (опция) мигает желтый индикатор той группы, которая находится в неисправном состоянии



Неисправные группы извещателей или реле, а также входы и выходы при пожаре не смогут передать сигнал тревоги. Сообщите об этом фирме, осуществляющей техническое обслуживание системы!

3.4 Аварийный режим

Контрольная панель пожарной сигнализации работает в функционально ограниченном режиме!

- На дисплее нет текстовых сообщений
- Не происходит обработка поступившей информации
- Не активируется внешнее оборудование, например, сирены
- Главный извещатель и светодиод «*Главный извещатель*», а также «*Вызов пожарной дружины*» активируются при возникновении пожарной тревоги и в аварийном режиме работы контрольной панели.



В аварийном режиме не гарантировано нормальное функционирование контрольной панели пожарной сигнализации.

Срочно сообщите об этом фирме, осуществляющей техническое обслуживание системы!

3.5 Отключение

Какой-либо из компонентов системы был отключен (заблокирован).

Индикация:

- Включен общий индикатор «Отключение» (желтое табло)
- На общем индикаторе «Отключение» при помощи дополнительного светодиода возможно пояснение о том, какой компонент отключен - *Управление*, если отключен какой-либо из выходов КП, или *Главный извещатель*, если отключено устройство оповещения пожарной части.
- На дисплее появляется текстовое сообщение об отключении.
- На дисплее групповой индикации (опция) постоянно горящий желтый светодиод указывает на отключенную группу извещателей.



Отключенные группы извещателей, извещатели, выходы КП и другие части системы при пожаре не смогут передать сигнал тревоги!

3.6 Режим тестирования

Включен желтый светодиод «Тестовый режим». Активирован режим тестирования контрольной панели для проведения работ по техническому обслуживанию системы:

- Проверяется работа извещателей или групп извещателей



Группа извещателей в режиме тестирования при пожаре не сможет передать сигнал тревоги!

4 Управление

Данный раздел описывает основные возможности управления контрольной панели пожарной сигнализации **КП IQ8 Control**. При объединении нескольких панелей в сеть essernet® возможны отклонения от данного описания. В этом случае пояснения Вы можете получить у Вашего наладчика.



К управлению установленной и готовой к работе контрольной панелью пожарной сигнализации допускаются только авторизованные обученные сотрудники. Управление осуществляется с соблюдением мер безопасности и, если это необходимо, при согласовании с соответствующими службами оказания помощи (например, пожарная служба).

4.1 Функциональные клавиши / Меню




Рис. 10: Функциональные клавиши / Меню выбора

Обзор функциональных клавиш при работе со структурой меню

Меню позволяет получить прямой доступ к логически сгруппированным пунктам и командам. На дисплее при разблокированной клавиатуре могут отображаться 4 пункта меню, из которых при помощи функциональных клавиш F1-F4, расположенных под ними, можно по отдельности выбрать нужный пункт. В обычном режиме (если не выбран ни один из пунктов меню) отображаются текущие сообщения, упорядоченные по приоритетам важности.

- | | | |
|---------------|---|--|
| Сводка | → | Вывод информации по общему количеству присутствующих в данный момент сообщений различных типов (например, <i>пожарные тревоги, неисправности, отключения</i> и т.д.) |
| Сервис | → | Переход на сервисный уровень для доступа к управлению функций основного шлейфа (например, включение или отключение основных шлейфов, сенсоров извещателей и т.д.) |
| Время | → | Установка времени, даты и временных параметров функций задержки и запроса |

< Назад	→ Выход из меню «Сводка» и отображение выбранной группы сообщений, например, списка неисправностей. Группа сообщений выбирается в меню «Сводка» клавишами курсора.
Счётчик	→ Отображение счётчика всех тревог, зафиксированных КП за время функционирования.
Наладчик	→ Переход на уровень наладчика и доступ к функциям специалиста по сервисному и техническому обслуживанию. (Необходим ввод специального пароля, если он был задан при программировании).
Отмена	→ Прекращение текущего ввода данных без сохранения или выполнения функции и выход из меню.
Ввод	→ Подтверждение выбора пункта меню или команды.
Меню	→ Возврат на предыдущий уровень меню без выполнения каких-либо действий.
Повтор	→ Повтор предыдущего введённого номера (например, номера группы извещателей) с увеличением на 1.
ПамятьСоб	→ Отображение содержимого буфера памяти событий (команда доступна только на уровне Наладчика).
Печать	→ Распечатывание буфера памяти на подключенном к КП принтере (команда доступна только на уровне Наладчика).
Завершить	→ Завершение просмотра событий или состояний и выход в меню.

Информационные и дополнительные тексты

Инфо	→ Отображение запрограммированного информационного текста к показанному на дисплее сообщению. При наличии запрограммированного к данному сообщению информационного текста высвечивается пункт меню Инфо. Если информационный текст не был запрограммирован, пункт меню Инфо не появляется.
Подробнее	→ Отображение дополнительного поясняющего текста (если таковой доступен), связанного с текущим сообщением на дисплее.
Уд. текст	→ Запрос на отображение дополнительной текстовой индикации (удалённых текстов) с других контрольных панелей, объединённых в сеть essernet®. Если какая-либо контрольная панель в сети essernet® зарегистрировала событие, то, с помощью функции дистанционной передачи, на другой контрольной панели можно отобразить дополнительное текстовое сообщения с активированной панели.



Если к какому-либо сообщению запрограммирован информационный или дополнительный текст, всегда первым высвечивается индикация дополнительного текста (Подробнее). Во время отображения дополнительного текста нажатием функциональной клавиши можно отобразить информационный текст.

4.1.1 Индикация на дисплее / Управление дисплеем





Рис. 11: Пример отображения сообщений об отключении

- Всего присутствует четыре сообщения об отключении. На дисплее отображены первое (1) и последнее сообщение (4). По нажатию клавиш курсора влево-вправо можно просмотреть остальные сообщения данной группы (второе и третье).
- ① Первое и последнее сообщения
 - ② Время поступления данного сообщения
 - ③ Дата поступления данного сообщения
 - ④ Системный номер устройства (номер группы, извещателя, реле и пр.)
 - ⑤ Дополнительный информационный текст (дескриптор), заданный для данного компонента системы при программировании станции при помощи П/О tools8000. Данный дескриптор может содержать только цифры и латинские буквы.
 - ⑥ Дополнительный информационный текст (дескриптор), заданный для данного компонента системы при программировании дисплея при помощи П/О BDFS8000. Данный дескриптор может содержать цифры, а также русские и латинские буквы.
 - ⑦ Дополнительная текстовая строка. Строка активна только в особых случаях, например, при отключении акустических выходов КП, отключении передачи сигнала в пожарную часть и пр.
 - ⑧ Кнопка дополнительного информационного текста, связанного с данным сообщением, если таковой текст. Если дополнительного пояснения события нет, данная кнопка остаётся пустой.

Значение индикации на дисплее (пример):

- Всего в системе 4 отключенных компонента. По умолчанию, отображаются самое первое и самое последнее сообщение данной категории (№1 и №4).
- Первое сообщение об отключении поступило 05.02 в 16:44, последнее – в 16:50
- Выходы с системными номерами 12 и 20 отключены (заблокированы), также есть два других отключенных выхода. Просмотреть эту информацию можно при помощи клавиш курсора (см. далее).
- Запрограммированный для выхода 12 дополнительный текст **Panel strobe** информирует о том, что этот выход управляет строб-лампой, подключенной к внутреннему реле КП. Русскоязычный дескриптор для данного компонента при программировании задан не был. Для выхода 20 был также запрограммирован русскоязычный текстовый дескриптор.
- Дополнительная текстовая строка внизу дисплея индицирует, что какие-то из акустических выходов КП в данный момент заблокированы.

Навигационные клавиши



- 1) Первое / последнее сообщение с более высоким приоритетом
- 2) Следующее сообщение равного приоритета
- 3) Первое / последнее сообщение с более низким приоритетом
- 4) Предыдущее сообщение равного приоритета

Рис. 12: Навигационные клавиши

Другие сообщения

Дополнительная текстовая строка может отображать следующие сообщения:

- | | |
|------------------------------|---|
| МБ: отключ. | → Если отключено управление минимум одним главным извещателем (мастер-боксом (МБ)) для оповещения пожарной службы. |
| МБ: неисправ. | → Если минимум один главный извещатель (мастер-бокс) неисправен. |
| Оповещение: неисправ. | → Если неисправно минимум одно акустическое сигнальное устройство. |
| Оповещение: откл. | → Если отключено минимум одно акустическое сигнальное устройство. |
| Проверка | → Если контрольная панель переключена в режим проверки во время сервисного обслуживания (функция Уровня доступа 3). |

4.1.2 Приоритет отображения сообщений на дисплее

Приоритет отображения

На текстовом дисплее контрольной панели пожарной сигнализации КП IQ8 Control отображаются одновременно первое и последнее сообщение, имеющие на данный момент наивысший приоритет. Если пришло несколько сообщений с равным приоритетом, их можно отобразить при помощи клавиш курсора, как это описано ранее.

Приоритеты сообщений:

Уровень приоритета	Состояние	Индикация на дисплее
1	Пожар (детализация с точность до группы)	ПОЖАР
2	Пожар (детализация с точность до датчика)	ПОЖАР ГРУППА/ДАТЧ.
3	Пожар на основном шлейфе	ПОЖАР
4	Техническая тревога	ТЕХН. ТРЕВОГА
5	Предварительная тревога	ПРЕДВ. ТРЕВОГА
6	Неисправность	НЕИСПРАВНОСТЬ
7	Неисправность основного шлейфа	НЕИСПР. ШЛЕЙФА
8	Пересброс (включение) шлейфа	ПЕРЕЗАПУСК
9	Неисправность системы	НЕИСПР. СИСТЕМЫ
10	Отключение	ОТКЛЮЧЕНИЕ
11	Отключение основного шлейфа	ОТКЛЮЧЕНИЕ
12	Неисправность выхода КП	НЕИСПРАВНОСТЬ
13	Отключение выхода КП	ОТКЛЮЧЕНИЕ
14	Активация выхода КП	АКТИВАЦИЯ
15	Режим тестирования	ТЕСТИРОВАНИЕ ШЛ. ТЕСТИРОВАНИЕ ГР.



В режиме индикации сообщений возможно управление КП, доступ в меню и пр. Примерно через 20 секунд после последнего нажатия клавиши на дисплее снова автоматически появляется сообщение с наивысшим приоритетом.

4.2 Ввод времени и даты




Рис. 13: Настройка времени и даты

Для установки времени и даты при помощи соответствующей функциональной клавиши выбирается пункт меню *Время*.

При помощи навигационных клавиш выделяется соответствующее поле ввода (час, минута, день и т.д.), а при помощи цифровых клавиш вводится необходимое число. При вводе даты *ДД.ММ.ГГ*, день недели (Пн, Вт, Ср...) рассчитывается автоматически.

Отмена → Выход из пункта меню без сохранения данных

Ввод → Сохранение отображенных на дисплее числовых значений

Ввод времени для функции **Задержка/Запрос** описан в главе 4.7!



По истечении примерно 20 секунд после последнего нажатия на клавиши происходит автоматическое возвращение к пункту меню, в котором вы находились перед данной операцией, без сохранения изменений и введенных данных!

4.3 Группы извещателей

4.3.1 Включение / сброс группы извещателей

При помощи функции **Включение / Сброс** ранее отключенная группа извещателей (включая все пожарные извещатели) переводится в состояние готовности к выдаче сообщений. Включенная группа по данной команде пересбрасывается, а также стираются все связанные с ней сообщения (например, пожар или неисправность), в случае, если причина данных сообщений устранена.

Пример



Рис. 14: Включение/Сброс группы извещателей 4




Рис. 15: Отображение на дисплее «Включение группы извещателей 4»

4.3.2 Отключение группы извещателей

При помощи данной функции, выбранная группа извещателей отключается (включая все входящие в неё пожарные извещатели). Номер группы указывается на цифровой клавиатуре.

Пример



Рис. 16: Отключение группы извещателей 4



Рис. 17: Сообщение об отключении группы извещателей 4

Дополнительно к текстовому сообщению на дисплее, отключение визуально отображается при помощи общего индикатора «Отключение» на пульте управления и соответствующего постоянно горящего желтого индикатора светодиодного табло групповой индикации (если таковое имеется).




Рис. 18: Отображение на дисплее сообщения об отключении



При пожаре отключенная группа извещателей не сможет передать сигнал тревоги!

4.3.3 Запрос состояния группы извещателей

При помощи данной функции происходит опрос текущего состояния соответствующей группы извещателей, например, таких состояний как «норма», «тревога» и «неисправность».

Пример




Рис. 19: Запрос состояния группы извещателей 2




Рис. 20: Отображение на дисплее «Запрос состояния группы извещателей 2»

4.4 Извещатели

Данные функции возможны только для адресных пожарных извещателей фирмы Esser by Honeywell серий 9100, 9200 и IQ8Quad. Коммуникация и управление вышеназванными типами извещателей осуществляются через их собственный адрес.

4.4.1 Включение / Сброс извещателя

При помощи данной функции отдельный отключенный извещатель выбранной группы приводится в состояние готовности к выдаче сообщений или, если извещатель уже включен, сбрасывается текущее сообщение (например, пожар или неисправность).

При вводе данных всегда сначала вводится номер группы, а затем номер извещателя.

Пример




Рис. 21: Включение извещателя 12 в группе 2




Рис. 22: Отображение на дисплее «Включение группы 2/ извещатель 12»

4.4.2 Отключение извещателя


При помощи данной функции отключается отдельный извещатель в выбранной группе. Дополнительно к текстовому сообщению на дисплее, отключение визуально отображается при помощи общего индикатора «Отключение».

Отключение отдельных извещателей в группе возможно только для адресных пожарных извещателей фирмы Esser by Honeywell серий 9100 / 9200 и IQ8Quad.

Для пороговых извещателей серии 9000 отключение отдельных извещателей невозможно.

При вводе данных всегда сначала вводится номер группы, а затем номер извещателя.

Пример



Нажать клавиши

Рис. 23: Выключение извещателя 12 в группе 2




Рис. 24: Отображение на дисплее «Отключение группы 2/ извещатель 12»



Отключенный извещатель при пожаре не сможет передать сигнал тревоги!

4.4.3 Запрос состояния извещателя

При помощи данной функции происходит запрос текущего состояния извещателя (например, *норма*, *тревога* или *неисправность*).

Опрос состояния отдельных извещателей в группе возможен только для адресных извещателей фирмы Esser by Honeywell серий 9100 / 9200 и IQ8Quad. Для пороговых извещателей серии 9000 опрос состояния отдельного извещателя невозможен.

При вводе данных всегда сначала вводится номер группы, а затем номер извещателя.

Пример




Рис. 25: Запрос состояния извещателя 12 в группе 2




Рис. 26: Отображение на дисплее «Запрос состояния группа 2/ извещатель 12»


4.5 Выходы контрольной панели

4.5.1 Включение выхода

При помощи данной функции включается ранее отключенный управляющий выход КП (реле, выход открытого коллектора или адресное устройство оповещения).

При возникновении определённых событий, управление включенным выходом происходит в зависимости от алвключенмов, запрограммированных при наладке пожарной системы.

Пример



Нажать клавиши

Рис. 27: Включение Реле 2





Рис. 28: Отображение на дисплее «Включение реле 2»

4.5.2 Отключение выхода

Данной командой может быть отключен любой управляющий выход КП (реле, выход открытого коллектора или адресное устройство оповещения). Дополнительно к текстовому сообщению на дисплее, отключенный управляющий выход отображается оптически в поле общей индикации «Отключение» светодиодами «Управление».

Пример



Нажать клавиши

Рис. 29: Отключение Реле 2

Реле могут быть запрограммированы в редакторе конфигураций пожарной станции **КП IQ8 Control** для инверсного режима работы. Данные реле активируются при нормальном режиме работы пожарной станции и переключаются при возникновении соответствующего события.

При отключении инверсного реле, оно переключает положение контактов. В зависимости от заданного релейного контакта (нормально замкнутый или нормально разомкнутый контакт), происходит активация подключенного внешнего оборудования.




- При возникновении события, исполнительные устройства, связанные с отключенными системными выходами (например, сигнальные устройства), не активируются.
- При помощи данной функции физическое отключение самих исполнительных устройств невозможно!

4.5.3 Запрос состояния выхода


При помощи данной функции происходит опрос текущего состояния заданного выхода КП (например, норма, активация, отключение или неисправность).

Пример



Нажать клавиши

Рис. 30: Запрос состояния Реле 2




Для реле может быть настроена функция *Инверсия* при программировании в редакторе конфигураций пожарной станции КП IQ8 Control. Данные реле активируются при нормальном режиме работы пожарной станции и переключаются при возникновении запрограммированного события.

Реле, для которых запрограммирована функция *Инверсия*, в нормальном состоянии пожарной станции КП IQ8 Control при опросе состояния отображаются как активные.

4.6 Сводка сообщений о текущем состоянии системы

При нажатии функциональной клавиши *Сводка*, на дисплей выводится список всех присутствующих в данный момент типов сигнала (с разделением по приоритетам) с указанием числа сигналов каждого типа.

Если полный список сообщений не помещается на дисплее, его можно прокрутить навигационными клавишами.



Для подробного отображения информации по какой-либо группе сигналов, сообщения необходимо выделить клавишей курсора соответствующую строку списка и нажать на функциональную клавишу «<-Назад». На дисплей будет выведена выбранная группа сообщений, просмотр и навигация по которым осуществляется также, как описано в п. 4.11:




Рис. 33: Пример отображения сообщений об отключении

- ① Тестовый дескриптор устройства, который может сменяться пояснением по данному сигналу, которое появляется после нажатия на кнопку «Подробнее». Если пояснение отсутствует, кнопка «Подробнее» не отображается.
- ② Кнопка для переключения между отображением текстового дескриптора и пояснения по текущему событию (если таковое пояснение доступно).

4.7 Задержка и Запрос

В пункте меню *Время*, помимо системного времени можно также задавать время суток, в которое задержка на передачу сигнала тревоги активизируется или отключается. Задать эту настройку возможно только в том случае, если режим работы с задержкой был запрограммирован при настройке системы пожарной сигнализации.

Уточните у своего наладчика, запрограммирован ли в редакторе конфигураций контрольной панели режим *Задержка/Запрос*. Если этот режим по каким-либо причинам не активирован, то функции, описанные в данной главе, применяться не могут.

При возникновении пожарной тревоги во время включения функции задержки главный извещатель (устройство оповещения пожарной части) активируется только по истечении запрограммированного времени задержки (макс. 600 секунд). Если во время задержки нажимается клавиша «*Запрос*», то задержка активации главного извещателя продлевается на запрограммированное время распознавания (макс. 600 секунд). За этот промежуток времени возможно уточнение причины тревоги и её подтверждение или сброс.



По истечении времени задержки и времени распознавания главный извещатель активируется автоматически, если до этого тревожное сообщение не было сброшено нажатием клавиши «*Сброс тревоги*».




Рис. 34: Ввод момента включения времени задержки

Если наладчик системы пожарной сигнализации запрограммировал в редакторе конфигураций определенное время дня, когда режим «*Задержка/Запрос*», будет задействован, то при вводе дополнительного времени включения в данном пункте меню, можно скорректировать период, заданный при программировании. При этом, в качестве действующего времени воспринимается только **первое (более раннее) время включения и первое (более раннее) время выключения**. При программировании КП можно задавать особые дни, в которые **не должно** выполняться автоматическое переключение режима задержки и распознавания, запрограммированное наладчиком.

Пример:

Время, заданное при программировании КП: Включение **06:30**, Выключение 21:30

Время, заданное пользователем пункте меню «Время»: Включение 10:00, Выключение **15:00**

Действительное время включения: Включение **06:30**, Выключение **15:00**

4.7.1 Задержка

Нажатие клавиши «Задержка» вручную активизирует или отменяет режим работы с задержкой (клавиша работает как переключатель). Активирование режима задержки отображается на пульте управления постоянно горящим желтым индикатором «Задержка».




Рис. 35: Клавиша «Задержка»

При возникновении пожарной тревоги во время действия функции задержки происходит задержка активации главного извещателя на время, запрограммированное в КП (макс. 600 секунд). Начало отсчёта времени задержки отображается на пульте управления пожарной станции мигающим желтым индикатором.

4.7.2 Запрос

Если при возникновении пожарной тревоги была запущена функция задержки, то нажатием клавиши «Запрос» можно дополнительно увеличить время задержки активации главного извещателя (макс. 600 секунд) на период распознавания (макс. 600 секунд).




Рис. 36: Клавиша «Запрос»



При использовании режимов *Задержка/Запрос* следует учитывать требования местных и национальных норм и правил.

4.8 Счетчик тревог

Доступ к функции счётчика тревог осуществляется через пункт меню «Сводка» по нажатию клавиши «Счетчик». На дисплее счётчика тревог отображается суммарная информация обо всех зафиксированных данной КП и всеми КП, объединёнными в сеть essernet®, тревогах (пожарных и технических).




Рис. 37: Индикация на дисплее «Счетчик тревог»

Пример индикации на дисплее

До настоящего момента на данной пожарной станции были обнаружены 6 сообщений о пожаре и 34 технические тревоги. Сумма всех сообщений о тревоге, обнаруженных до настоящего момента в сети essernet®, составляет 18 сообщений о пожаре и 92 технические тревоги (ТТ).



Счетчик тревог не может быть обнулён.

4.9 Тест индикаторов

При помощи функции *Тест индикаторов* примерно на 10 секунд активируются все светодиоды и внутренние зуммеры контрольной панели для проверки оптических и акустических индикаторов пульта управления, включая светодиоды табло групповой индикации (ТГИ).



Нажать клавишу

Рис. 38: Тест индикаторов

- Загораются все оптические индикаторы пульта управления и табло групповой индикации (если оно установлено).
- Поле индикации текстового дисплея не подсвечивается
- Звучит зуммер контрольной панели
- По окончании теста на дисплее отображается номер версии прошивки КП



Примерно через 10 секунд эта функция завершается автоматически. Повторным нажатием клавиши *Тест* режим тестирования можно прервать до истечения 10 секунд.

5 Сервисный уровень

Сервисный уровень позволяет пользователю осуществлять включение и отключение отдельных сенсоров мультисенсорных пожарных извещателей, также осуществлять включение/отключение/сброс основных шлейфов КП пожарной сигнализации. Данные команды могут передаваться и на другие контрольными панели, объединенные в сеть essernet®.




Рис. 39: Функциональная клавиша “Сервис”, отображаемая на дисплее текущего состояния




Рис. 40: Индикации дисплея на сервисном уровне

На сервисном уровне возможно осуществление следующих действий и отключений на контрольной панели без ввода кода доступа:

1. Функции сенсоров (шлейф) (см. главу 5.1)
2. Функции сенсоров (группа / извещатель) (см. главу 5.2)



- Уровень доступа 3 (уровень Наладчика) защищён от несанкционированного доступа кодом авторизации. Любые операции, совершаемые с пожарной КП должны осуществляться только квалифицированным и обученным персоналом, имеющим соответствующие допуски, при соблюдении действующих норма и правил и, при необходимости, при координации действий со спасательными службами (например, пожарными бригадами).
- Группа функций 1 (Функции основного шлейфа) доступны на Уровне доступа 3, см. главу 5.3

5.1 Функции сенсоров (шлейф)

При помощи данной функции возможно отключение на аналогово-кольцевом шлейфе отдельных сенсоров извещателя в мультисенсорных извещателях, например, такие как все О-сенсоры (Оптические дымовые сенсоры) или все И-сенсоры (Ионизационные дымовые сенсоры), а также комбинацию оптических, ионизационных и газовых сенсоров в мультисенсорных извещателях типа ОТИ или ОТГ.

Если, например, мультисенсорный извещатель ОТИ отключается при помощи функции *ОИ-сенсор выкл.*, то рабочим остается только Т-сенсор (тепловой сенсор). Отключить тепловые сенсоры невозможно.




Рис. 41: Сенсорные функции, применяемые для основного шлейфа

Типы извещателей

- | | | |
|-----------------|---|--|
| О-Извещатель | → | Оптические дымовые извещатели с одним сенсором (сенсор рассеянного света) |
| Т- Извещатель | → | Тепловой извещатель с одним сенсором (термосенсор) |
| И - Извещатель | → | Ионизационный дымовой извещатель с одним сенсором |
| ОТ- Извещатель | → | Мультисенсорный пожарный извещатель с комбинацией из двух различных сенсоров (ОТ = оптический сенсор + термосенсор, О2Т = двойной оптический сенсор + термосенсор) |
| О2Т-Извещатель | | |
| ОТИ- Извещатель | → | Мультисенсорный пожарный извещатель с комбинацией из трех различных сенсоров (ОТИ = оптический сенсор + тепловой + ионизационный сенсор) |
| ОТГ- Извещатель | | Мультисенсорный пожарный извещатель с комбинацией из трех различных сенсоров (ОТГ = оптический сенсор + тепловой + газовый сенсор СО) |



Отключение отдельных сенсоров возможно только для мультисенсорных пожарных извещателей.



Отключенные, группы, извещатели и сенсоры при пожаре не смогут передать сигнал тревоги!

Пример отключения сенсоров на аналогово-кольцевом шлейфе:

- Ввести номер основного шлейфа для аналогово-кольцевого шлейфа, на котором необходимо произвести отключение, нажать на функциональную клавишу *Ввод*.
- Ввести цифровое значение необходимой функции (1 = О-сенсор выкл., 2 = ОИ- сенсор выкл., 3 = Г/И-сенсор выкл., 4 = все сенсоры вкл.) или выбрать функцию навигационными клавишами и нажать клавишу *Ввод*.

Сенсор выбранного типа отключается для всех мультисенсорных детекторов в аналогово-кольцевом шлейфе.



Отключение сенсоров возможно только для мультисенсорных пожарных извещателей. Если мультисенсорные пожарные извещатели установлены на одном кольцевом шлейфе совместно с извещателями только с одним сенсорным элементом, то отключение сенсорного элемента происходит только на мультисенсорных извещателях.

Если включение/отключение недопустимо:

Если на аналогово-кольцевом шлейфе уже есть отключение сенсора (например, *О-сенсор выкл* для всех пожарных извещателей) или на этом аналогово-кольцевом шлейфе нет сенсоров выбранного типа, то при попытке выполнить отключение, высвечивается текстовое сообщение "*О-сенсор выкл /нет допуска*".

На аналогово-кольцевом шлейфе осуществление функции отключения (например, отключение сенсора или извещателя) принципиально возможно, только если нет других подчиненных отключений. Если до этого уже были отключены отдельные сенсоры извещателей в группе, эту группу извещателей нельзя отключить дополнительно, так как в ней уже есть отключения. Однако, дополнительное отключение в другой группе данного кольцевого шлейфа, в которой не были отключены сенсоры или извещатели, возможно и осуществляется через команду *Ф-цияСенсора (Гр./Датч.)*

Чтобы изменить имеющееся отключение сенсоров, необходимо сначала включить все отключенные сенсоры извещателей при помощи команды *Сенсоры вкл*. После включения всех сенсоров извещателей возможно осуществить другое отключение/ отключение сенсора.

5.2 Функции сенсоров (группа/извещатель)

При помощи данной функции возможно отключение сенсоров для групп извещателей и для отдельных извещателей аналогово-кольцевого шлейфа.

Посредством ввода номера группы и извещателя возможно индивидуальное отключение сенсора для каждого отдельного мультисенсорного извещателя. Если указывается только номер группы (Номер извещателя=0), то отключается сенсор на всех мультисенсорных извещателях этой группы.

Если у отдельных мультисенсорных извещателей данной группы уже имеется отключение сенсора, то высвечивается текстовое сообщение "сенсор выкл /нет допуска". Для данной группы сначала необходимо опять включить все сенсоры и после этого провести необходимое отключение сенсоров. (См. также раздел *Функции сенсоров (шлейф)*)




Рис. 42: Сенсорные функции, относящиеся к группам/ извещателям



Отключение сенсоров возможно только у мультисенсорных извещателей (ОТ, О2Т, ОТИ, ОТГ). Если мультисенсорные пожарные извещатели установлены на одном кольцевом шлейфе совместно с извещателями только с одним сенсорным элементом, то отключение сенсорного элемента происходит только на мультисенсорных извещателях.

Если в группе уже есть какое-либо отключение (например, отключение сенсоров), то данную группу и весь аналогово-кольцевой шлейф нельзя отключить дополнительно. Отключение других групп извещателей этого аналогово-кольцевого шлейфа, в которых нет отключений извещателей или сенсоров, при этом возможно.



Отключенные, группы, извещатели и сенсоры при пожаре не смогут передать сигнал тревоги!

5.3 Функции основного шлейфа (Уровни доступа 3 и 4)

Для выполнения функций из данной группы, необходим Уровень доступа 3 или 4.

При использовании данной функции возможно включение и отключение основных шлейфов (включая все подключенные группы извещателей и извещатели) с клавиатуры пульта управления. Включение и отключение отображается индикаторами на пульте управления и на текстовом дисплее.

Функции основного шлейфа могут быть настроены и сконфигурированы с сервисного компьютера при помощи П/О tools8000




Рис. 43: Ввод номера основного шлейфа

Основными являются следующие шлейфы:

- Все модули аналогово-кольцевого шлейфа, установленные на данной контрольной панели (включая все аналогово-кольцевые шлейфы со всеми абонентами шины, подключенные к данному модулю)
- Все модули на 4 неадресных шлейфа, установленные на данной контрольной панели (включая все группы извещателей и извещатели, подключенные к данному модулю)
- Определенные системные элементы, такие, например, как внутренние реле панели или интерфейс на карте внешних устройств.

Включение/выключение основных шлейфов:

- Ввести четырехзначный номер основного шлейфа и нажать функциональную клавишу *Ввод*
- Ввести цифру необходимой функции (1 = Включение/Сброс, 2 = Отключение) или выбрать пункт меню навигационными клавишами и нажать клавишу *Ввод*

При ошибке ввода, значение можно стереть клавишей «Группа» и после этого заново ввести номер основного шлейфа.



При отключении основного шлейфа (например, модуля на 4 пожарные группы или модуля кольцевого шлейфа) отключаются все группы и все пожарные извещатели, подключенные к этому модулю. При пожаре отключенные пожарные извещатели не смогут передать сигнал тревоги!

Разъем и соответствующий номер основного шлейфа

Элементы контрольной панели пожарной сигнализации могут включаться и отключаться с внутренними четырехзначными номерами основного шлейфа с клавиатуры пожарной станции, а также быть запрограммированы при помощи редактора конфигураций. Внутренний номер основного шлейфа состоит из номера контрольной панели, номера разъема и модуля.

Пример: Контрольная панель пожарной сигнализации IQ8Control (Номер панели 01)





Рис. 44: Пример: КП пожарной сигнализации IQ8Control



ESSER

by Honeywell

Novar GmbH a Honeywell Company

Dieselstraße 2, D-41469 Neuss
Telefon: +49 (0) 21 37 / 17-0
+49 (0) 21 37 / 17-600
Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286
Internet: www.esser-systems.de
E-Mail: info@esser-systems.de

Honeywell Life Safety Austria GmbH

Honeywell Life Safety Austria GmbH
Lemböckgasse 49, 1230 Vienna,
Austria
Phone: +43 1 600-6030
Fax: +43 1 600-6030-900
Internet: www.hls-austria.com
E-mail: hls-austria@honeywell.com

Представительство в России:

Россия, 119048 Москва,
Лужнецкая набережная д.24, корп. 9
Телефон: + 7 495 231 26 92
Тел./Факс : +7495 737 75 21
E-mail: hls-russia@honeywell.com
<http://www.hls-russia.com>



0786

Novar GmbH, Dieselstraße 2, D-41469

Neuss

09

0786 - CPD - 20827